

 DEWAL<sup>PRO</sup>



LEGACY

LEGACY



Спасибо, что покупаете наши товары. Мы всегда используем только передовые технологии и высококачественные материалы. Мы гарантируем качество и цену нашей продукции, чтобы удовлетворить самые высокие требования клиента. Позвольте себе сделать укладку не только в профессиональном салоне, но и дома.

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Щипцы для волос LD-2201 DEWAL PRO LEGACY с керамическим покрытием предназначены для укладки натуральных волос.

Дата производства: см. на упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение — 220 В.
2. Частота — 50 Гц.
3. Температура нагрева 140-220 °С, шаг температуры 20 °С.
4. Размер рабочих пластин — 24 × 95 мм.
5. Автоотключение через 30 минут.
6. Шнур с вращением 360°.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

#	Наименование изделия, детали	Количество
1	Щипцы для волос	1 шт.
2	Защитный колпачок	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4	Гарантийный талон	1 шт.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ




1. Силиконовые накладки
2. Титановое покрытие
3. Переключатель температуры
4. Кнопка подачи холодного воздуха
5. Охлаждающие вентиляционные отверстия
6. Керамическое покрытие
7. Защитный колпачок

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением инструмента в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

1. Включение: поставьте щипцы на плоскую ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините их шнур к источнику питания.
2. Включите прибор в сеть. Поверните переключатель **(3)** в основании щипцов с положения «OFF» в нужный температурный режим. Прибор начнет нагреваться. У щипцов 5 температурных режимов: 140, 160, 180, 200, 220 °C. Индикатор температуры будет мигать во время нагрева и станет сплошным, когда инструмент полностью нагреется.
3. Холодный воздух подается, когда температура в приборе достигает желаемого значения. Для отключения подачи холодного воздуха нажмите кнопку подачи холодного воздуха **(4)**. Для повторного включения снова нажмите кнопку подачи холодного воздуха.
4. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными. Отделите прядь волос, которую хотите обработать. Ее толщина не должна быть большой. Поместите прядь между нагретыми пластинами. Во избежание ожогов не касайтесь нагреваемой поверхности. Перемещайте прибор по пряди сверху вниз, пока не распрямите волосы или не придадите им форму.
5. После окончания работы выключите прибор, повернув переключатель в основании щипцов в положения «OFF».
6. Осторожно выньте вилку из розетки. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение неостывший прибор.
7. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, т.к. волосы могут прилипнуть к пластинам, что затруднит получение нужного эффекта и может испортить прибор.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАСТРОЙКИ

Температурный режим	Тип волос
220 °C	Для профессиональной укладки волос
200 °C	Для очень толстых или грубых волос
180 °C	Для нормальных волос
160 °C	Для тонких волос
140 °C	Для тонких и чувствительных волос
	Индикатор выпуска холодного воздуха. Нажмите кнопку подачи холодного воздуха на 1 секунду для отключения/включения функции подачи холодного воздуха. Технология подачи холодного воздуха позволяет зафиксировать укладку и придает волосам блеск.



## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать щипцы и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратитесь внимание на нижеприведенные замечания:

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.

5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
6. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
7. Располагайте щипцы вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
8. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
9. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
10. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
11. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
12. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
13. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в ремонтную мастерскую.



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантия не осуществляется. Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.

Гарантия не распространяется на:

- Недостатки, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром, установленных в инструкции, а также правил хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
- Изделия, имеющие внешние механические повреждения.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- На части товара, вышедшие из строя по причине несвоевременного проведения периодического обслуживания товара, а также вследствие несоответствия параметров электросети, указанных в инструкции по эксплуатации товара.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, брейинги сетки, насадки, сопла, шнуры питания, щетки, пластмассовые поводки

и т.д.). А также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ.

- На повреждения товара, возникшие вследствие скачков напряжения электросети.
- На самостоятельно вскрытый или отремонтированный товар, на товар, при ремонте которого внесены конструктивные изменения, установлены неоригинальные запчасти, а также в случае проведения ремонта лицом, не уполномоченным фирмой-изготовителем.
- Если данные на инструменте не соответствуют данным в гарантийном талоне.
- Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

### ВНИМАНИЕ!

Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т.п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

## **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от  $-10$  до  $+40$  °С. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

## **ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ**

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

## **ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ**

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

 DEWAL<sup>PRO</sup>

LEGACY

[www.dewal.ru](http://www.dewal.ru)

