

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не погружайте прибор и шнур питания USB в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения шнура USB. В случае повреждения шнура USB он должен быть заменен. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Подготовка к работе

Распакуйте прибор. Полностью размотайте шнур USB.

Перед первым использованием рекомендуется зарядить часы в течение 2-3 часов. Для этого подключите шнур USB сначала к разъему на часах (разъем с маркировкой «DC 5 V»), а затем к источнику питания с выходными номинальными параметрами 5 В–0,5 А. Индикатор зарядки находится рядом с разъемом с маркировкой «DC 5 V», во время зарядки индикатор горит красным цветом, когда прибор полностью зарядится, индикатор горит синим цветом.

Описание

Выноски: беспроводная зарядка, индикатор настроения, LED дисплей, кнопки управления



- ⌚ Длительное нажатие: включение/выключение прибора; короткое нажатие: переключение режимов индикатора настроения
- ⓂⓂ Длительное нажатие: переключение режимов: Bluetooth/«Белый шум»/радио; короткое нажатие: пауза/пуск
- ⌚ Короткое нажатие: установка таймера 15/30/60 мин; длительное нажатие: активация режима стереозвучания (применимо при подключении к смартфону 2 колонок через Bluetooth).
- ▶ Короткое нажатие: следующий трек или выбор значения; длительное нажатие: увеличение громкости
- ◀ Короткое нажатие: предыдущий трек или выбор значения; длительное нажатие: уменьшение громкости



Установка будильника. Короткое нажатие: установка времени будильника и звука будильника.



Короткое нажатие: установка времени; длительное нажатие: переключение между 12-часовым и 24-часовым форматами отображения времени.

Задняя панель (выносим ли саму панель?)

DC5V – разъем для зарядки

TF – разъем для TF (TransFlash) карты

USB – разъем для кабеля USB/Flash накопителя

AUX – аудио разъем

Настройка индикатора настроения

Данный прибор имеет светодиодную подсветку, которая может плавно менять цвета или гореть в выбранном цвете. Для выбора подсветки (индикатора настроения) коротко нажмите на кнопку , цвет подсветки будет меняться. Для отключения подсветки дважды коротко нажмите кнопку .

Установка времени и даты

При желании установить 12-часовой формат времени, нажмите и удерживайте кнопку , формат времени изменится, при этом на дисплее появятся LED индикатор PM (после полудня) или AM (до полудня). Для настройки времени коротко нажмите кнопку - начнут мигать показатели часов. Кнопками / установите значение часов, далее еще раз коротко нажмите кнопку , начнут мигать показатели минут, кнопками / установите значение минут. Для подтверждения настроек в течение 5 секунд не выполняйте никаких операций или нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройку.

Установка будильника

Нажмите и удерживайте кнопку , при этом на дисплее появится LED индикатор будильника. Коротко нажмите кнопку , замигает

значение часов, кнопками  установите необходимое значение часов. Нажмите еще раз кнопку  и кнопками  установите значение минут. Нажмите еще раз кнопку  и кнопками  выберите звуковой сигнал для будильника. Для подтверждения настроек в течение 5 секунд не выполняйте никаких операций или нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройку. Для отключения будильника нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее часов LED индикатор будильника погаснет, будильник выключен.

При срабатывании будильника в установленное время, для выключения сигнала будильника нажмите на любую кнопку, в противном случае, сигнал будильника будет повторяться несколько раз с постепенным уменьшением длительности промежутка между сигналами на 1 минуту на протяжении 1 часа.

Установка таймера

Коротко нажмайте кнопку  для выбора таймера на 15, 30 или 45 минут. При этом на дисплее появится LED индикатор заданного времени таймера. При срабатывании таймера, для выключения сигнала нажмите на любую кнопку.

Проигрывание музыки

Bluetooth

Нажмая и удерживая кнопку  выберите режим Bluetooth. При этом на дисплее отобразится индикатор Bt. Поместите устройство, поддерживающее функцию Bluetooth не далее 5 метров от часов. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве и выберите «S300» из найденных устройств. Звуковой сигнал оповестит Вас об успешном соединении. В этом режиме можно слушать музыку, воспроизводимую на Вашем мобильном устройстве. Для этого включите музыкальный проигрыватель на своем устройстве и начните воспроизведение. Вы можете управлять воспроизведением и громкостью аудио не только со своего

устройства, а также используя кнопки часов: начать воспроизведение музыки/ поставить на паузу нажмите кнопку . Для переключения между треками, нажмайте кнопки /. Для увеличения/ уменьшения громкости нажмайте и удерживайте /.

USB/Flash накопитель/TF (TransFlash) карта

Вставьте *Flash* накопитель/TF (TransFlash) карту в разъем USB или в разъем TF соответственно, разъемы находятся на задней панели прибора. При наличии на накопителе музыкальных файлов, воспроизведение музыки начнется автоматически.

Белый шум

Нажимая и удерживая кнопку  выберите режим «Белый шум». При этом на дисплее отобразится LED индикатор NS. Используя кнопки / выберите звуки по Вашему желанию.

Прослушивание радиопередач

Нажимая и удерживая кнопку  выберите режим прослушивания радио. При этом на дисплее отобразится LED индикатор FM. Используйте шнур USB в качестве антенны. Для поиска каналов используйте кнопку , для переключения между станциями используйте кнопки /.

Беспроводная зарядка для телефона

Позволяет заряжать телефон без использования проводов. Для этого положите телефон на значок беспроводной зарядки  на корпусе часов. Если зарядка не идет, проверьте, подключен ли прибор к источнику питания, не остались ли какие-либо металлические детали в зоне беспроводной зарядки или переместите телефон в зону зарядки на правильное место.

При использовании прибора для беспроводной зарядки мобильных устройств, необходимо снять с них чехол. В процессе зарядки устройства следует обеспечить присутствие человека около него.

Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не накрывайте прибор.

Если ваш смартфон не заряжается, необходимо проверить поддерживает ли ваш смартфон технологию беспроводной зарядки. Проверьте, возможно на Вашем смартфоне необходимо активировать функцию беспроводной зарядки. Для некоторых моделей изготовителя Apple iPhone необходим дополнительный аксессуар для возможности беспроводной зарядки.

Для более точной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего смартфона.

ВАЖНО: Данный прибор оснащен функцией памяти, которая позволяет сохранить настройки времени при отключении прибора.

Очистка и уход

Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.

Не используйте для чистки прибора абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители. Это может поцарапать дисплей и обесцветить корпус прибора.

Технические характеристики

Мощность 10 Вт

Встроенный аккумулятор Li-Ion, 18650, 3,7 В, 1200 мАч

Вход: 5 В - 0,5 А, выход: 3,7 В

Мощность беспроводной зарядки: 15 Вт

Радиус действия Bluetooth ~ 10 м (Bluetooth transmission distance ~ 10 m)

Версия Bluetooth 5.3 (Bluetooth version 5.3)

Время зарядки: 2-3 часа

Время работы от аккумулятора: 4-8 часов

Гарантийный срок 2 года.

Срок службы 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл, полиэстер.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Назначение прибора: отображение текущего времени, для использования в качестве будильника, таймера и зарядного устройства, для прослушивания музыки и радиопередач.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.