



Руководство
пользователя

AVENGER

Содержание

Описание	03	Электрические компоненты велогибрида	20
Предупреждения о безопасности	04		
Строение электровелосипеда	06	Дисплей и функции велокомпьютера	21
Детали и узлы велогибрида	06	Установка параметров велокомпьютера	23
Руль и органы управления	07	Эксплуатация велогибрида и аккумулятора	26
Дальность поездки	08	Обслуживание электровелосипеда	30
Техника безопасности	09	Технические характеристики	36
Сборка и регулировка	12	Условия предоставления гарантии	37
Сборка руля и рулевой колонки	12	Производитель	42
Сборка педалей	13		
Положение седла	13		
Тормоза	15		
Установка переднего колеса	17		
Установка аккумуляторной батареи	18		

Описание

Благодарим вас за приобретение электровелосипеда AVM Avenger!

Понятия электровелосипед и велогибрид можно считать равнозначными. Приобретенный вами велогибрид оснащен педалями и электрическим двигателем, поэтому он может эксплуатироваться в трех режимах:

1. Только с помощью электродвигателя (как скутер),
2. В синхронном режиме (при вращении педалей электродвигатель включается автоматически и помогает вращению)
3. В режиме обычного велосипеда, при помощи вращения педалей

Настоятельно рекомендуем внимательно прочесть настоящее руководство перед поездкой.

Очень важно следовать всем рекомендациям по технике безопасности, ознакомиться с описаниями деталей и узлов велогибрида, как характерных для обычных велосипедов, так и присущих только электрическим. Мы постарались ответить на максимальное количество вопросов, которые у вас могут возникнуть. Для некоторых операций, описанных в руководстве, требуются навыки и опыт обслуживания велосипедов. Если вы не уверены в своих навыках, обратитесь в ближайший сервисный центр!

Приятных вам поездок!

