

RAGEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
R2402-000

RAGEX

Привет! Я ваш электрический чайник RAGEX!
И я буду помощником на вашей кухне!

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться,
чтобы я радовал вас своей работой и долго служил.

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос,
мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).



Содержание

Техника безопасности	04	Уход	12
Технические характеристики	06	Хранение и транспортировка	13
Комплектация	07	Утилизация	14
Перед началом использования	08	Информация о сертификате соответствия	15
Использование	09	Информация о декларации соответствия	15
• Режим «поддержание температуры»	10	Гарантийное обслуживание	16
• Защита от нагревания без воды	10		
• Примечания и дополнительные указания	11		

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя. Соблюдение инструкции поможет избежать травм, а также повреждения прибора.
- Устройство не предназначено для использования детьми дошкольного возраста. **Не оставляйте прибор рядом с детьми и животными без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, а также дети школьного возраста, могут использовать чайник под присмотром лица, ответственного за их безопасность и после получения инструкций о безопасном использовании, если они осознают риски, связанные с использованием прибора.
- Чайник предназначен только для бытового использования в условиях дома/офиса. Не используйте его на открытом воздухе.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки. Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы, не пережимайте его.
- Перед использованием устройства убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю/удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Установите чайник на ровную поверхность вне зоны доступа маленьких детей, чтобы избежать его опрокидывания. Не допускайте свисания кабеля с края стола или стойки и не допускайте его соприкосновения с горячими поверхностями.
- Не ставьте чайник на горячую газовую или электрическую конфорку или в разогретую духовку. Не ставьте чайник в шкаф во время его работы.
- Не включайте прибор без воды во избежание повреждения нагревательных элементов.
- Во время кипения воды или сразу после закипания избегайте контакта с паром из носика чайника. Не прикасайтесь напрямую к корпусу горячего чайника, удерживайте его за ручку.

- Всегда наливайте кипяток медленно и осторожно, чтобы избежать ожогов.
- Будьте осторожны, доливая воду, когда чайник горячий.
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.
- Будьте очень осторожны при перемещении прибора с горячей водой.
- Отключайте чайник от розетки, когда он не используется и перед чисткой.
- Чайник предназначен для подогрева воды. Не используйте прибор не по назначению. Не помещайте в резервуар чайника какие-либо продукты и не допускайте попадания инородных предметов.
- Чайник можно использовать только с прилагаемой платформой.
- Не наполняйте чайник водой выше отметки MAX.
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды. Всегда отключайте устройство от сети перед чисткой.
- Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием и несоблюдением правил техники безопасности.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.
- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер и тому подобные устройства.
- Перед очисткой прибора ознакомьтесь с разделом «Уход».

Технические характеристики

06

Мощность	2200 Вт
Напряжение	240 В, 50-60 Гц
Объём резервуара	1.5 л
Материал корпуса	Пластик
Защита от выкипания	Да
Регулировка температуры	Да (40-100°C)
Съемный фильтр	Нет
Поворотная платформа	Да (360°)
Функция поддержания температуры	Да
Противоскользящие ножки	Да
Гарантийный срок	1 год

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

Комплектация

07

1	Крышка чайника
2	Резервуар для воды
3	Шкала уровня воды
4	Платформа чайника
5	Антискользящие ножки
6	Ручка чайника
7	Кнопка открытия крышки
8	Кабель питания



Перед началом использования

08

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Протрите корпус изделия влажной чистой тканью, вытрите насухо.
- **Извлеките кабель питания из нижней части платформы** (для удобства хранения и транспортировки он изначально намотан на нижнюю часть платформы).
- Наполните чайник водой до отметки max, нажмите на кнопку включения, дождитесь закипания воды и отключения чайника. После чего слейте воду.

ШАГ 1. Установите прибор на ровную поверхность.

ШАГ 2. Чтобы наполнить чайник, снимите его с платформы и откройте крышку, нажав кнопку открытия крышки (7). Налейте в чайник необходимое количество воды и закройте крышку. Уровень воды не должен превышать отметку **MAX** или быть ниже отметки **MIN**. Слишком малое количество воды приведет к отключению чайника до того, как вода закипит.



ВАЖНО! Не наливайте воду выше максимального уровня, так как вода может вылиться из носика при кипении. Перед включением в розетку убедитесь, что крышка плотно закрыта.

ШАГ 3. Установите чайник на платформу (4).

ШАГ 4. Подключите чайник к источнику питания, после чего он перейдет в режим ожидания. В этот момент все индикаторы загорятся, а на дисплее отобразится текущая температура воды.

ШАГ 5. Выберите желаемую температуру. По умолчанию установлено 100 °C – соответствующий индикатор мигает. Кнопками «+» и «-» отрегулируйте значение. В режиме выбора активный индикатор мигает, остальные светятся непрерывно.

ШАГ 6. Нажмите кнопку «**СТАРТ/ОТМЕНА**», чтобы начать процесс нагрева. Во время процесса кипячения вы можете нажать кнопку «**СТАРТ/ОТМЕНА**» для отмены нагрева, остальные кнопки работать не будут. При необходимости повторного кипячения подождите 30 секунд перед повторным нажатием кнопки «**СТАРТ/ОТМЕНА**».

Вы можете отключить питание в любой момент, просто сняв чайник с подставки, или нажать кнопку «**СТАРТ/ОТМЕНА**» для остановки процесса кипячения. После того как вода достигнет установленной температуры, прибор остановит нагрев и перейдет в режим ожидания. Если в течение 10 минут не будет произведено никаких действий, все индикаторы погаснут.



ВАЖНО! Будьте осторожны при наливании воды из чайника, так как кипяток может вызвать ожог. Кроме того, не открывайте крышку, пока вода в чайнике горячая.

- **Режим «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**

После выбора температуры нажмите кнопку **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**. На дисплее отобразится только выбранная температура, и загорится соответствующий индикатор. Чайник начнёт работу, а на дисплее будет отображаться текущая температура воды в реальном времени.

Когда вода нагреется до установленной температуры, прозвучит короткий звуковой сигнал, и чайник автоматически перейдёт в режим поддержания температуры. Через несколько часов работы в этом режиме устройство подаст три сигнала, все индикаторы погаснут – режим поддержания температуры завершится, и чайник перейдёт в режим ожидания.

- **Защита от нагревания без воды**

Если чайник случайно окажется включённым без воды, сработает механизм защиты от перегрева, и прибор автоматически отключится. В таком случае дождитесь, пока чайник полностью остынет. Далее налейте холодную воду. После этого можно снова включить чайник для кипячения.



ВАЖНО! Не наливайте воду в горячий чайник сразу после срабатывания защиты – это может повредить нагревательный элемент.

Чайник можно хранить на платформе, когда он не используется. Но **всегда отключайте платформу от электросети, когда прибор не используется.**

- **Примечания и дополнительные указания**

1	Если в режиме выбора температуры в течение 10 минут не производится никаких действий, чайник подает три сигнала, все индикаторы погаснут, и прибор перейдет в режим ожидания.
2	После включения питания дисплей всегда отображает текущую температуру воды в реальное время.
3	Значение по умолчанию после включения – 100°C .
4	После начала нагрева внести изменения в параметры температуры невозможно, воспользуйтесь кнопкой «СТАРТ/ОТМЕНА».
5	Допускается отклонение температуры ±5°C от установленного значения.
6	Во время работы цифровой дисплей показывает текущую температуру: значение растет при нагреве воды и уменьшается в реальное время при ее остывании.

- Перед очисткой отключите чайник от сети и дайте ему полностью остыть.
- Не допускайте попадания воды на чайник, кабель питания или подставку, никогда не погружайте их под воду.
- Протирайте корпус влажной тканью или чистящим средством, никогда не используйте агрессивные чистящие средства.
- В случае образования накипи на нагревательной поверхности, воспользуйтесь специальным средством для удаления накипи. Налейте воду в чайник до отметки MAX, далее добавьте средство в воду (соблюдайте пропорции, указанные в инструкции вашего средства). Включите чайник и дождитесь закипания воды, после чего подождите 10-15 минут и слейте воду. Тщательно промойте резервуар для воды 3-4 раза, слейте воду через носик, чтобы полностью смыть остатки средства.
- Когда чайник не используется, шнур питания можно хранить, намотав его на специальный держатель, расположенный на дне платформы.

Хранение и транспортировка

13

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде. Хранить прибор необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- При транспортировке и хранении не подвержайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Кабель питания следует наматывать на нижнюю часть платформы при хранении и транспортировке во избежание его повреждения.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.
- Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшей в эксплуатации, продукции необходимо убедиться в том, что в продукции отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть прибор в пленку.

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС KG417/026.CN.02.22755

Срок действия: от 29.12.2025 до 28.12.2030

Информация о декларации соответствия

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС KZ.7500533.13.12.14881

Срок действия: от 08.12.2025 до 07.12.2030

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

Модель: R2402-000

Гарантия: 1 год

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при условии правильного и четкого заполнения гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера (если таковой имеется), даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне.
2. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
 - механических, тепловых и иных повреждений;
 - использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых;
 - попыток изменения внутреннего устройства или ремонта специалистами неуполномоченного сервисного центра;
 - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
 - повреждения или ненормального функционирования изделия, вызванного несоответствием стандартам параметров питающих, телеком-муникационных, кабельных сетей или других внешних факторов;
 - неправильной установки (установки изделия покупателем или не уполномоченными на то специалистами) или транспортировки;
 - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
 - повреждения животными.
4. Гарантия не распространяется на детали с ограниченным сроком службы: пульты, сетки, фильтры, пылесборники, шланги, трубки, щетки, насадки, чаши, колбы, стаканы, тарелки, решетки, батарейки, аккумуляторы, диски, валы, держатели ножей, держатели насадок, крышки, ножи, аксессуары и т.п.
5. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
6. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:

ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragexstore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:

ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragexstore.ru

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru** и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Чучжоу Донлим Эплайнс Ко Со., ЛТД. №1777, Восточная дорога Янцзы, город Чучжоу, провинция Аньхой.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

RAGEX

Рады стать вашим надёжным
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_world](#)

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы
и отметки в социальных сетях!
Ваши результаты нас вдохновляют!