



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА «МОЩНОСТЬ»

Используйте, чтобы задать нужный уровень мощности микроволновой печи.

КНОПКА «СТОП»

Нажмите, чтобы остановить или сбросить любую функцию печи.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

На дисплее отображается время в 24-часовом формате и символы индикаторов.

КНОПКА «ЧАСЫ»

Используйте, чтобы задать время в 24-часовом формате.

КНОПКА «ГРИЛЬ»

Используйте для выбора функции «Гриль».

КНОПКА «ПУСК»

Используйте, чтобы запустить процесс приготовления или вызвать функцию «Быстрый старт».

КНОПКА

«ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ»
Используйте для выбора функции «Турборазмораживание».

КНОПКА «-/+»

Используйте для увеличения/уменьшения времени приготовления или веса продуктов

КНОПКА «ГРИЛЬ-КОМБИ»

Используйте для выбора функции «Гриль-комби».

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Приостановка приготовления пищи:

Открыв дверцу, можно приостановить процесс приготовления пищи, чтобы проверить, перевернуть или помешать приготавливаемое блюдо. Заданные настройки сохраняются в течение 5 минут.

Продолжение приготовления пищи:

Закройте дверцу и нажмите на кнопку «Пуск» ОДИН РАЗ. Процесс приготовления пищи возобновится с момента его приостановки.

При нажатии кнопки «Пуск» ДВА РАЗА время приготовления пищи увеличится на 30 секунд.

Если Вы не хотите продолжать кулинарный процесс:

Выньте продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку «СТОП».

Примечание. После завершения готовки, поворотный круг, лампа и вентилятор остаются включенными до нажатия кнопки «СТОП» (СТОП), это нормально.

Звуковой сигнал, подаваемый раз в минуту в течение 5 минут, указывает на завершение приготовления пищи.

Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку «СТОП» или откройте дверцу.

Примечание: Если по окончании приготовления пищи открыть, а потом закрыть дверцу, печь сохранит заданные настройки всего на 60 секунд.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ / ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО НАЖАТИЯ

Эта предохранительная автоматическая функция

включается через 2 минуты после того, как печь возвращается в режим ожидания". В этом режиме дверца и кнопки заблокированы.

Для снятия блокировки дверцу нужно открыть и закрыть, например, для помещения продуктов в печь. На дисплее появится надпись "door" (Дверца).

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Этот режим используется для быстрого подогрева готовых продуктов с высоким содержанием воды, например бульонов, кофе и чая.

1 НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК».

Данный режим автоматически запустится с максимальной мощностью микроволн и с временем приготовления, равным 30 секундам. Каждое дополнительное нажатие на эту кнопку увеличивает время на 30 секунд. Также можно изменить время, нажав кнопку «-/», чтобы увеличить или уменьшить время после запуска функции.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПИЩИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

Применяйте этот режим для обычного приготовления и разогрева приготовленных овощей, рыбы, картофеля и мяса.

- 1 Нажимая на кнопку «Мощность», задайте нужный уровень мощности микроволновой печи.
- 2 НАЖМИТЕ КНОПКУ «-/», чтобы задать время приготовления.
- 3 НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК».

После начала процесса приготовления:

Нажимая кнопку "Пуск", можно легко увеличивать время выполнения программы с шагом в 30 секунд. Каждое нажатие увеличивает время на 30 секунд. Также можно изменить время, нажав кнопку «-/», чтобы увеличить или уменьшить время.

ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ	
Мощность	SUGGESTED USE:
JET (700 W)	Подогрев напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содержанием воды. Если в продукте содержатся яйца или сливки, выберите меньший уровень мощности
500 W	Приготовление продуктов, требующих повышенного внимания, например соусов с высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности блюд "в горшочке".
350 W	Тушение мяса, растапливание сливочного масла.
160 W	Размораживание. Размягчение сливочного масла, сыров.





ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ

Используйте этот режим для размораживания мяса, птицы, рыбы. Режим быстрого размораживания следует применять только для продуктов, чистый вес которых находится в пределах 100 г - 1,5 кг.

Всегда ставьте продукт на стеклянный поворотный столик.

- 1 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ».**
- 2 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-»,** чтобы задать вес продуктов.
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК».**

В середине процесса размораживания прерывает свою работу и предлагает ПЕРЕВ. ПРОДУКТЫ (TURN FOOD).

- Откройте дверцу.
- Переверните продукты.
- Закройте дверцу и вновь запустите печь, нажав кнопку "Пуск".

Turn Food


Примечание: Печь автоматически продолжит свою работу через 2 минуты, если продукт не был перевернут. В этом случае продолжительность размораживания увеличится.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:

Если вес меньше или больше рекомендуемого: Выполните процедуру "Приготовление и подогрев при помощи микроволн" и установите мощность 160 Вт при размораживании продуктов.

Если температура продукта выше температуры глубокой заморозки (-18°C), задайте меньший вес продукта.

Если температура продукта выше температуры глубокого замораживания (-18°C), задайте больший вес продукта.



ТАЙМЕР

Используйте эту функцию, если Вам нужен кухонный таймер для точного отсчета времени приготовления, например, в случае варки яиц или, чтобы дать тесту подняться до выпечки и т.д.

- 1 **Нажмите кнопку «Часы».**
- 2 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-»,** ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВРЕМЯ для измерения.
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК».**

Мигающие двоеточия указывают на то, что таймер работает.

По окончании обратного отсчета времени таймера подается звуковой сигнал.

Если нажать кнопку "Часы" один раз, на дисплее появится информация о том, сколько времени остается до конца работы таймера. Эта информация останется на дисплее 3 секунды, после чего дисплей возвратится в режим индикации времени приготовления (если Вы в этот момент готовите).

Чтобы остановить таймер, когда он работает на фоне другого режима, нужно сначала вернуть его на передний план нажатием кнопки "Часы", а затем остановить нажатием кнопки "Стоп".

ЧАСЫ

- 1 **Нажимайте кнопку «Часы»** (3 секунды), пока не начнет мигать левая (часовая) цифра.
- 2 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-»,** чтобы установить часы.
- 3 **Снова нажмите кнопку «Часы».** (Две цифры справа (минуты) начнут мигать).
- 4 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-»,** чтобы установить минуты.
- 5 **Еще раз нажмите кнопку "Часы".**

Теперь часы настроены и работают.

Если Вы хотите убрать часы с дисплея после их настройки, еще раз нажмите кнопку "Часы", подержите ее нажатой 3 секунды, а затем нажмите кнопку "Стоп".

Чтобы вернуть часы на дисплей, выполните описанные выше операции.

Примечание: Во время настройки часов держите дверцу открытой. Это дает вам возможность произвести установку часов в течение 5 минут. В противном случае каждый шаг установки должен быть выполнен за 60 секунд.

ГРИЛЬ

Используйте этот режим для быстрого получения на продукте приятной румяной корочки.

- 1 **Нажмите кнопку «Пуск».**
- 2 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-»,** чтобы задать время приготовления.
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК».**

В процессе приготовления можно регулировать время приготовления, нажав кнопку «+/-».

И перед использованием этой функции убедитесь, что используемые Вами принадлежности являются жаропрочными.

И не пользуйтесь пластмассовыми принадлежностями во время приготовления пищи на гриле. Они расплавятся. Также недопустимо применение деревянных и бумажных принадлежностей.

ГРИЛЬ-КОМБИ

Используйте этот режим для приготовления запеканок, лазаньи, птицы и печеного картофеля.

- 1 **Несколько раз нажав кнопку Power (Мощность),** установите мощность микроволновой печи.
- 2 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «+/-»,** чтобы задать время приготовления.
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК».**

Во время приготовления пищи мощность микроволн можно изменить в любой момент, нажав кнопку "Комби", кроме того можно настроить время приготовления с помощью кнопки +/-.

ГРИЛЬ-КОМБИ	
Мощность	Рекомендуемое применение:
350 - 500 W	Приготовление птицы и лазаньи
160 - 350 W	Приготовление рыбы и замороженных gratinированных блюд
160 W	Приготовление мяса
0 W	Только подрумянивание продуктов во время приготовления

И перед использованием этой функции убедитесь, что используемые Вами принадлежности являются жаропрочными.

И не пользуйтесь пластмассовыми принадлежностями во время приготовления пищи на гриле. Они расплавятся. Также недопустимо применение деревянных и бумажных принадлежностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 V/50 Hz
Номинальная потребляемая мощность	1100 W
Предохранитель	10 A (UK 13 A)
Выходная мощность микроволнового излучения	700 W
Внешние размеры (В x Ш x Г)	360 x 392 x 350
Внутренние размеры (ВxШxГ)	149 x 290 x 290



4 6 1 9 6 6 2 0 5 2 1 1

