



# Руководство по эксплуатации

МАССАЖЕР ПЕРКУССИОННЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ

Модель: MGPC-5610

## Знакомство с устройством

Благодарим вас за приобретение накидки на сиденье **Naipo**. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего использования.



## Комплектация:

- Массажер
- Руководство пользователя
- 3 сменные насадки
- Зарядное устройство
- Подставка

## **Технические характеристики:**

Модель	MGPC-5610
Наименование	Массажер перкуссионный универсальный беспроводной
Входной ток	9 В
Мощность	9 Вт
Автоотключение	20 мин
Аккумулятор	Li-ion 1800 мАч
Время зарядки	2,5 ч
Время непрерывной работы	1,5 ч

## **Меры предосторожности:**

- 1.** Не подключайте к сети массажер, когда его чистите.
- 2.** Выключите массажер, если с ним происходит что-то необычное.
- 3.** Не трогайте массажер мокрыми руками, когда он работает или подключен к сети.
- 4.** Массажер боится влажной среды, поэтому не пользуйтесь им в ванне и душе. Не оставляйте в местах с повышенной влажностью.
- 5.** Не сгибайте и старайтесь не повреждать кабель питания во избежание пожара.
- 6.** Регулярно протирайте массажер от пыли.
- 7.** Не разбирайте массажер самостоятельно.
- 8.** Не оставляйте массажер под солнцем на долгое время.
- 9.** Не используйте массажер во время сна.
- 10.** Если массажер используется длительное время, то нужно больше контролировать его использование.
- 11.** Запрещается использовать массажер детям. Храните массажер в недоступном месте от детей.
- 12.** Запрещается наносить медицинский /косметический крем или эмульсию на область массируемой части тела или сам массажер.



**Выключите устройство из сети, если:**

- На устройство случайно попала вода;
- Чувствуете сильную боль во время массажа;
- Обнаружили любую неисправность во время работы устройства.

## Проблемы с устройством:

Проблема	Решение
Массажер не работает	Проверьте, работает ли источник питания
	Заново подсоедините кабель к сети
Пульт управления работает, а массажер – нет	Массажер перегрелся от долгой работы. Выключите массажер и подождите 50 минут перед следующим включением.
	Нажмите кнопку включения/выключения для перезагрузки массажера
Массажер внезапно перестал работать	Проверьте, работает ли источник питания
	Заново подсоедините кабель к сети

## Составляющие части:

- Сменная насадка
- Панель управления
- Ручка

## Панель управления:



Режим

Увеличить скорость

Уменьшить скорость

Кнопка включения/выключения

## **Подготовка к массажу:**

1. Определитесь с местом, которое будете массажировать.
2. Правильно подключите адаптер и подключите его к источнику питания.

## **Использование:**

Нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ**, чтобы включить вибрацию. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить массажер.

Нажмите кнопку **«+»**, чтобы увеличить скорость вибрации (5 штук на выбор).

Нажмите кнопку **«-»**, чтобы уменьшить скорость вибрации.

Нажмите кнопку **MODE**, чтобы активировать программу автомассажа (5 программ на выбор). Переходят от более быстрого режима к более медленному.



### **Области применения:**

- Плечи
- Спина
- Руки
- Живот
- Голень
- Бедра

**Помните, что массажер Naipo – не медицинское устройство.**

- **Он не заменяет лечение.**

**Гарантия и поддержка клиентов:** По вопросам, вопросам поддержки, поддержки или гарантийных претензий, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу, который соответствует вашему региону.

**Производитель:** Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd, No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

**Поставщик в РБ:** ООО «Форевер-Мобайл» г. Минск ул. Кульман 9 пом.17  
Гарантия 12 месяцев с момента покупки.  
Срок службы 24 месяца.

**Сервисный центр:** ООО «Портатив Мобайл Сервис» г. Минск Кульман 9,  
Торговый центр «Монетка», сектор 5, место 10  
**8029 366-33-22 (Velcom),**  
**8033 366-33-22 (MTC)**

Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов.



Устройство соответствует требованиям  
техническому регламенту -таможенного Союза.



Made in China