

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»**

ОТВАЛ НАВЕСНОЙ ОН-1

ПАСПОРТ

ОН-00 010 ПС

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отвал навесной ОН-1 (далее – отвал) предназначен для очистки проезжей части дворов, улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и от мусора.

Отвал агрегируется с мотоблоками «Беларусь» МТЗ-06 и его модификациями (далее – мотоблок).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Масса, кг, не более | 30 |
| 2 Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 600 |
| - ширина | 1020 |
| - высота | 380 |
| 3 Ширина захвата, мм | 1020 |
| 4 Угол установки отвала относительно продольной оси мотоблока, градус | 75 – 90 |
| 5 Производительность в составе мотоблока, м ² /ч | 4000 – 5500 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должны входить:

- Отвал навесной ОН-1 – 1 шт.
- Паспорт ОН-00 010 ПС – 1 экз.

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед началом работы убедитесь в отсутствии людей в зоне работы отвала.

4.2 Запрещается производить подсоединение отвала к мотоблоку, отсоединение, монтаж, демонтаж, ремонт, регулировку, очистку при работающем двигателе мотоблока.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Присоедините отвал к корпусу ВОМ мотоблока, предварительно установив рулевую штангу в положение работы на реверсе, и зафиксируйте при помощи пальца с чекой. Убедившись, что отвал надежно закреплен и готов к работе, запустите двигатель (см. эксплуатационную документацию мотоблока и двигателя).

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие отвала требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при наличии даты продажи и штампа торгующей организации, но не более 18 месяцев со дня изготовления отвала.

В случае выхода отвала из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

Изготовитель не несет ответственность за работу отвала в случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки и хранения, установки на отвал деталей и сборочных единиц, не предусмотренных документацией изготовителя, а также при внесении потребителем в конструкцию отвала изменений, не согласованных с изготовителем.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отвала, направленные на повышение качества и надежности изделия.