

# KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Кухонные весы

ASC401 black / white

Руководство по эксплуатации

# KAMBROOK

## КУХОННЫЕ ВЕСЫ

### ASC401 BLACK/WHITE

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: 5 кг

Шкала деления: 1 г

Единицы веса: граммы  
и унции

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы настольные: 1 шт.

Батарейки (AAA): 4 шт.

Руководство  
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

Внимание!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Запрещается использовать и хранить весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, так как это может привести к их поломке.
- Устанавливайте весы на удалении от источников тепла, избегайте попадания прямого солнечного света на прибор.
- Не используйте для чистки весов химикаты или абразивные чистящие средства.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

# KAMBROOK

## КУХОННЫЕ ВЕСЫ

### ASC401 BLACK/WHITE

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Дисплей
- 2 Кнопка **MODE**  
изменение единиц  
измерения веса  
(граммы /унции)
- 3 Сенсор включения
- 4 Кнопка обнуления  
веса тары (функция  
«Тарирование»)  
и выключения прибора



#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Снимите крышку отсека для элементов питания, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой.



- Установите 4 батареи 1,5 В (AAA), соблюдая полярность.
- После установки батарей закройте крышку батарейного отсека, сдвинув ее в обратном направлении.



Изменение полярности может повредить электронные компоненты прибора

##### ВЗВЕШИВАНИЕ

- Поместите весы на твердую ровную поверхность.
- Медленно проведите пальцем по сенсору включения в направлении, указанном стрелкой.
- Загорятся 6 индикаторов, и на дисплее появится значение **0**.
- Поместите взвешиваемый продукт на весы, вес продукта будет отражен на дисплее.

Если вес ингредиентов 1–10 г предварительно установите на весы емкость для взвешивания.

##### ОБНУЛЕНИЕ ВЕСА ТАРЫ (ФУНКЦИЯ «ТАРИРОВАНИЕ»)

- Поместите емкость на стеклянную платформу весов
- На дисплее отобразится вес данной емкости.
- Нажмите кнопку **TARE** индикатор покажет значение **0**,
- Поместите продукты в емкость, на дисплее появится вес продуктов без емкости.
- Чтобы взвесить другие продукты, снова нажмите кнопку **TARE**.

# KAMBROOK

## КУХОННЫЕ ВЕСЫ

### ASC401 BLACK/WHITE

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если извлечь продукты из емкости, дисплей покажет отрицательное значение, поэтому нажмите кнопку **TARE** снова — на дисплее отобразится ноль.

#### ФУНКЦИЯ ФИКСАЦИИ И СБРОСА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗВЕШИВАНИЯ

- В режиме взвешивания нажмите кнопку **MODE**: результат взвешивания начнет мигать и затем будет зафиксирован.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку **TARE** в течение 2 секунд.
- Без движения весы автоматически выключатся приблизительно через 60 секунд.

#### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА (ГРАММЫ ИЛИ УНЦИИ)


При взвешивании в обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 2 секунд.

#### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Для максимально точного взвешивания и увеличения срока службы прибора устанавливайте весы на твердую ровную поверхность.
- Не используйте для чистки весов абразивные чистящие средства.
- Протирайте весы влажной тканью, избегая попадания воды в прибор.
- Для продления срока службы весов не подвергайте их воздействию влажности и высоких температур.
- Если весы не используются длительное время, извлеките элементы питания из батарейного отсека.
- Если при первом включении весы не работают проверьте наличие батарей и полярность. Проверьте необходимость замены батарей после длительного использования весов, а затем снова включите весы.
- Прибор предназначен исключительно для пользования в домашних условиях.
- Не храните весы в вертикальном положении.
- Не допускайте попадания воды на панели прибора.

#### ИНДИКАЦИЯ

##### Индикатор перегрузки



Если вес ингредиентов больше 5 кг, то на ЖК-дисплее появится надпись EEEE.

##### Индикатор превышения диапазона обнуления



Если превышен диапазон обнуления весов, на ЖК-дисплее появится надпись OUT2. В этом случае необходимо заменить контейнер, используемый для взвешивания, на более мелкий.

##### Индикатор нестабильного положения весов



Если включенные весы находятся в неустойчивом положении, на ЖК-дисплее появится надпись UNSt. Установите весы на твердую, ровную поверхность, после чего они будут работать нормально.

##### Индикатор низкого заряда батареек



Если на дисплее отображается Lo, пожалуйста, замените батарейки новыми.

