



**KIT
FORT**

Техника для дома



Чайник

КТ-607

Руководство
по эксплуатации

Общие сведения

Электрический чайник Kitfort KT-607 оснащен всеми необходимыми функциями для удобного использования и предназначен для кипячения воды дома, в офисах, на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой.

Корпус чайника двойной. Внутри он выполнен из нержавеющей стали, а снаружи защищен пластиком, что предотвращает опасность обжечься о горячие металлические части, а также делает чайник более экономичным. Диаметр горловины увеличен, что облегчает уход.

Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды и оснащен подставкой с центральным контактом.

Устройство чайника



Корпус чайника двойной. Внутренняя его часть и нижняя часть крышки сделаны из нержавеющей стали. Снаружи корпус и крышка пластиковые. Такая конструкция полностью исключает контакт пластика с водой, вместе с тем наружная пластиковая поверхность не нагревается, и об нее нельзя обжечься.

Двойной корпус сохраняет тепло, поэтому чайник быстрее нагревается и хуже остывает по сравнению с полностью металлическим чайником. Такая конструкция уменьшает шум при работе.

Горлышко чайника большое, крышка открывается полностью. Это облегчает доступ внутрь при мытье чайника и во время удаления накипи.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в дне. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.



Подставка с центральным контактом дает возможность ставить чайник на нее в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно сматывать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешался на столе.

Кнопка включения расположена сверху на ручке. Световой индикатор, находящийся снизу, позволяет визуально контролировать работу чайника.

Отметки максимального и минимального уровня воды нанесены на внутренней поверхности чайника со стороны ручки. Не рекомендуется наливать воду выше максимальной отметки, иначе в момент закипания вода может выплеснуться из чайника. Если воды будет меньше минимального уровня, то во время кипячения нагревательный элемент может перегреться.

Работой чайника управляет специальный контроллер. В нем размещены термодатчики (биметаллические пластины), которые отключают чайник при закипании воды, при перегреве или при отсутствии воды, а также выключатель, который включает и отключает чайник при нажатии на кнопку включения.

При закипании воды образующийся пар попадает в паропровод, проходит по нему и затем воздействует на термодатчик, который отключает чайник. Такая конструкция позволяет чайнику отключаться при закипании воды независимо от альтитуды (высоты над уровнем моря). Как известно, атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря, а температура кипения воды, в свою очередь, зависит от давления, так что высоко в горах вода может закипать уже при 80 °С. Таким образом, контроллер выключает чайник не при какой-то определенной температуре, а именно при закипании воды, независимо от того, при какой температуре она закипает. Во время кипячения рекомендуется держать крышку плотно закрытой, иначе данный механизм может отработать неправильно.

Время закипания полностью налитого чайника КТ-607 составляет около 8–10 минут.

Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.

Подготовка к работе и использование

Перед началом использования ополосните чайник изнутри водой, затем наполните чайник, вскипятите воду и слейте ее.

1. Установите подставку на ровную поверхность. Подключите шнур к сети электропитания. Рекомендуется излишки шнура уложить в отсек с нижней стороны подставки. Вставьте шнур в прорезь в подставке.
2. Налейте воду в чайник до уровня между отметками «MIN» и «MAX», плотно закройте крышку, установите его на подставку и нажмите на кнопку включения/выключения. Загорится световой индикатор, чайник начнет нагреваться.
3. После того как вода закипит, чайник автоматически выключится и световой индикатор погаснет.
4. При необходимости вы можете выключить чайник, нажав на кнопку включения/выключения.

Уход и хранение

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

Поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 250 мл 9 % раствора уксусной кислоты, либо 30 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет и слейте. Затем промойте чайник проточной водой, вскипятите в нем воду и слейте ее.

Регулярно протирайте корпус чайника и подставки влажной тряпкой. Перед проведением обслуживания отключайте подставку от сети электропитания.

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Емкость: 1,8 л
4. Вес нетто: 1,0 кг
5. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 5 лет
Товар сертифицирован.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности и рекомендации

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды, а также если уровень воды ниже минимальной отметки.
3. Перед снятием чайника с подставки выключите его кнопкой. Чайник не имеет механизма автоматического отключения при снятии с подставки. Учитывайте это, когда вы ставите пустой чайник обратно на подставку без предварительного отключения кнопкой.
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, т.к. сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на доньшке, либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, выключите чайник и подождите несколько минут, пока он не охладится.
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
7. Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!



**KIT
FORT**

**Чайник
КТ-607**

8. Используйте чайник только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
9. Устройство предназначено для использования в помещении.
10. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
11. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
12. Не переносите чайник, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
13. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
14. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
15. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

