

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ: RCH-350G



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen



Спасибо Вам за то, что Вы приобрели измельчитель Rolsen. Мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Прежде чем включить прибор в розетку, убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению Вашего прибора.
2. Перед сборкой, разборкой и чисткой прибора всегда отключайте его от сети.
3. Не включайте прибор в розетку в разобранном виде, перед разборкой, а также заменой или установкой ножа отключайте прибор от розетки.
4. Не оставляйте прибор без присмотра и не давайте детям играть с ним.
5. Не допускайте попадания воды на блок электродвигателя, шнур питания или вилку.
6. Не пользуйтесь неисправным прибором. При обнаружении неполадок или повреждений обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
7. В случае повреждения шнура питания, его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре.
8. Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
9. Будьте осторожны при обращении с острым ножом!
10. Не используйте прибор для измельчения горячих продуктов.
11. Прибор предназначен для использования в домашних условиях и не подходит для крупных объемов продуктов.
12. Чаша измельчителя непригодна для использования в микроволновой печи.
13. Время непрерывной работы прибора ограничено и не должно превышать 1 минуты. Продолжительность измельчения твердых продуктов должна быть не более 15 с.

ОПИСАНИЕ:

- A** Блок электродвигателя
- B** Крышка
- C** Чаша измельчителя
- D** Нож
- E** Скоростной режим I
- F** Скоростной режим II



ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

Измельчитель идеально подходит для таких продуктов как мясо, сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, орехи и т.п.

Прибор не предназначен для измельчения особо твердых продуктов, таких как лед, мускатный орех, кофейные зерна, специи и шоколад.

Таблица 1

Основные рекомендации для чаши измельчителя емкостью 500мл

ПРОДУКТ	Максимальный объем	Время работы
МЯСО	200 г	15 с
ЗЕЛЕНЬ	50 г	8 с
ОРЕХИ	150 г	15 с
СЫР	100 г	10 с
ХЛЕБ	80 г	8 с
ЛУК	150 г	8 с
ПЕЧЕНЬЕ	150 г	8 с
ЯГОДА	200 г	10 с
ЯЙЦА	4 шт	15 с

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Аккуратно снимите с ножа защитный пластиковый чехол. **Будьте осторожны: нож очень острый!** Всегда удерживайте его за верхнюю пластиковую часть.
2. Наденьте лезвие на центральную ось чаши измельчителя. Всегда ставьте чашу измельчителя на антискользящий поддон.
3. Поместите продукты в чашу измельчителя.
4. Установите на чашу измельчителя крышку.
5. Вставьте блок электродвигателя в крышку чаши измельчителя и поверните его до фиксации.
6. Включите в розетку.
7. Выберите необходимый скоростной режим измельчения.
8. После использования снимите блок электродвигателя с крышки чаши измельчителя.
9. Затем снимите крышку с чаши измельчителя.
10. Аккуратно извлеките нож.
11. Выложите готовый продукт из чаши.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой отключите прибор от сети. Очищайте блок электродвигателя только с помощью влажной ткани. Не погружайте блок электродвигателя в воду!

- Все детали измельчителя можно промывать в посудомоечной машине при температуре не выше 60 градусов. Режущие лезвие после работ немедленно следует прополоскать в очень соленой среде.
- Избегайте высокой концентрации моющего средства или средства для снятия накипи в посудомоечной машине.
- При работе с продуктами, имеющими насыщенный цвет, например, морковь, пластмассовые детали могут окрашиваться, поэтому перед мойкой измельчителя в посудомоечной машине протирайте детали прибора с добавлением растительного масла.
- Будьте осторожны, нож очень острый!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220/240В ~50/60Гц
Мощность	180Вт
Объем	1 л

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата
производства

технический
код

серийный
номер

**** AA *****

месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС СN.ME10.B11005 от 08.07.2010



Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01
Россия, 125080, Москва, а/я 52
www.rolsen.ru www.rolsen.com

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen