



**VITEK**

## ENGLISH

### ELECTRIC APPLIANCE FOR HEATING LIQUIDS (KETTLE)

VT-7059 W

The liquid heating appliance (kettle) is intended for boiling drinking water only.

#### DESCRIPTION

- 1. Kettle body
- 2. Kettle mesh filter
- 3. Lid opening button
- 4. Lid
- 5. ON/OFF button •0/1•
- 6. Handle
- 7. Water level scale
- 8. Cord storage
- 9. Base

#### ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.

#### SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to her/his property.

• Before using the kettle, make sure that the on/off button (5) is not blocked by any foreign objects, and the lid (4) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.

• Before removing the kettle from the base, make sure that the kettle is switched off and the on/off button (5) is in position •0•.

#### ATTENTION!

To avoid burns from hot steam, do not bend over the kettle spout while it is operating.

#### USAGE

Make sure that the on/off button (5) is in the •0• position, that means the unit is off.

Insert the power plug into the mains socket.

To fill the kettle with water, take it off the base (9) and open the lid (4) by pressing the lid opening button (3).

Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically and the illumination of the kettle flask will go out. Pour water out and repeat the water boiling procedure 2-3 times.

**Notes:**

• Before using the kettle, make sure that the on/off button (5) is not blocked by any foreign objects, and the lid (4) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.

• Before removing the kettle from the base, make sure that the kettle is switched off and the on/off button (5) is in position •0•.

#### ATTENTION!

To avoid burns from hot steam, do not bend over the kettle spout while it is operating.

#### SICHERHEITSMÄBNAHMEN

Bei der ersten Nutzung des Wasserkochers vergewissern Sie sich, dass die Ein-/Ausschalttaste (5) mit anderen Gegenständen nicht blockiert ist und der Deckel (4) dicht geschlossen ist, andernfalls ist automatische Abschaltung des Wasserkochers unmöglich.

• Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des Wasserkochers vom Untersatz, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist, und dass sich die Ein-/Ausschalttaste (5) in der Position •0• befindet.

#### ACHTUNG!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den Fl-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

#### ANMERKUNGEN:

• Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern Sie sich, dass die Ein-/Ausschalttaste (5) mit anderen Gegenständen nicht blockiert ist und der Deckel (4) dicht geschlossen ist, andernfalls ist automatische Abschaltung des Wasserkochers unmöglich.

• Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des Wasserkochers vom Untersatz, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist, und dass sich die Ein-/Ausschalttaste (5) in der Position •0• befindet.

#### VERWENDUNG

Zuerst vergewissern Sie sich, dass sich die Ein-/Ausschalttaste (5) in der Steckdose mit sicherer Erdung ein.

• Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Badezimmer zu benutzen.

• Um den Wasserkocher mit Wasser bis zur Wassersstandsmarke •MAX• zu füllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (9) ab und öffnen Sie den Deckel (4) durch Drücken der Tasten der Deckelöffnung (3).

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser nicht unter der •MIN•-Wassersstandsmarke, da dies die automatische Abschaltung verhindert.

• Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von Wärmequellen oder anderen Heizgeräten nicht.

• Benutzen Sie den Gerät nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen zu benutzen.

• Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie unbeaufsichtigt.

• Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer ebenen und standfesten Oberfläche, die nicht direkt auf dem Tischrand und nicht auf dem Boden steht.

• Es ist nicht gestattet, die Tüle des Wasserkochers auf Holzmöbel, Elektrogeräte, Bücher und Gegenstände zu richten, die durch Feuchtigkeit, heißen Dampf beschädigt werden können.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht über warmen Bäderhängen oder anderen elektrischen Anwendungen.

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht herabhängt und heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt. Die Länge des Netzkabels kann man regeln, indem man es um den Untersatz wickelt.

• Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.

• Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht ein.

• Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher einzugeben, wenn er auf dem Untersatz steht.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit ungedicht geschlossenem Deckel oder nicht eingestelltem Filter zu benutzen.

• Benutzen Sie den Wasserkocher vom Untersatz, bevor Sie den Deckel öffnen.

• Trennen Sie das Gerät nur für Trinkwasserkocher, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin aufzuwärmen oder aufzukochen.

• Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Wasserkocher nicht unter der minimalen Wassersstandsmarke •MIN• und nicht über der maximalen Wassersstandsmarke •MAX• liegt. Falls der Wasserstand über der maximalen Marke ist, kann sich das Kochende Wasser aus dem Wasserkocher während des Kochens ausgießen.

• Beugen Sie sich über die Tüle während des Wasserkocherbetriebs nicht um Dampferhöhung zu vermeiden.

• Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz in Wasser oder jeglichen anderen Flüssigkeiten nicht ein.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers während des Wasserkochens nicht.

• Berühren Sie die heißen Oberflächen des Wasserkochers nicht, fassen Sie nur den Griff an.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz in Wasser oder jeglichen anderen Flüssigkeiten nicht ein.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers während des Wasserkochens nicht.

• Berühren Sie die heißen Oberflächen des Wasserkochers nicht, fassen Sie nur den Griff an.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz in Wasser oder jeglichen anderen Flüssigkeiten nicht ein.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers während des Wasserkochens nicht.

• Berühren Sie die heißen Oberflächen des Wasserkochers nicht, fassen Sie nur den Griff an.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz in Wasser oder jeglichen anderen Flüssigkeiten nicht ein.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers während des Wasserkochens nicht.

• Berühren Sie die heißen Oberflächen des Wasserkochers nicht, fassen Sie nur den Griff an.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz in Wasser oder jeglichen anderen Flüssigkeiten nicht ein.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz in Wasser oder jeglichen anderen Flüssigkeiten nicht ein.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Siebfilters (2) und ziehen Sie den Griff nach unten und Sie den Filter heraus. Säubern Sie den Filter unter dem Wasserstrahl confragil, ab, indem Sie ihn mit einer weichen Bürste leicht reinigen. Stellen Sie den Filter zurück auf. Dafür stellen Sie zuerst den Unterteil des Filters in die Aufnahmehaube von der Seite des Wasserkocherkabens auf, und dann drücken Sie den Oberteil des Filters bis zum Einnästen.

• Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschlag zu vermeiden.

• Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz in Wasser oder jeglichen anderen Flüssigkeiten nicht ein.

• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

• Reinigen Sie den Siebfilter (2) regelmäßig von Verschmutzungen. Offnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3) drücken. Wenn Sie den Wasserkocher mit der Tüle abdecken, drücken Sie den Griff des Sieb

