

LUMME

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИКИ ВОЛОС
Руководство по эксплуатации

HAIR CRIMPER
User manual

ЩИПЦІ ДЛЯ ВОЛОССЯ
Посібник з експлуатації


ҚЫСҚЫШТАР ШАШТАР ҮШІН
Пайдалану бойынша нұсқаулық

LU-1004



RUS	Руководство по эксплуатации	2
GBR	User manual	4
UKR	Посібник з експлуатації	6
KAZ	Пайдалану бойынша нұсқаулық	7

RUS Комплектация	GBR Parts list	UKR Комплектація	KAZ Комплектация
1. Ненагреваемый наконечник 2. Язычок 3. Нагревательный элемент 4. Безопасная подставка 5. Ручка 6. Световой индикатор работы 7. Переключатель Вкл. / Выкл 8. Предохранитель шнура от перекручивания	1. Unheated tip 2. Tab 3. Heating element 4. Safe stand 5. Handle 6. Operation light indicator 7. Switch On / Off. 8. Cord swivel protection	1. Ненагреваючіся наконечник 2. Язичок 3. Нагрівальний елемент 4. Безпечно підставка 5. Ручка 6. Світловий індикатор роботи 7. Перемикач Вкл. / Викл 8. Запобіжник шнура від перекручування	1. Жылтылымайтын сұңғі 2. Тілшік 3. Жылтқыш элемент 4. Қауіпсіз астынан тіреу 5. Қалам 6. Жұмыстың нұрдың индикаторы 7. Қосу/Өшіру ажыратпақосқышы қызбаның 8. Баудың сақтандырғышы



RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.

- Перед включением убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в локальной сети.
- Неправильное обращение с прибором может привести к поломке прибора и причинить вред пользователю.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Пользуйтесь прибором только в помещении.
- Отключайте прибор от сети питания, если не пользуетесь им.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором без контроля взрослых.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не переносите и не подвешивайте прибор за провод.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение дайте ему полностью остывть.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилкой, после падения прибора или с другими повреждениями.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Пластины прибора сильно нагреваются во время работы щипцов. Будьте осторожны.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ВНИМАНИЕ:



- Не пользуйтесь прибором в ванной комнате, не беритесь за него мокрыми руками.
- Не использовать прибор вблизи источников воды или наполненных водой ванн, умывальников, раковин или других емкостей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Для совершенной укладки волосы должны быть предварительно вымыты и высушенны. Перед укладкой не рекомендуется использовать лак для волос.
- Прибор снабжен переключателем Вкл. / Выкл.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ПРИБОРА

- Установите прибор на подставку на ровную, гладкую поверхность и подключите к сети питания.
- Нажмите переключатель Вкл/Выкл, дайте прибору нагреться.

УКЛАДКА ВОЛОС

- Поместите кончики пряди длиной 3-5 см в зажим щипцов.
- Накрутите волосы по всей поверхности насадки до корней волос. Не прижимайте прибор близко к голове.
- Удерживайте щипцы в таком положении 15-20 секунд для создания тугих кудрей или, если волосы плохо поддаются завивке. Время завивки можно сократить, если волосы хорошо поддаются завивке или, если Вы хотите создать небольшие «легкие» кудри или просто «волны».
- Перед тем как освободить локон, раскрутите до половины накрученных на щипцы волос (для длинных волос чуть больше) и отпустите зажим.
- Вытяните щипцы из центра локона. Дайте волосам остыть, постарайтесь не нарушить уже созданные локоны при завивке волос по всей голове.
- Закончив завивку, расчешите и уложите волосы по Вашему желанию.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите переключатель Вкл/Выкл., при этом световой индикатор работы погаснет.
- Отключите прибор от электросети. Не тяните за провод, чтобы вынуть вилку.
- Прежде чем убрать прибор, обязательно дайте ему остыть.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите корпус чистой, слегка влажной тканью. Не используйте абразивные материалы.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь прибора.
- Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, т.к. это может привести к повреждению электрошнура.
- Храните щипцы в сухом месте.

ХРАНЕНИЕ:

Убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Выполните все требования раздела «Чистка и уход». Храните прибор в сухом чистом виде.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	Мощность	Вес нетто / брутто	Размеры коробки (Д x Ш x В)
220-240 В, 50 Гц	25 Ватт	0,18 кг / 0,21 кг	349 мм x 75 мм x 40 мм

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И Т. Д.)

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенному на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Срок хранения – неограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Возможно хранение при минусовых температурах непродолжительное время.

Изготовитель:

"MARTA TRADE INC."

c/o Commonwealth Trust Limited, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, United Kingdom, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии



Производственный филиал:

JIYEYANG BADA HARDWARE ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD

Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment Zone, Jieyang City, Guangdong Province, China

Цзяян Бада Нардвэр Электрик Эплайнс Ко., Лтд

Танпу Фарэфэа, Цзяян Тэстмент Зэун, Цзяян Сити, Гуандун Провинс, Китай

Организация, уполномоченная принимать претензии на тер. РФ: ООО «Валерия», 188671, РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, Лепсари, здание 4ТЛ №23, тел/факс 8(812) 325-2334

Импортер: ООО «Метеор», Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 41, лит. А, оф. 407

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Стингрей Логистик», Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 93, лит. А, пом. 7-Н, тел/факс 8(812) 325-2334

GBR USER MANUAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this instruction carefully in order to avoid damage due to incorrect use and keep it in a safe place for future references.

- Before the first using check that permissible voltage of the appliance corresponds to the voltage of your home electrical supply network.
- Incorrect handling can cause damage to the device and cause damage to the user.
- For home use only. Do not use for industrial purposes.
- For indoors use only.
- Always unplug the appliance from the power supply when not in use.

- Close supervision is necessary when it is used near children.
- Do not leave the appliance switched on when you do not use it.
- Never carry or suspend the appliance by the cord.
- Before putting the appliance in storage it must be completely cooled down.
- Do not operate after malfunction or damage of the cord or electric plug and after the fall of the appliance.
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Repair the malfunctioning appliance in the nearest service center.
- Heating plates can be extremely hot when appliance is in operation. Be careful.
- Do not use the appliance if you have any physical or mental disability and have no any operational experience with similar technics. In such cases the user must have the operating instructions from the person which in charge of security arrangement of the user.

NOTE:



- Do not use the appliance into a bathroom or near a water supply source. Do not touch the appliance by wet hands.
- Do not use the appliance near water or near water-filled tubs, basins, sinks or other containers.

OPERATING INSTRUCTIONS

- For perfect styling the hair should be pre-washed and dried. Before installation it is not recommended to use hairspray.
- The device is equipped with a switch On. / Off.

PREHEATING

- Install the device at a safe stand on a flat, smooth surface and connect to power supply.
- Press the switch On. / Off, allow the device to warm up.

HAIR STYLING

- Place tips of strands of 3-5 cm length to the clamp.
- Roll the hair across the surface of the nozzle to the hair roots. Do not press the device close to your head.
- Hold the tongs in this position for 15-20 seconds to create tight curls or, if your hair is hard to curl. Time of curling can be reduced if the hair well to curling or if you want to create a little "light" curls or simply "waves".
- Before releasing the lock, loosen up half wound on Curling hair (long hair a little more) and release the clip.
- Pull out the crimper from the center of the curl. Allow hair to cool down, try not to disturb the already created curls with curling hair all over the head.
- After styling, comb your hair and place of your choice.

SHUTOFF

- Press the switch On. / Off, and the indicator light turns off.
- Unplug the appliance. Do not pull the cord to disconnect the plug.
- Before putting the appliance in storage it must be completely cooled down.

CLEAN AND CARE

- Unplug the appliance from electrical supply network and wait until it completely cooled down.
- Wipe over the housing, using a slightly damp cloth. Do not use any abrasive materials
- Do not allow water or other liquids into the appliance.
- Do not wrap the cord on the body of the device, because this can cause damage to the cord.
- Store the appliance in a dry place.

SPECIFICATION

Power supply	Power	Net weight / Gross weight	Package size (L x W x H)
220-240 V, 50 Hz	25 W	0,18 kg / 0,21 kg	349 mm x 75 mm x 40 mm

Producer:

JIEYANG BADA HARDWARE ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD

Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment Zone, Jieyang City, Guangdong Province, China

Made in China

WARRANTY DOES NOT COVER SUPPLIES (filters, ceramic and non-stick coating, rubber seals, etc.)

Production date is available in the serial number located on the identification sticker on the gift box and/or on sticker on the device. The serial number consists of 13 characters, the 4th and 5th characters indicate the month, the 6th and 7th indicate the year of device production.

The manufacturer reserves the right to change the design and technical data of the appliance without notice.

УКР ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією приладу і збережіть її для довідок надалі.

- Перед першим включенням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, зазначені в маркованні, електроживленню у Вашій локальній мережі.
- Використовуйте тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Не використовуйте поза приміщеннями.
- Не залишайте працюючий прилад без догляду.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим мережним шнуром або іншими пошкодженнями.
- Стежте, щоб мережний шнур не торкається гострих крайок і гарячих поверхонь.
- Не тягніть, не перекручуйте і не намотуйте мережкий шнур навколо корпусу приладу.
- При відключені приладу від мережі живлення не тягніть за мережний шнур, беріться тільки за вилку.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад. При виникненні неполадок звертайтесь до найближчого сервісного центру.
- Використання не рекомендованих додаткових принаджностей може бути небезпечною або привести до пошкодження приладу.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед чищенням і якщо Ви ним не користуєтесь.
- Не користуйтесь приладом у ванній кімнаті, не беріться за нього мокрими руками.
- Охолоджуйте прилад, перш ніж прибрати його на зберігання.
- Насадки приладу сильно нагріваються під час роботи щипців. Будьте обережні.
- Не використовувати прилад поблизу джерел води або наповнених водою ванн, умивальників, раковин або інших ємностей.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Перед чищенням дайте приладу охолонути.
- Протирайте корпус чистою сухою тканиною. Не використовуйте абразивні матеріали.
- Не допускайте попадання води та інших рідин на поверхню приладу.
- Зберігайте щипці в сухому місці.
- Не намотуйте шнур навколо приладу, рекомендується згортати його кільцем на час зберігання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення	Потужність	Вага нетто / брутто	Розміри коробки (Д x Ш x В)
220-240 В, 50 Гц	25 Ватт	0,18 кг / 0,21 кг	349 мм x 75 мм x 40 мм

Виробник:

JIYEYANG BADA HARDWARE ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD

Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment Zone, Jieyang City, Guangdong Province, China

Зроблено в Китаї

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШІРЮЄТЬСЯ НА ВИДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ (ФІЛЬТРИ, КЕРАМІЧНІ ТА АНТИПРИГАРНІ ПОКРИТТЯ, ГУМОВІ УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА ІНШІ)

Дату виготовлення приладу можна знайти на серійному номері, розташованому на ідентифікаційному стікері на коробці виробу і/або на стікері на самому виробі. Серійний номер складається з 13 знаків, 4-й і 5-й знаки позначають місяць, 6-й і 7-й позначають рік виготовлення приладу.

Виробник на свій розсуд і без додаткових повідомлень може змінювати комплектацію, зовнішній вигляд, країну виробництва, термін гарантії і технічні характеристики моделі.

Перевіряйте в момент отримання товару.

KAZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Аспалты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және кейін анықтама алу үшін сақтап қойыңыз.

- Алғашқы қосу алдында бұйымның таңбаласында көрсетілген техникалық сиаттамалары жергілікті желініздеңін электр қоректенуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Тек тұрмыстық мақсатта пайдаланыңыз. Аспап өнеркәсіпте қолдануға арналмаған.
- Желілік бауы зақымданған немесе басқа зақымдары бар аспалты пайдаланбаңыз.
- Желілік бау өткір шеттер мен ыстық беттерге тимеуін байқаңыз.
- Желілік бауды аспап корпусының айналасына орамаңыз, бұрамаңыз және тартпаңыз.
- Аспалты қоректену желісінен ажыратқанда желілік бауды тартпай, тек ашадан ұстаңыз.
- Аспалты өз бетімен жөндеуге тырыспаңыз. Ақау туындаған жағдайда жақын орналасқан сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Кеңес берілмеген қосымша керек-жарапты пайдалансаңыз, қауіп тәнүі немесе аспап зақымдануы мүмкін.
- Аспалты тазалау алдында және оны пайдаланбасаңыз ылғи электр желіден ажыратыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Аспалты су толған ванна, раковина немесе басқа ыдыстардың қасында пайдаланбаңыз.**
- Электр тоқ соқпау және тұтандыру үшін аспалты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Егер бұл бола қалса, оны бірден электр желіден ажыратып, тексеру үшін сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Аспап физикалық және психикалық шектеулері бар, осы аспалты пайдалану тәжірибесі жоқ адамдармен (соның ішінде балалармен) пайдаланылуға арналмаған. Бұл жағдайда пайдаланушыны оның қауіпсіздігіне жауап беретін адам алдын ала үйрету керек.
- Аспалты ванна бөлмесінде қолданбаңыз, оны су қолмен ұстамаңыз.

- Аспалты сақтауға жіберер алдында сұтыныңыз.
- Аспап салтамалары қысқыштар жұмысы кезінде қатты қызады. Абай болыңыз.
- Аспалты су көздері немесе суға толы ванналар, қол жуғыштар немесе басқа ыдыстардың қасында қолданбаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Тазалар алдында аспалты сұтыныңыз.
- Корпусты таза құрғақ матамен сүртіңіз. Абрязивті материалдарды қолданбаңыз.
- Аспап бетіне су және басқа сұйықтықтарды тиғізбеніз.
- Қысқыштарды құрғақ жерде сақтаңыз.
- Бауды аспалты айналдыра орамаңыз, оны сақтау барысында шеңберлей бұраган жөн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қоректену	Қуаты	Нетто / брутто салмағы	Қорап өлшемдері (Ұ x Е x Б)
220-240 В, 50 Гц	25 Ватт	0,18 кг / 0,21 кг	349 мм x 75 мм x 40 мм

Өндіруші зауыт:

JIEYANG BADA HARDWARE ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD

Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment Zone, Jieyang City, Guangdong Province, China
Қытайда жасалған

КЕПІЛДІК ШЫҒЫН МАТЕРИАЛДАРЫНА (СҮЗГІЛЕР, КЕРАМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КҮЮГЕ ҚАРСЫ ЖАБЫНДЫЛАР, РЕЗИНА НЫҒЫЗДАУЫШТАР МЕН БАСҚАЛАР) ТАРАЛМАЙДЫ.

Аспап жасалу күнін бүйім қорабындағы сәйкестендіру стикерінде және/немесе бүйімнің өзіндегі стикерде табуга болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгі аспалтың жасалу айын, 6-шы және 7-ші белгі жылын білдіреді.

Өндіруші аспалтың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескептей өзгерту құқығын өзінде қалдырады.