

AURORA®

AU 4301




Electronic
KITCHEN SCALE

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

www.aurora-ua.com

www.aurora-tm.com



Опис схеми приладу

1. Робоча поверхня
2. Рідкокристалічний дисплей
3. Кнопка MODE (режим)
4. Кнопка ON/OFF/TARE

Описание схемы прибора

1. Рабочая поверхность
2. Жидкокристаллический дисплей
3. Кнопка MODE (режим)
4. Кнопка ON/OFF/TARE

Components identification

1. Work space
2. LCD display
3. Button MODE
4. Button ON/OFF/TARE

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з даною інструкцією.

Розміщуйте ваги на рівній, сухій і неслизькій поверхні.

Не перевантажуйте ваги.

Використовуйте ваги далеко від нагрівальних приладів.

Не використовуйте та не зберігайте ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте попадання води або інших рідин в корпус вагів, тому що це може вплинути на точність зважування або призвести до поломки виробу.

Будьте особливо уважні, якщо пристрій використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.

Не дозволяйте дітям використовувати виріб в якості іграшки.

Не піддавайте ваги ударним навантаженням.

Якщо ви, не користуватиметесь вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно витягти елементи живлення з відсіку.

При установці елементів живлення строго дотримуйтеся полярності відповідно до позначень.

Своєчасно міняйте елементи живлення.

Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати ваги. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

Ваги можна використовувати тільки в побутових цілях. Виріб не призначений для використання в медичних або комерційних цілях.

Якщо виріб деякий час перебував при температурі нижче 0° C, перед включенням його слід витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.

РОБОТА

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Відкрийте відсік для батарейки на задній стороні вагів. Видаліть захисну плівку. Ваги готові до роботи.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

Встановіть ваги на твердо горизонтальну поверхню.

Щоб включити ваги натисніть кнопку ON/OFF/TARE.

Через кілька секунд на дисплеї загориться «0».

Покладіть продукт на ваги, на дисплеї висвітиться вага продукту.

Ваги налаштовані на одиниці виміру грами (g).

Для того, щоб зважити сипучі продукти в ємності, необхідно на ваги встановити ємність, за допомогою кнопки ON/OFF/TARE встановіть на дисплеї «0».

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Якщо протягом 2 хвилин ваги не експлуатуються, вони автоматично вимикаються.

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

При перевантаженні – на дисплеї з'являється напис «0-Ld».

ПЕРЕМИКАЧ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ

Якщо необхідно зважити воду, молоко або змінити одиниці вимірювання на мілілітри (ml) чи унції (oz) / фунти (lb) – встановіть курсор, за допомогою кнопки MODE, над необхідною одиницею виміру.

ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ

Якщо на дисплеї з'являється напис «Lo», слід замінити батарейку.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Будьте обережні при користуванні вагами, уникайте перепадів температур, не піддавайте ваги ударам, уникайте впливу прямих сонячних променів.

Тримайте ваги далеко від нагрівальних приладів.

Протирайте платформу вологою тканиною.

Очищайте зворотну частину сухою м'якою тканиною.

Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення.

Не використовуйте та не зберігайте ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте контакту з водою або іншими рідинами, так як це може вплинути на точність вимірювання або призвести до виходу вагів з ладу.

ЗБЕРІГАННЯ

Виконайте вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.

Зберігайте ваги в упаковці в горизонтальному положенні.

Слідкуйте за тим, щоб під час зберігання на вагах не було ніяких предметів.

Зберігайте ваги в сухому прохолодному та недоступному для дітей місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустима вага	5 кг
Ціна поділки	1 г
Елемент живлення	1xCR2032

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Размещайте весы на ровной, сухой и нескользкой поверхности.

Не перегружайте весы.

Используйте весы вдали от нагревательных приборов.

Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте попадания воды либо других жидкостей в корпус весов, потому что это может повлиять на точность взвешивания или привести к поломке изделия.

Будьте особенно внимательны, если устройство используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.

Не разрешайте детям использовать изделие в качестве игрушки.

Не подвергайте весы ударным нагрузкам.

Если вы не будете пользоваться весами в течение длительного периода времени, необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека.

При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями.

Своевременно меняйте элементы питания.

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Весы можно использовать только в бытовых целях. Изделие не предназначено для использования в медицинских или коммерческих целях.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0° С, перед включением его следует выдерживать в комнатных условиях не менее 2 часов.

РАБОТА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте отсек для батарейки на задней стороне весов. Удалите защитную пленку. Весы готовы к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Установите весы на твердую горизонтальную поверхность.

Чтобы включить весы нажмите кнопку ON/OFF/TARE.

Через несколько секунд на дисплее загорится «0».

Положите продукт на весы, на дисплее высветится вес продукта.

Весы настроены на единицы измерения граммы (g).

Для того, чтобы взвесить сыпучие продукты в емкости, необходимо на весы установить емкость, при помощи кнопки ON/OFF/TARE установите на дисплее «0».

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если в течение 2 минут весы не эксплуатируются, они автоматически выключаются.

ПЕРЕГРУЗКА

При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «0-Ld».

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Если необходимо взвесить воду, молоко или изменить единицы измерения на миллилитры (ml) или унции (oz) / фунты (lb) – установите курсор, с помощью кнопки MODE, над необходимой единицей измерения.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Если на дисплее появляется надпись «Lo», следует заменить батарейку.

ЧИСТКА И УХОД

Соблюдайте осторожность при пользовании весами, избегайте перепадов температур, не подвергайте весы ударам, избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

Держите весы вдали от нагревательных приборов.

Протирайте платформу влажной тканью.

Очищайте основание весов сухой мягкой тканью.

Не используйте химические или абразивные средства для чистки весов.

Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта с водой либо другими жидкостями, так как это может повлиять на точность измерения или привести к выходу весов из строя.

ХРАНЕНИЕ

Выполните требования раздела ЧИСТКА И УХОД.

Храните весы в упаковке в горизонтальном положении.

Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.

Храните весы в сухом прохладном и недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимый вес	5 кг
Цена деления	1 г
Элемент питания	1xCR2032

SAFETY PRECAUTIONS

Before using the product, please read this manual.

Place the scale on a flat, dry and non-slip surface.

Do not overload the scale.

Use the scales away from heating appliances.

Do not use or store the scale in rooms with high humidity (over 80%), do not allow water or other fluids in the body weights, because it can affect the accuracy of the weighing or damage to the product.

Be especially careful if the device is used by children or persons with disabilities.

Do not allow children to use the product as a toy.

Do not expose the scale shock.

If you do not use the balance for a long period of time, remove the batteries from the battery compartment.

When installing the batteries strictly observe the polarity according to the markings.

Promptly change the batteries.

Do not attempt to disassemble and repair the balance. If damage is found, contact an authorized service center.

The balance may only be used for domestic purposes. The product is not intended for medical or commercial purposes.

If the product was some time at temperatures below 0° C, before switching it should be kept in room temperature for at least 2 hours.

WORK

BEFORE FIRST USE

Open the battery compartment on the rear side of the scale. Remove the protective film. Now it is ready for operation.

OPERATION OF THE PRODUCT

Place the scale on a firm, level surface.

To turn on the scales, press ON/OFF/TARE.

After a few seconds the display shows "0".

Place the product on the scale, the display will weight of the product.

Scales are set to the units grams (g).

In order to weigh bulk solids in the tank, it is necessary to establish the capacity of the balance, by pressing ON/OFF/TARE set the display to "0".

AUTOMATIC SHUTDOWN

If within 2 minutes, the balance is not maintained, it is automatically switched off.

OVERLOAD

If the balance is overloaded, the display shows «0-Ld».

SWITCH UNITS

If you want to weigh the water, milk, or change units per milliliter (ml) or ounces (oz) / pounds (lb) - move the cursor, by pressing MODE, on the necessary units.

REPLACEMENT BATTERY

If the display shows «Lo», replace the battery.

CARE AND CLEANING

Be careful when using weights, avoid extremes of temperature, shock, do not expose the scale, avoid direct sunlight.

Keep away from heating appliances.

Wipe with a damp cloth platform.

Clean the base of the scales with a dry soft cloth.

Do not use chemicals or abrasives for cleaning.

Do not use or store the scale in rooms with high humidity (over 80%), do not allow contact with water or other liquids, as this may affect the measurement or cause damage to the balance of order.

STORAGE

Follow the requirements of section CARE AND CLEANING.

Keep the scale in the package horizontally.

Make sure that during storage in the balance there are no objects.

Keep the scale in a cool, dry and away from children.

SPECIFICATIONS

The maximum allowable weight	5 kg
Value of division	1 g
The battery	1xCR2032

ЗМІСТ \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

ОПИС \ ОПИСАНИЕ \ COMPONENTS IDENTIFICATION	2
УКРАЇНСЬКА	3
РУССКИЙ	5
ENGLISH	7