

# **MARTA**

**СОКОВЫЖИМАЛКА**  
**Руководство по эксплуатации**

**MT-2042**



## ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Горловина для загрузки продуктов
3. Защитная крышка
4. Фильтр
5. Контейнер для сбора мякоти
6. Выпускное отверстие для сока
7. Корпус
8. Фиксатор
9. Переключатель скоростей



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашей соковыжималки, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Прибор следует использовать только согласно данной инструкции.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Ни в коем случае не пытайтесь извлечь продукты или жидкости из контейнера, если лезвия еще не прекратили движение. Обязательно дождитесь полной остановки лезвий.
- Не перегружайте двигатель прибора. Не пытайтесь обрабатывать большее количество продуктов.
- Не включайте прибор, если он полностью не собран.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Будьте осторожны при обращении с металлическими частями – они очень острые.
- Перед включением прибора убедитесь, что крышка надежно зафиксирована. Ваш прибор оснащен системой безопасности, которая автоматически отключает прибор при неправильной установке крышки.
- Запрещается проталкивать продукты пальцами. Если кусочки фруктов застряли в приемной горловине, воспользуйтесь толкателем. Если это не помогло, выключите прибор и отключите его от электросети, разберите его и прочистите забившиеся места.
- **Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 2 минут с перерывом не менее 2 минут.**
- Каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте устройство от электросети. Все вращающиеся части и двигатель должны полностью остановиться.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Распакуйте прибор и проверьте, не повреждены ли изделие и принадлежности.
- Перед первым использованием прибора тщательно промойте все принадлежности прибора, которые непосредственно соприкасаются с пищей. Снаружи корпус протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Попрактикуйтесь в сборке и разборке соковыжималки перед началом работы.

## СБОРКА ПРИБОРА

### СБОРКА



- Установите корпус прибора на ровную сухую поверхность. Убедитесь в том, что вилка не вставлена в розетку и переключатель скоростей установлен на «0».



- Поместите на корпус прибора контейнер для сбора мякоти так, чтобы выпускное отверстие для сока совпало с соответствующим отверстием на корпусе.



- Установите фильтр.



- Установите крышку.



- Поднимите фиксатор вверх так, чтобы он попал в канавки на крышке.  
**Внимание:** прибор не будет работать, если фиксатор как следует не закреплен в вертикальном положении.



- Установите толкатель в горловину для загрузки продуктов. Подставьте емкость для сока под выпускное отверстие для сока.

- Подключите прибор к электросети.

## **РАЗБОРКА**

- Отключите прибор от электросети.
- Откройте фиксатор прозрачной крышки.
- Снимите крышку, извлеките сетчатый фильтр, после чего снимите контейнер для сбора мякоти.

## **РАБОТА**

- Соковыжималка оснащена системой безопасности, которая автоматически блокирует двигатель при неправильно закрытой крышке.
- Перед началом работы убедитесь, что соковыжималка выключена, а крышка надежно зафиксирована.
- Тщательно вымойте овощи и фрукты. Порезьте их на крупные куски, а, если помещаются, то положите их целиком.
  - Соковыжималка не предназначена для приготовления соков из бананов, абрикосов, манго, папайи и ягод.
  - Соковыжималку нельзя использовать для получения соков из кокосов и других очень твердых фруктов и овощей.
  - Удалите кожуру и косточки с фруктов и цитрусовых: вишни, апельсины, лимоны, дыни и арбузы.
- Подставьте стакан для сока под слив.
- Включите соковыжималку.
- Загрузите подготовленные овощи / фрукты в соковыжималку, слегка придавливая толкателем. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО ПАЛЬЦАМИ ИЛИ ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- Загружайте продукты только при работающем двигателе.

- Переведите переключатель скоростей в положение “1” или “2”: используйте 1 скорость для мягких продуктов (яблоки, дыни и т.п.), 2 скорость для твердых продуктов (морковь, свекла и т.п.).
- Когда контейнер для мякоти или стакан для сока наполнятся, выключите соковыжималку и освободите емкости.
- По окончании работы выключите прибор и отключите его от сети.

**ВНИМАНИЕ:** Не допускается непрерывная работа свыше **2-х** минут. Перерыв между включениями должен составлять не менее **2-х** минут. При этом следует удалить накопившуюся на крышке и стенках мякоть, иначе двигатель может перегореть.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Загружайте мягкие продукты медленно для выхода большего количества сока.
- Рекомендуется выпивать сок сразу после приготовления. Однако, если Вам необходимо сохранить сок в течение нескольких часов, добавьте в него в качестве натурального консерванта немного лимонного сока.
- Для детей разбавляйте сок водой в равных пропорциях.
- Для приготовления смешанных напитков, используйте сначала более мягкие ингредиенты, затем более твердые.
- Яблочный сок в процессе хранения меняет свой цвет, чтобы препятствовать этому, добавьте в него несколько капель лимонного сока.
- Мякоть отжатых продуктов может быть использована как основа для супов, соусов, джемов, десертов.

## ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от сети питания.
- Мойте прибор после каждого использования.
- Вымойте все съемные части теплой водой с мылом. Отверстия фильтра удобнее промывать с обратной стороны. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные чистящие средства.
- Снаружи корпус протирайте влажной губкой.
- Не погружайте корпус в воду.
- Некоторые продукты, например морковь, могут окрасить пластмассовые части соковыжималки, поэтому их следует сразу же по окончании работы вымыть с небольшим количеством неабразивного средства, после чего тщательно промыть и высушить.
- Храните прибор в прохладном, сухом месте предварительно разобрав его.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220 - 240 Вольт, 50 Герц
Мощность	700 Ватт
Количество оборотов в минуту	18000
Вес нетто / брутто	4,0 кг / 4,5 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	264 мм x 264 мм x 448 мм

Завод-изготовитель: Huzhou Tianrun Imp.&Exp. Co. Ltd  
Rm 1736 Jinshiji Building Hangchang Bridge, Huzhou, Zhejiang, China

Худжоу Тианрун Имп. энд Эксп. Ко. Лтд  
Рм 1736 Дзиньшидзи Билдинг Ханчанг Бридж, Худжоу, Джедзян, Китай