

### Схема электрической цепи

(Примечание: схема может быть изменена без предварительного уведомления)

### Выявление и устранение неполадок

#### Устранение неполадок

- Если во время использования прибора наблюдается необычный шум, запах, дым и т.д., отключите питание и прервите использование.
- В случае, если прибор не включается, пожалуйста, проверьте правильно ли подключено питание, включен ли переключатель мощности и находится ли крышка на нужном месте.
- В случае, если наблюдается протекание в держателе ножа и чаше для смешивания, пожалуйста, проверьте, правильно ли установлены уплотнительные кольца (нет ли их искривления и осыпания).
- Если после вышеуказанной проверки прибор по-прежнему не работает, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

#### Возможные неисправности и их устранение

Неудачи	Анализ возможных причин	Решения
Прибор не работает	Проверьте, правильно ли установлена чаша для смешивания или установлен ли переключатель мощности	Правильно установите чашу для смешивания или переключатель мощности
Результат работы не соответствует ожиданиям	Блендер может быть перегружен	Разделите содержимое на меньшие порции
При эксплуатации прибора наблюдается запах, дым, шум, жар и т.д.	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора
Чаша для смешивания протекает	Для чаш недостаточно плотно ввинчены	Плотно ввинтите основную чашу для смешивания
Содержимое проливается через верх чаши	В чаше слишком много пищи	Объем воды не должен превышать максимальную отметку
	Крышка чаши для смешивания установлена неправильно	Правильно установите крышку на чашу для смешивания

В случае, если неполадки не удается устранить самостоятельно или возникли другие проблемы, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром Midea для получения дальнейшей помощи.

### Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Максимальная мощность	Аксессуары
MC-BL1001	200 В ~	50 Гц	600 Вт	Стекловая чаша для смешивания

#### Правильная утилизация:

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электронного и электрического оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия №ТС RU C-CN.OM2.B.02780  
 Орган по сертификации: ООО «Авато Эксперт»  
 Адрес: 125438, Российская Федерация, г. Москва Лагуновская ш. д. 1  
 Срок действия: до 05.07.2019  
 Изготовитель: ООО «Ориент Коучинг Апpliance»  
 127015, Москва, ул. Новодорожская, д.2, стр.1  
 Производитель: Guangdong Midea Small Domestic Appliances Division,  
 No. 19 Santa Road, Weijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China  
 Сделано в Китае

СЕРТИФИКАТ

#### Информация для потребителя

Изделие, содержащееся в данной инструкции, тщательно проверяется. В случае выявления ошибки печати, неточности или отсутствия информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией. Примечание: любое техническое совершенствование будет отражено в новой редакции, без предварительного уведомления. Внешний вид и цвет продукции могут отличаться ориентировочно на характеристики поставляемого товара.

## Блендер

Модель: MC-BL1001  
 Руководство пользователя

### Компоненты блендера

- Мерный колпачок
- Крышка-чаша
- Уплотнительное кольцо крышки
- Сито
- Уплотнительное кольцо насадки для смешивания
- Уплотнительное кольцо насадки для смешивания
- Насадка для смешивания
- Основание чаши
- Корпус

### Комплект поставки

- Стекловая чаша блендера
- Корпус

Руководство пользователя

**Важно**  
 Внешний вид товара может отличаться, представленные изображения носят исключительно справочный характер. Пожалуйста, обращайте внимание на стандарт товар, находящийся в упаковочной коробке.

### Инструкции

#### Перед началом использования

- Выньте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами и убедитесь, что заперты/открыты.
- Температура смешиваемой пищи не должна превышать 40 °C, ее все равно не должен превышать максимальные отметки уровня на чаше блендера.
- Каждый раз после использования обязательно к разделу «Сухость и техническое обслуживание» для обеспечения своевременной очистки и технического обслуживания прибора.
- Для смешивания смеси большой вязкости на чаше блендера и паз основания чаши.

#### Начер функции

Выбор нужной функции, нажмите кнопку соответствующей функции для начала работы, через минуту блендер автоматически остановится для продолжения работы, пожалуйста, нажмите кнопку соответствующей функции повторно, чтобы остановить работу прибора.

#### Эксплуатация прибора

##### I. Смешивание

- Нарежьте необходимое количество фруктов, овощей, злаков или других продуктов на кусочки и поместите размер не более 2 см, поместите их в чашу блендера, добавьте охлажденную кипяченую воду или другие напитки и приправы в соответствующем количестве, установите крышку на чашу (общий объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл).
- Установите чашу для смешивания на основание блендера (стеклянная чаша ставится непосредственно, а для установки пластиковой налейте вина и поверхность), подключите кабель питания, нажмите кнопку «Смешивание» для запуска программы и подождите, пока программа смешивания автоматически завершит свою работу.
- Отключите кабель питания, снимите чашу блендера и выложите приготовленный фруктовый, овощной или злаковый сок (твердые злаки и бобысы рекомендуется предварительно замочить или тщательно проварить).

##### II. Фрукты

#### Этапы использования для продуктов, требующих сита:

Для получения однородной консистенции сока следует дополнительно использовать сито.

- Поместите фильтр в чашу блендера, установите крышку на чашу, открутите и снимите мерный колпачок, нарежьте необходимое количество фруктов, овощей, злаков или других продуктов на кусочки и поместите размер не более 2 см, поместите их в чашу блендера, добавьте охлажденную кипяченую воду или другие напитки и приправы в соответствующем количестве, затем вкрутите мерный колпачок (общий объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл).
- Загрузите в сито предварительно замоченные влажные бобы (около 50 г), добавьте необходимое количество воды (не более 1000 мл). Примечание: чем выше концентрация жидкости, тем менее эффективно бжование, поэтому не следует добавлять большое количество соевых бобов.
- Обратите внимание: время замачивания соевых бобов зависит от температуры воды: 8-12 ч. при температуре ниже 20 °C, и около 4-6 ч. при температуре выше 20 °C.
- Установите чашу для смешивания на основание блендера (стеклянная чаша ставится непосредственно, а для установки пластиковой налейте вина и поверхность), подключите кабель питания, нажмите кнопку «Смешивание» для запуска программы и подождите, пока программа смешивания автоматически завершит свою работу.
- Отключите кабель питания, снимите чашу блендера и выложите приготовленный фруктовый, овощной или злаковый сок (твердые злаки и бобысы рекомендуется предварительно замочить или проварить).

#### III. Фрукты

#### Этапы использования для продуктов, не требующих сита:

- Нарежьте необходимое количество фруктов, овощей, злаков или других продуктов на кусочки и поместите размер не более 2 см, поместите их в чашу блендера, добавьте охлажденную кипяченую воду или другие напитки и приправы в соответствующем количестве, установите крышку на чашу (общий объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл).
- Установите чашу на основание блендера (стеклянная чаша ставится непосредственно, а для установки пластиковой налейте вина и поверхность), подключите кабель питания, нажмите кнопку «Смешивание» для запуска программы и подождите, пока программа смешивания автоматически завершит свою работу.
- Отключите кабель питания, снимите чашу блендера и выложите приготовленный фруктовый, овощной или злаковый сок (твердые злаки и бобысы рекомендуется предварительно замочить или тщательно проварить).

#### Этапы использования для продуктов, требующих сита:

Для получения однородной консистенции сока следует дополнительно использовать сито.

- Поместите фильтр в чашу блендера, установите крышку на чашу, открутите и снимите мерный колпачок, нарежьте необходимое количество фруктов, овощей, злаков или других продуктов на кусочки и поместите размер не более 2 см, поместите их в чашу блендера, добавьте охлажденную кипяченую воду или другие напитки и приправы в соответствующем количестве, затем вкрутите мерный колпачок (общий объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл).
- Загрузите в сито предварительно замоченные влажные бобы (около 50 г), добавьте необходимое количество воды (не более 1000 мл). Примечание: чем выше концентрация жидкости, тем менее эффективно бжование, поэтому не следует добавлять большое количество соевых бобов.
- Обратите внимание: время замачивания соевых бобов зависит от температуры воды: 8-12 ч. при температуре ниже 20 °C, и около 4-6 ч. при температуре выше 20 °C.
- Установите чашу на основание блендера (стеклянная чаша ставится непосредственно, а для установки пластиковой налейте вина и поверхность), подключите кабель питания, нажмите кнопку «Смешивание» для запуска программы и подождите, пока программа фруктов автоматически завершит свою работу.
- Отключите кабель питания, снимите чашу блендера и выложите приготовленный фруктовый, овощной или злаковый сок (твердые злаки и бобысы рекомендуется предварительно замочить или проварить).

#### IV. Описание функций Смузи, Импульсный режим/Очистка

##### Смузи

- Поместите необходимое количество сушеного льда (уточним не более 2 см в чашу от смешивания) и добавьте небольшое количество воды.
- Установите чашу на основание блендера (налейте вина и поверхность), подключите кабель питания, нажмите кнопку «Смузи» для запуска программы и подождите, пока программа взбивания автоматически завершит свою работу.
- Отключите кабель питания и выложите готовое смузи.

##### Импульсный режим/Очистка

Нажмите кнопку Импульсный режим/Очистка, чтобы запустить машину и отпустить, чтобы отключить, добавьте небольшое количество воды. Фрукты автоматически завершит свою работу.

Три вышеуказанные функции требуют использования чаши для смешивания.

### Очистка и техническое обслуживание

#### Очистка

После использования данного прибора, разборные аксессуары следует очистить сразу же; для этого выполните следующие шаги:

- Во-первых, отключите прибор от сети, отсоедините чашу для смешивания или мини-мерный от основания блендера, отсоедините от чаши основание ножа.
- Обратите внимание:
  - Очистите основание влажной тряпкой. Никогда не касайтесь основания блендера в воду и не промывайте его под струей воды.
  - Запрещается использовать для очистки абразивные губки и аналогичные материалы, компоненты блендера нельзя мыть в посудомоечных машинах, а также помещать в сушильные шкафы для дезинфекции.
  - Обращаться с ножами и лезвиями с осторожностью: они очень острые.
- Очистите отсоединенные компоненты блендера с жидкостью для мытья посуды и промойте их под струей воды.
- Чтобы добиться лучшей очистки чаши для смешивания, после удаления пищи из чаши, в нее следует залить чистую воду и несколько раз применить функцию «Импульсный режим/Очистка».
- В случае, если на насадках появились пятна от продуктов, перед обычной чисткой протрите их тряпкой, смоченной пищевым растительным маслом.
- После протирания чистой водой компоненты блендера нужно вытереть и просушить.

#### Техническое обслуживание

- Для сохранения сухости двигателя рекомендуется использовать прибор чаше.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, храните его в сухом, вентилируемом месте, чтобы избежать коррозии от воздействия влаги.

#### Меры предосторожности

##### Особые рекомендации

В целях обеспечения безопасности использования, во избежание повреждения или потери вашего имущества или имущества окружающих, необходимо соблюдение следующих мер предосторожности.

Использование данного прибора без соблюдения правил техники безопасности может привести к несчастным случаям.

Данный прибор не предназначен для использования:

- Детями без присмотра взрослых и лицами с ограниченными возможностями
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки

#### Представляет (Запрещенное) содержание

- Прибор предназначен для бытового использования, его использование в коммерческих целях запрещено.
- Запрещается включать прибор влажными, а также переключать его.
- Если прибор включен, запрещается перемещать его или прикасаться к подвижным частям во избежание случайных травм.
- Запрещается вешать шнур питания на острые предметы и соединять его с переносными приборами.
- Запрещается использовать прибор на наклонной или неустойчивой поверхности. Запрещается добавлять горячую пищу и перемешивать ее (не более 40 °C).
- Пожалуйста, не используйте некорректно розетку электросети, чтобы избежать пожара и травм.
- Пожалуйста, размещайте прибор слишком близко к газовой плите и другим подобным приборам, чтобы избежать поломки прибора, возгорания и тепловых повреждений.

#### Представляет (Компьютерное) содержание

- Не разрешайте детям включать прибор без присмотра и использовать его в качестве игрушки, а также разрешать его в доступности для детей. Дети, лица и лица с ограниченными возможностями, не имеющие опыта эксплуатации прибора, должны использовать прибор под присмотром и руководством.
- В случае повреждения винта или прочих деталей во избежание дальнейших повреждений следует прекратить использование продукта и отправить его в авторизованный сервисный центр для профессионального ремонта и замены.
- Перед работой или ремонтом каких-либо деталей прибора, пожалуйста, убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание опасности, его замена должна производиться специалистами сервисного центра производителя, отдела технического обслуживания или аналогичных отделов.

#### Ситуации, которые могут привести к несчастному случаю

- Чтобы избежать пожара и личных травм, не используйте с прибором сторонние аксессуары и комплектующие.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не оставляйте включенный прибор (или другой подобный компонент, находящийся в упаковочной коробке), обратите внимание на острые лезвия, чтобы избежать порезов.

#### Действия, способные вызвать незначительные травмы или потерю имущества

- Перед использованием, убедитесь, что указанное на заводской табличке рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети (220 В/ 50 Гц), чтобы избежать нарушения безопасной эксплуатации и повреждения прибора.
- Время непрерывной работы данного прибора не должно превышать 1 минуты. В случае перегрева корпуса электроприбора в процессе эксплуатации, отключите прибор на 30 минут и снова включите его после полного охлаждения.
- Для защиты от перегрева в приборе установлен предохранитель, а в случае неправильной эксплуатации или обратной полярности двигателя, продукт автоматически выключится. В случае, если после выключения прибор не удается включить в течение 30 минут, его следует немедленно на сервисное обслуживание и ремонт.

#### Сервисное обслуживание производится фирмой-производителем, не пытайся самостоятельно разобрать прибор.

- Если продукты застряли в процессе работы лезвия, следует немедленно остановить работу от сети, отключить кабель питания, снять контейнер, вынуть и очистить забитый лезвием нож и в сухом, вентилируемом месте, чтобы избежать коррозии от воздействия влаги.
- После эксплуатации прибора отключите прибор от сети и очистите изделие.
- Пожалуйста, не используйте некорректно розетку электросети, чтобы избежать удара электрическим током.
- Отмывание деталей между двумя устройствами и другими кухонными приборами – не менее 30 см.

Dimensions: 105*210mm	Instructions	Household appliance
Color: three-color printing on both sides	Prepared by	Item No.
Midea Blue; CS0 M20	Code	Model
OS Blue; C100 M40 K15	Version information	
Black; K100		
Texture: 80g two-side offset paper, folded, with the black frame being the cutting frame		