





**SUOMI - VAIHE 1: TEE TELEVISION ASETUKSET**

**SUURIMMAN OSAN UUSISTA SAMSUNG-TELEVISIONISTA PITÄISI TOIMIA SUORAAN.**  
Kun olet asettanut paristot, kokeile muutamaa painiketta. Jos ne toimivat, kaukosäädin on valmis. Ellei näin ole, jatka seuraaviin vaiheisiin:

1. Varmista, että televisiosi on päällä (ei valmistilassa). Paina **PUNAINEN + SININEN** -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
2. Osoita kohti televisiota ja pidä **VIRTA-PAINIKETTA** painettuna, kunnes televisio sammuu. Kaukosäädin lähettää eri virtasignaalin 3 sekunnin välein. Kun televisio sammuu, vapauta **VIRTA-PAINIKETTA**. Merkkivalo välähtää kahdesti. Kokeile nyt kaukosäätimen muita painikkeita. Jos ne toimivat alkuperäisen kaukosäätimen tavoin, kaukosäätimesi on käyttövalmis.

**VALMIS**

Jos kaikki painikkeet eivät vieläään toimi odotetusti (tai ollenkaan), jatka seuraavaan vaiheeseen.

**VAIHE 2: JOS VAIHE 1 EI TOIMI ODOTETUSTI**

**TOIMIVATKO KAIKKI PAINIKKEET ODOTETUSTI?**  
Jos jotkin painikkeet toimivat väärin tai eivät toimi lainkaan, jatka seuraavaan vaiheeseen.

1. Varmista, että televisiosi on päällä (ei valmistilassa). Paina **PUNAINEN + SININEN** -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
2. Osoita kohti televisiota ja pidä painettuna jotain painiketta, joka ei toimi oikein. Kaukosäädin lähettää signaalin 3 sekunnin välein. Kun oikea toiminto näkyy kuvaruudussa, vapauta painike. Merkkivalo välähtää kahdesti. Kokeile nyt kaukosäätimen muita painikkeita. Jos ne toimivat alkuperäisen kaukosäätimen tavoin, kaukosäätimesi on käyttövalmis. Jos kaukosäätimessä edelleen on toimimattomia painikkeita, toista vaiheet 3 ja 4.
3. Varmista, että televisiosi on päällä (ei valmistilassa). Paina **PUNAINEN + SININEN** -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
4. Osoita kohti televisiota ja pidä painettuna jotain painiketta, joka ei toimi oikein (esimerkiksi **MENU**). Kaukosäädin lähettää signaalin 3 sekunnin välein. Kun oikea toiminto näkyy kuvaruudussa (tässä tapauksessa **MENU**), vapauta painike. Merkkivalo välähtää kahdesti -kaukosäädin on käyttövalmis.

**VALMIS**

Jos kaikki painikkeet eivät vieläään toimi odotetusti (tai ollenkaan), jatka seuraavaan vaiheeseen.

**OPETTAMINEN**

**ALOITA: OPIETKAUKOSÄÄTIMELLE JOKIN UUSI TOIMINTO**  
One For All -kaukosäädin voi oppia minkä tahansa alkuperäisen (toimivan) kaukosäätimen toiminnon.

1. Aseta alkuperäinen kaukosäädin tasaiselle pinnalle ja suuntaa se One For All -kaukosäädintä kohti.
2. Opettaminen: Paina **VIHREÄ + Keltaainen** -painikkeita, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.
3. Paina numerisarjaa **975**. Merkkivalo välähtää kahdesti.
4. Paina sitä One For All -kaukosäätimen painiketta, jolle haluat opettaa jonkin toiminnon, esimerkiksi **VOL +** -painiketta.

**VALMIS**

Kun olet opettanut säätimelle kaikki tarvittavat painikkeet, pidä **OK-PAINIKETTA** painettuna 3 sekunnin ajan. Merkkivalo välähtää kahdesti.

**OPITUN TOIMINNON POISTAMINEN**

1. Pidä **VIHREÄ + Keltaainen** -painikkeita painettuna, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.
2. Paina **NUMEROSARJAA 976**.
3. Paina nollattavaa painiketta kahdesti.

Merkkivalo välähtää kahdesti ja painikkeeseen palautuu sen alkuperäinen toiminto.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΡΑΣΗΣ ΣΑΣ**

**ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΘΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SAMSUNG ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.**  
Αφού τοποθετήσετε μπαταρίες, αρκεί να ελέγξετε μερικά από τα πλήκτρα και, αν λειτουργούν, το τηλεχειριστήριο σας είναι έτοιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι αναμμένη (όχι σε αναμονή). Κρατήστε πατημένα τα **ΚΟΚΚΙΝΟ + ΜΠΛΕ** πλήκτρα, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και κρατήστε πατημένο το **ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**, μέχρι να σβήσει η τηλεόραση.
3. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές. Και τώρα δοκιμάστε τα υπόλοιπα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο, αν λειτουργούν όπως το αρχικό τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση.

**ΤΕΛΟΣ**

Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμένεται (ή ότι δεν λειτουργούν καθόλου), συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

**ΒΗΜΑ 2: ΑΝ ΤΟ ΒΗΜΑ 1 ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΜΕΝΑΤΕ**

**ΜΗΠΩΣ ΚΑΘΙΣΙΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ;**  
Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμένεται (ή ότι δεν λειτουργούν καθόλου), συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι αναμμένη (όχι σε αναμονή). Κρατήστε πατημένα τα **ΚΟΚΚΙΝΟ + ΜΠΛΕ** πλήκτρα, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα που δεν λειτουργούν σωστά (για παράδειγμα, το πλήκτρο **MENU**).
3. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές. Και τώρα δοκιμάστε τα υπόλοιπα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο, αν λειτουργούν όπως το αρχικό τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση.
4. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και κρατήστε πατημένο το **ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η σωστή λειτουργία (σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία **MENU**), αφήστε το πλήκτρο.

**ΤΕΛΟΣ**

Αν υπάρχουν ακόμα κάποια πλήκτρα που δεν λειτουργούν σωστά, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

**ΜΑΘΗΣΗ**

**ΕΝΑΡΞΗ: ΜΑΘΕΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ**  
Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει μια λειτουργία από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο (που λειτουργεί).

1. Τοποθετήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο ώστε να κοίτα το τηλεχειριστήριο One For All, επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2. Πατήστε στο αρχικό τηλεχειριστήριο το πλήκτρο του οποίου θέλετε να γίνει η εκμάθηση, για παράδειγμα το πλήκτρο **VOL +** της συσκευής σας AUDIO.
3. Πατήστε στο αρχικό τηλεχειριστήριο το **ΠΛΗΚΤΡΟ VOL +** της συσκευής σας AUDIO.
4. Πατήστε στο τηλεχειριστήριο One For All, επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.

**ΤΕΛΟΣ**

Αφού ολοκληρώσετε την εκμάθηση όλων των πλήκτρων χρεώσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ΠΛΗΚΤΡΟ OK** για 3 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

**ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ**

1. Κρατήστε πατημένα τα **ΠΡΑΣΙΝΟ + ΚΙΤΡΙΝΟ** πλήκτρα, μέχρι να αναβοσβήσουν δύο φορές οι φωτεινές ενδείξεις LED.
2. Πατήστε το **976**.
3. Πατήστε το πλήκτρο για να γίνει επαναφορά δύο φορές.

Η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα επιστρέψει στην αρχική λειτουργία.

**РУССКИЙ - ЭТАП 1: НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА**

**С БОЛЬШИНСТВОМ НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ SAMSUNG УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ СРАЗУ.**  
Вставьте батарейки и просто проверьте некоторые клавиши. Если они работают, пульт готов к использованию. Если нет, выполните описанные ниже действия.

1. Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме ожидания). Нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ И СИНИЮ** клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
2. Наведите пульт на телевизор и удерживайте **КНОПКУ ПИТАНИЯ**, пока телевизор не выключится. После того как нужная функция (в данном случае **MENU** (Меню)) отобразится на экране, отпустите клавишу. Индикатор мигнет дважды. Проверьте остальные клавиши. Если все они работают, как на старом пульте, то прибор готов к использованию.

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Если некоторые клавиши по-прежнему работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

**ЭТАП 2: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕВЕРНО НАСТРОИЛОСЬ НА ЭТАПЕ 1? НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ**

**НЕКОТОРЫЕ КЛАВИШИ РАБОТАЮТ НЕПРАВИЛЬНО?**  
Если некоторые клавиши работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

1. Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме ожидания). Нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ И СИНИЮ** клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
2. Наведите пульт на телевизор и удерживайте одну из неправильно работающих клавиш, например **MENU** (Меню). Пульт посылает сигнал каждые три секунды. После того как нужная функция отображается на экране, отпустите клавишу. Индикатор мигнет дважды. Проверьте остальные клавиши. Если все они работают, как на старом пульте, то прибор готов к использованию. Если некоторые клавиши по-прежнему не работают, повторите этапы 3 и 4.
3. Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме ожидания). Нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ И СИНИЮ** клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
4. Наведите пульт на телевизор и удерживайте **ЗЕЛЕНУЮ И ЖЕЛТУЮ** клавиши, пока индикатор не мигнет дважды. Индикатор мигнет дважды. Проверьте остальные клавиши. Если все они работают, как на старом пульте, то прибор готов к использованию. Если некоторые клавиши по-прежнему не работают, повторите этапы 3 и 4.

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Если некоторые клавиши по-прежнему работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

**НАЧАЛО. НАСТРОЙКА НОВЫХ ФУНКЦИЙ НА ПУЛЬТЕ**  
One For All может выполнять функции других пультов ДУ.

1. Положите старый пульт на ровную поверхность лицевой стороной к One For All.
2. Нажмите клавишу на старом пульте, функцию которой нужно настроить на новом, например **VOL +** (Громк. +) на пульте аудиосистемы.
3. Нажмите **975**. Индикатор мигнет дважды.
4. Нажмите клавишу на пульте One For All, на котором нужно настроить новые функции, например **VOL +** (Громк. +).

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Настройте все нужные функции, нажмите клавишу **OK** и удерживайте ее в течение 3 секунд. Индикатор мигнет дважды.

**УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ**

1. Нажмите и удерживайте **ЗЕЛЕНУЮ И ЖЕЛТУЮ** клавиши, пока индикатор не мигнет дважды.
2. Нажмите **976**.
3. Дважды нажмите клавишу, функцию которой нужно сбросить. Индикатор мигнет дважды, и клавише будет назначена исходная функция.

**TÜRKÇE - ADIM 1: TELEVİZYONUNUZU AYARLAMA**

**BAHA YENİ SAMSUNG TELEVİZYONLARIN ÇOĞU DOĞRUDAN ÇALIŞMALIDIR.**  
Pilleri taktikten sonra tuşlardan bazıları deneyin, çalışıyorsa uzaktan kumandanız hazırdir. Aksi durumda sonraki adımlarla devam edin.

1. Televizyonun açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil). Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp söne kadar **KIRMIZI + MAVİ** tuşları basılı tutun.
2. TV'ye doğru tutun ve TV kapanana kadar **GÜÇTÜŞÜNÜ** basılı tutun. Uzaktan kumanda 3 saniyede bir sinyal gönderecektir. Ekranda doğru fonksiyon görüldüğünde (bu durumda **MENU**) tuşu bırakın.
3. TV'ye yöneltin ve doğru şekilde çalışmayan tuşlardan birine basın (örneğin **MENU**). Uzaktan kumanda 3 saniyede bir sinyal gönderecektir. Ekranda doğru fonksiyon görüldüğünde (bu durumda **MENU**) tuşu bırakın.
4. LED iki kez yanıp söner. Şimdi uzaktan kumanda üzerindeki kalan tuşları test edin, orijinal kumandanızdakiler gibi çalışıyorsa uzaktan kumandanız kullanıma hazırdır.

**BİTİR**

Bazı tuşların hala beklenen şekilde çalışmadığını fark ederseniz, sonraki adım ile devam edin.

**ADIM 2: ADIM 1 BEKLENDİĞİ GİBİ ÇALIŞMAZSA**

**BAZI TUŞLAR BEKLENEN ŞEKİLDE ÇALIŞMIYOR MU?**  
Bazı tuşların beklenen şekilde çalışmadığını (ya da hiç çalışmadığını) fark ederseniz sonraki adım ile devam edin.

1. Televizyonun açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil). Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp söne kadar **KIRMIZI + MAVİ** tuşları basılı tutun.
2. TV'ye yöneltin ve doğru şekilde çalışmayan tuşlardan birine basın. Uzaktan kumanda 3 saniyede bir sinyal gönderecektir. Ekranda doğru fonksiyon görüldüğünde tuşu bırakın.
3. LED iki kez yanıp söner. Şimdi uzaktan kumanda üzerindeki kalan tuşları test edin, orijinal kumandanızdakiler gibi çalışıyorsa uzaktan kumandanız kullanıma hazırdır.
4. Bazı tuşların hala çalışmadığını fark ederseniz, 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

**BİTİR**

Bazı tuşların hala beklenen şekilde çalışmadığını (ya da hiç çalışmadığını) fark ederseniz, sonraki adım ile devam edin.

**ÖĞRENME**

**BAŞLAT: UZAKTAN KUMANDANIZA YENİ FONKSİYON ÖĞRETME**  
One For All uzaktan kumandanızın orijinal (çalışan) kumandanızın tüm fonksiyonlarını öğrenebilir.

1. Orijinal uzaktan kumandayı düz bir zemine uzatın One For All uzaktan kumandanın karşısına koyun.
2. İki kez yanıp sönmek: tamam. Öğrenilecek diğer tuşlar için 4. adımdan sonrasını tekrarlayın.
3. Öğrenmek için: LED iki kez yanıp söne kadar **YEŞİL + SARI** tuşları basılı tutun.
4. İhtiyacınız olan tüm tuşları öğrendiğinizde, **OKTÜŞÜNÜ** 3 saniye basılı tutun. LED iki kez yanıp söner.

**BİTİR**

One For All uzaktan kumanda üzerinde öğrenmek istediğiniz tuşa basın. Örneğin: **VOL +** tuşu.

**ÖĞRENİLMİŞ BİR FONKSİYON NASIL SİLİNİR**

1. **976** BASIN.
2. Sifirlanacak tuşa iki kez basın.
3. Sifirlanacak tuşa iki kez basın.

LED iki kez yanıp söner ve tuş orijinal fonksiyonuna geri döner.