



English

TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

Direct code set up

Example: To set up the ONE FOR ALL for your television:
Find the code for your device in the Code list. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. **Make sure your device is switched on (not on standby).**

1. Find the code for your device in the Code list. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. **Make sure your device is switched on (not on standby).**
2. Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
3. Enter your **(five-digit device code)** using the number keys. The red LED will blink twice.
4. Now, aim the ONE FOR ALL at your device and **press POWER** if your device switches off, the **ONE FOR ALL is ready to operate your device.**

If your device does not respond to the ONE FOR ALL after you have tried all the codes listed for your brand, try searching for your code. The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL. The Search Method may also work if your brand is not listed at all.

The Search Method

Example: To search for your TV code:

1. Switch on your television (not on standby) and aim your ONE FOR ALL at your TV.
2. Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
3. Press **9 9 1**. The red LED will blink twice.
4. Next, press **POWER**.
5. Aim the ONE FOR ALL at your Television. Now press **CH+** over and over, until your Television turns off.
- everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL will send out a POWER signal from the next code contained in the memory.
- You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.
6. As soon as your television turns off, press the **MAGIC key** to store the code.

Deutsch

TV : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor

Direkte Codeeinrichtung

Beispiel: Einrichten der ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts:
Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät im Codeverzeichnis. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. **Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).**

1. Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät im Codeverzeichnis. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. **Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).**
2. Drücken und **halten Sie** die Taste **MAGIC gedrückt**, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
3. Geben Sie mit den Zifferntasten den **fünfstelligen Gerätecode** ein. Die LED blinkt zweimal.
4. Richten Sie jetzt die ONE FOR ALL auf das Gerät und **drücken Sie POWER**. **Si votre appareil éteint, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts bereit.**

Wenn Ihr Gerät nicht auf die ONE FOR ALL reagiert, nachdem Sie alle für Ihre Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit der Suchmethode. Mit der Suchmethode können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Die Suchmethode funktioniert auch, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Die Suchmethode

Beispiel: Suche nach Ihrem TV-Code:

1. Schalten Sie bitte Ihr Fernsehgerät ein und richten Sie die ONE FOR ALL auf das Gerät.
2. Drücken und **halten Sie** die Taste **MAGIC gedrückt**, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
3. Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.
4. Drücken Sie dann **POWER**.
5. Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät. Drücken Sie jetzt immer wieder **CH+**, bis z.B. Ihr Fernsehgerät abschaltet.
- *Jedes Mal, wenn Sie die CH+ Taste drücken, sendet die ONE FOR ALL ein POWER-Signal aus dem nächsten Code im Speicher.*
- *Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.*
6. Wenn Ihr Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie die Taste **MAGIC**, um den Code zu speichern.

Français

TV : Téléviseur à cristaux liquides/plasma / projecteur rétroprojecteur

Configuration des codes directs

Exemple : Configuration de la ONE FOR ALL pour votre téléviseur :
Trouvez le code de votre appareil dans la liste des codes. Les codes sont listés par type d'appareil et nom de marque. Le code le plus utilisé est présenté en premier. **Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).**

1. Trouvez le code de votre appareil dans la liste des codes. Les codes sont listés par type d'appareil et nom de marque. Le code le plus utilisé est présenté en premier. **Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).**
2. Enfoncez et **maintenez** la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
3. Saisissez votre code d'appareil à cinq chiffres avec les touches numériques. La DEL clignote deux fois.
4. Pointez à présent la ONE FOR ALL vers votre appareil et **appuyez sur POWER**. **Si votre appareil éteint, la ONE FOR ALL est prête à le piloter.**

Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez de rechercher votre code. La méthode de recherche vous permet de trouver le code pour votre appareil en balayant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL. La méthode de recherche peut également fonctionner si votre marque n'est pas listée du tout.

La méthode de recherche

Exemple : recherche du code de votre téléviseur :

1. Allumez votre téléviseur (pas en veille) et pointez votre ONE FOR ALL vers lui.
2. Enfoncez et **maintenez** la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
3. Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.
4. Appuyez ensuite sur **POWER**.
5. Pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil. Appuyez maintenant sur **CH+** à plusieurs reprises, jusqu'à ce que, p. ex., votre téléviseur s'éteigne.
- *Chaque fois que vous appuyez sur la touche CH+, la ONE FOR ALL envoie un signal POWER du code suivant en mémoire.*
- *Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.*
6. Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **MAGIC** pour mémoriser le code.

Español

TV : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector

Configuración del código directo

Ejemplo: Para configurar el ONE FOR ALL para a televisión:

1. Busque el código de su aparato en la lista de códigos. Los códigos aparecen por tipo de aparato y nombre de la marca. Los más comunes están en primer lugar. **Asegúrese de que el aparato esté conectado (no en espera "standby").**
2. Pulse y **mantenga pulsada** la tecla **MAGIC** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez y luego dos).
3. Introduzca el código de cinco dígitos utilizando las teclas numéricas. El LED parpadeará dos veces.
4. Ahora, apunte el ONE FOR ALL hacia el aparato y **pulse POWER**, si el aparato se apaga, el **ONE FOR ALL está listo para activarlo.**

Si su aparato no responde al ONE FOR ALL una vez que lo haya intentado con todos los códigos de la lista pertenecientes a la misma marca, intente buscarlo. El Método de búsqueda le permite buscar el código de su aparato explorando todos los códigos contenidos en la memoria del ONE FOR ALL. El Método de búsqueda puede utilizarse también aunque su marca no esté en la lista.

El Método de búsqueda

Ejemplo: búsqueda de un código de TV:

1. Encienda el televisor (no en espera "standby") y apunte con el ONE FOR ALL hacia el aparato.
2. Pulse y **mantenga pulsada** la tecla **MAGIC** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
3. Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
4. A continuación, pulse **POWER**.
5. Apunte con el ONE FOR ALL al aparato y pulse CH+ una y otra vez hasta que la televisión (en este caso) se apague.
- *Cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL enviará una señal del siguiente código contenido en la memoria.*
- *Es posible que tenga que pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150) por lo que le rogamos que sea paciente.*
6. Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **MAGIC** para almacenar el código.

Português

TV : Televisor / LCD / Plasma / Projektor / Retroprojektor

Programação directa de códigos

Exemplo: Para programar o ONE FOR ALL para o seu televisor:

1. Procure o código do seu aparelho na lista de Códigos. Os códigos encontram-se listados por tipo de aparelho e marca. O código mais comum está listado em primeiro lugar. **Asegure-se de que o seu aparelho está ligado (não em posição standby).**
2. Pressione e **mantenha pressionada** a tecla **MAGIC** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
3. Introduza o seu código de **cinco dígitos** usando as teclas de números. O LED piscará duas vezes.
4. Em seguida, aponte o ONE FOR ALL para o aparelho e **pressione POWER**. **Se o aparelho se desligar, o ONE FOR ALL está preparado para comandar o aparelho.**

Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL, após ter tentado todos os códigos listados para a sua marca, tente procurar o seu código. O Método de Busca permite-lhe encontrar o código do seu aparelho procurando por todos os códigos contidos no ONE FOR ALL. O Método de Busca pode também funcionar se a sua marca não estiver indicada na lista.

O Método de Busca

Exemplo: Para procurar o código do seu televisor:

1. Ligue o seu televisor (não na posição standby) e aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor.
2. Pressione e **mantenha pressionada** a tecla **MAGIC** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
3. Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
4. A seguir, pressione **POWER**.
5. Aponte o ONE FOR ALL ao seu Dispositivo. Agora prima **CH+** diversas vezes, até a sua ex. Televisão se desligar.
- *Ogni volta che viene premuto il tasto CH+, il ONE FOR ALL invia un segnale POWER dal codice successivo contenuto in memoria.*
- *Potrebbe essere necessario premere questo tasto molte volte (fino a 150) pertanto si prega di avere pazienza.*
6. Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla **MAGIC** para guardar o código.

Italiano

TV : Televisione / LCD / Plasma / Proiettore / Retroproiettore

Impostazione con codice diretto

Esempio: Come impostare ONE FOR ALL per il televisore:

1. Individuare il codice dell'apparecchio nell'elenco dei codici. I codici sono suddivisi per tipo di apparecchio e per marca. Il codice più comune è indicato per primo. **Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso (non in standby).**
2. Premere e **tenere premuto** il tasto **MAGIC** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
3. Inserire il codice apparecchio a cinque cifre utilizzando i tasti numerici. Il LED lampeggerà due volte.
4. Ora, puntare il ONE FOR ALL verso l'apparecchio e **premere POWER**. **Se l'apparecchio si spegne significa che il telecomando ONE FOR ALL è pronto per azionare l'apparecchio.**

Se l'apparecchio non risponde al ONE FOR ALL dopo aver provato tutti i codici elencati sotto la marca dell'apparecchio, provare a ricercare il codice. Il Metodo di ricerca consente di trovare il codice corrispondente all'apparecchio eseguendo una scansione di tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL. Il Metodo di ricerca potrebbe funzionare anche se la marca dell'apparecchio non è affatto riportata nell'elenco.

Metodo di ricerca

Esempio: Come cercare il codice del televisore:

1. Accendere l'apparecchio (non in standby) e puntare il telecomando ONE FOR ALL verso il televisore.
2. Premere e **tenere premuto** il tasto **MAGIC** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
3. Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.
4. Successivamente, premere **POWER**.
5. Puntare il ONE FOR ALL verso il dispositivo. Premere quindi più volte **CH+**, fino a che, ad esempio, il televisore si spegne.
- *Ogni volta che viene premuto il tasto CH+, il ONE FOR ALL invia un segnale POWER dal codice successivo contenuto in memoria.*
- *Potrebbe essere necessario premere questo tasto molte volte (fino a 150) pertanto si prega di avere pazienza.*
6. Non appena il televisore si spegne, premere il tasto **MAGIC** per memorizzare il codice.

Nederlands

TV : Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector

Direct instellen via de code

Voorbeeld: De ONE FOR ALL instellen voor uw televisie:

1. Zoek de code van het apparaat op in de codelijst. De codes worden vermeld op apparaattypen en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. **Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).**
2. Druk op de **MAGIC toets** en **houd deze ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
3. Voer de vijfcijferige apparaatcode in met de cijfertoe-sen. De LED knippert twee keer.
4. Richt nu de ONE FOR ALL op het apparaat en **druk op POWER**. **Hvis dit apparaat slukkes, er ONE FOR ALL klar til at styre dit apparat.**

Als het apparaat niet op de ONE FOR ALL reageert nadat u alle vermelde codes voor uw merk hebt geprobeerd, kunt u proberen de code op te zoeken. Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL te doorlopen. De zoekmethode werkt mogelijk ook als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

Zoekmethode

Voorbeeld: Zoeken naar uw tv-code:

1. Zet de televisie aan (niet op stand-by) en richt de ONE FOR ALL op de tv.
2. Druk op de **MAGIC toets** en **houd deze ingedrukt** totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
3. Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.
4. Druk vervolgens op **POWER**.
5. Richt de ONE FOR ALL op het apparaat. Druk nu steeds op **CH+** totdat bijvoorbeeld de televisie uitgaat.
- *Telkens wanneer u op de toets CH+ drukt, verzendt de ONE FOR ALL een POWER-sig-naal uit van de volgende code in het geheugen.*
- *Misschien moet u deze toets vele keren indrukken (tot 150 keer), dus heb geduld.*
6. Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de **MAGIC toets** om de code op te slaan.

Dansk

TV : Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektør / Bagprojektor

Direkte programmering med kode

Eksempel: Programmering af ONE FOR ALL til dit fjernsyn:

1. Find koden til dit apparat i kodelisten. Koderne er anført efter apparattypen og fabrikat. De mest populære koder kommer først. **Sørg for, at dit apparat er tændt (ikke står på standby).**
2. Hold **MAGIC**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Indtast din fem-cifrede kode med nummertasterne. LED'et blinker to gange.
4. Ret nu ONE FOR ALL mod dit apparat og **tryk på POWER**. **Hvis dit apparat slukkes, er ONE FOR ALL klar til at styre dit apparat.**

Hvis dit apparat ikke reagerer på ONE FOR ALL, efter at du har prøvet alle koderne på listen for dit fabrikat, kan du prøve at søge efter din kode. Søgemetoden giver dig mulighed for at finde koden for dit apparat ved at gå igennem alle koderne, der er i hukommelsen på ONE FOR ALL. Søgemetoden virker muligvis også, hvis dit fabrikat slet ikke står på listen.

Søgemetoden

Eksempel: Søgnen efter din TV-kode:

1. Tænd for dit fjernsyn (ikke på standby) og ret din ONE FOR ALL mod dit fjernsyn.
2. Hold **MAGIC**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Tryk **9 9 1**. Den røde LED blinker to gange.
4. Tryk dernæst på **POWER**.
5. Ret ONE FOR ALL mod apparatet. Tryk nu på **CH+** igen og igen, indtil f.eks. dit fjernsyn slukkes.
- *Hver gang du trykker på CH+ tasten, sender ONE FOR ALL et POWER-signal fra den næste kode i hukommelsen.*
- *Det er måske nødvendigt at trykke på denne tast adskillige gange (op til 150 gange), så hav tålmodighed.*
6. Så snart dit fjernsyn slukker, skal du trykke på tasten **MAGIC** for at gemme koden.

Norsk

TV : Televisjon / LCD / Plasma / Projektor / Bakgrunnsprojektor

Svenska

TV : Televisión / LCD / Plasma / Projector / Retroprojector

Suomi

TV : Televisio / Plasma / Projektori / Taustaprojektori

Ελληνικά

TV : Τηλεόραση/LCD/Plasma/Μηχανές Προβολής/Μηχανές Οπίσθιας Προβολής

Русский

TV : Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/Светопропускационный экран

Türkçe

TV : Televizyon / LCD / Plasma / Projektör / Arkadan Projeksiyon

Polski

TV : Telewizor /LCD / Plasma /Projektor/ Projektor telewizyjny

Česky

TV : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zřetlý projektor

Magyar

TV : televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítős projektor

Direkte kodeoppsett

Eksempel: For å sette opp ONE FOR ALL for TV-en din:

- Finne koden for din enhet i kodelisten. Koder er listet opp etter enhetstype og merkenavn. Den mest populære koden står først. **Pass på at enheten er slått på (ikke i hvilemodus).**
- Trykk og hold nede **MAGIC**-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV-tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
- Legg inn din 5-sifrede enhetskode ved hjelp av nummertastene. Lysdioden vil blinke to ganger.
- Trykk på **ONE FOR ALL** på enheten din og trykk **PÅ/AV**. Hvis enheten din slås av, er **ONE FOR ALL** klar for bruk på enheten din.

Att ställa in med direkt kod

Exempel: För att ställa in ONE FOR ALL för din TV.

- Finne koden för din enhet i kodelistan. Koder är listade upp efter enhetstyp och märkesnamn. De populäraste koderna är listade först. **Se till att din enhet är påslagen (inte standby).**
- Tryck in och håll nere knappen **M(Magic)** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- För in din femsifriga kod med hjälp av nummertappar. LED-ljuset kommer att blinka två gånger.
- Nu, rikta ONE FOR ALL mot din enhet och tryck på **POWER** om din enhet stängs av är **ONE FOR ALL** redo att styra din enhet.

Koodin suorasyöttö

Esimerkki: ONE FOR ALL -kaukosäätimen asetukset televisiota varten.

- Etsi taulukosta laitettasi vastaava koodi. Laittekoodit on luettelut laitetypin ja tuotemerkin mukaisessa järjestyksessä. Yleisin koodi on merkitty ensimmäiseksi. **Varmista, että laite on päällä (ei valmiustilassa).**
- Pida **MAGIC -näppäintä** painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
- Anna 5-numeroinen koodi numeronäppäimien avulla. LED-valo välähtää kaksi kertaa.
- Suuntaa ONE FOR ALL televisiota kohti ja paina virtanäppäintä. Jos television virta kytkeyty pois päältä, on säädin ohjelmoitu oikein.

Άμεση εγκατάσταση κώδικα

Παράδειγμα: Για να εγκαταστήσει το ONE FOR ALL για την τηλεόρασή σας:

- Βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας στη λίστα με τους κώδικες. Οι κώδικες αναγράφονται ανά τύπο και μάρκα συσκευής. Ο πιο δημοφιλής κώδικας αναγράφεται πρώτος. **Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε λειτουργία (όχι σε κατάσταση αναμονής).**
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
- Εισάγετε τον πενταψήφιο κώδικα της συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- Τώρα, στρέψτε το ONE FOR ALL προς τη συσκευή σας και πατήστε το **POWER** αν η συσκευή σας σβήσει. Το ONE FOR ALL είναι έτοιμο να χειριστεί τη συσκευή σας.

Настройка прямого кода

Пример: настройка универсального пульта ONE FOR ALL для управления телевизором.

- Найдите код устройства в списке кодов. Коды упорядочиваются по типу устройства и компании-производителю. Наиболее часто используемый код приведен в списке первым. **Убедитесь, что ваше устройство включено (не находится в режиме ожидания).**
- Нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
- С помощью цифровых клавиш введите четырехзначный код устройства. Светодиод мигнет два раза.
- После этого направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите кнопку **POWER** (Питание). Если устройство выключится, универсальный пульт ONE FOR ALL готов к работе с ним.

Doğrudan kod ayarı

Örnek: ONE FOR ALL'i televizyonunuz için ayarlama:

- Kod listesinde cihazınız kodunu bulun. Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. **Cihazınız açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).**
- MAGIC** tuşuna altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.**
- Numarat tuşlarını kullanarak **beş basamaklı cihaz kodunu girin**. LED, iki kez yanıp söner.
- Şimdi ONE FOR ALL'i cihazınıza doğru tutun ve **POWER'a basın**. Cihazınız kapanırsa, **ONE FOR ALL cihazınızı çalıştırma hazırdır.**

Ustawianie przy pomocy kodów

Przykład: Aby ustawić ONE FOR ALL dla twojego telewizora:

- Znajdź kod dla twojego urządzenia na liście kodów. Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy. **Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).**
- Przyciśnij i przytrzymaj klawisz **MAGIC**, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
- Wprowadź pięć cyfrowy kod za pomocą przycisków numerycznych. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
- Teraz, skieruj ONE FOR ALL w stronę twojego urządzenia i przyciśnij **POWER**, jeśli twoje urządzenie wyłączy się, **ONE FOR ALL gotowy jest do sterowania twoim urządzeniem.**

Přímé nastavení kódu

Příklad: Postup nastavení dálkového ovládání ONE FOR ALL pro televizi přijímač:

- Z seznamu kódů najděte kód pro vaše zařízení. Kódy jsou uvedeny podle typu zařízení a názvu značky. Nejčastější kód je uveden jako první. **Převěďte se, zda je zařízení zapnuté (nikoli v pohotovostním režimu).**
- Stiskněte a přidržte tlačítko **MAGIC**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- Pomocí tlačítek s čísly zadejte kód zařízení o pěti číslicích. Kontrolka LED dvakrát blikne.
- Nyní namířte dálkové ovládání ONE FOR ALL na zařízení a stiskněte tlačítko napájení. Pokud se zařízení vypne, je dálkové ovládání ONE FOR ALL připravené pro ovládání zařízení.

Közvetlen kódbeállítás

Példa: A ONE FOR ALL beállításá televízióhoz:

- Keresse meg készüléke kódját a kódlistánban. A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelől. **Kapcsolja be a készüléket (ne készleneti üzemmódban legyen).**
- Tartsa nyomva az **MAGIC** gombot, míg a **BE-KI** gomb alatti LED kettőszel fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adjja meg a készülék ötjegyű kódját a számgombok segítségével. A LED kettőt villan.
- Írányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülékére, és **nyomja meg a BE-KI gombot**. Ha a készülék kikapcsol, a ONE FOR ALL készen áll a vezérlésre.

Hvis enheten ikke reagerer på ONE FOR ALL etter at du har prøvd alle kodene som er oppgitt for merket ditt, prøv å søke etter koden din. Søketoden lar deg finne koden for enheten din ved å skanne gjennom alle kodene som finnes i minnet på ONE FOR ALL. Søketoden kan også virke hvis merket ikke står i listen i det hele tatt.

Om din enhet inte svarar på ONE FOR ALL efter det att du har försökt alla koderna som listas för ditt märke försök du söka efter din kod. Sökningen Metoden tillåter dig att hitta koden för din enhet genom att scanna genom alla koderna som ONE FOR ALL:s minne innehåller. Sökmetoden kan även fungera om ditt märke inte är listat alls.

Käytä tätä menetelmää, jos ohjelmälähde ei reagoi ONE FOR ALL -kaukosäätimen, vaikka kokeilet kaikkiä tuotemerkeille luettuja koodia. Hakumenetelmällä pystyt helposti kokeilemaan kaikkia ONE FOR ALL -kaukosäätimen tunnistamia laitekoodia. Hakumenetelmä voi käyttää myös jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa lainkaan.

Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται στο ONE FOR ALL αμέσως έχετε δοκιμάσει όλους τους κώδικες που αναφέρονται για τη μάρκα σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε τον κώδικά σας. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης αν η μάρκα σας δεν αναφέρεται καθόλου.

Если устройство не реагирует на команды универсального пульта ONE FOR ALL даже после ввода всех кодов, указанных для данного производителя, попробуйте найти свой код сами. С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL. Этот метод также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.

İlgili marka altında listelenen tüm kodları denedikten sonra bile cihazınız ONE FOR ALL'e tepki vermiyorsa, kodu aratmayı deneyin. Arama Yöntemi, ONE FOR ALL'in hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi, markanız listede olmadığında da işe yarar.

Jeśli twoje urządzenie nie reaguje na ONE FOR ALL po wypróbowaniu przez ciebie wszystkich podanych dla twojej marki kodów, spróbuj wyszukać kod. Metoda wyszukiwania pozwala znaleźć kod dla twojego urządzenia, skanując wszystkie kody zapisane w pamięci ONE FOR ALL. Metoda wyszukiwania może również pomóc, jeśli marka twojego urządzenia nie jest wymieniona.

Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a zařízení stále na dálkové ovládání ONE FOR ALL nereaguje, zkuste kód vyhledat. Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení tak, že prohledá všechny kódy obsažené v paměti dálkového ovládání ONE FOR ALL. Metodu vyhledávání lze také použít v případě, že zařízení není v seznamu vůbec uvedeno.

Ha a készülék az adott márka mellett feltüntetett összes kód kipróbálása után sem reagál a ONE FOR ALL távvezérlőre, próbálja megkeresni a készülék kódját. A Kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készüléknek megfelelő kódot. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

Søketmetoden

Eksempel: For å søke etter koden for TV-en din:

- Slå på TV-en (ikke i hvilemodus) og pek din ONE FOR ALL mot TV-en din.
- Trykk og hold nede **MAGIC**-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV-tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
- Trykk **9 9 1**. Den røde lysdioden blinker to ganger.
- Trykk så **PÅ/AV**.
- Rett ONE FOR ALL mot apparatet. Trykk flere ganger på **CH+** inntil f.eks. TV-en slås av.
 - Hver gang du trykker på tasten **CH+** sender ONE FOR ALL et **POWER**-signal fra den neste koden som er lagret i minnet.
 - Det kan hende du må trykke på denne tasten mange ganger (kanskje 150). Så vær tålmodig.
- Når TV-en slår seg av, trykk **MAGIC**-tasten for å lagre koden.

Sökmetoden

Exempel: Att söka efter din TV-kod:

- Sätt på din TV (inte på standby och rikta din ONE FOR ALL mot din TV).
- Tryck in och håll nere knappen **M(Magic)** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck **9 9 1**. Den röda LED:en kommer att blinka två gånger.
- Därefter trycker du på **POWER**.
- Sikte med din ONE FOR ALL på din apparat. Tryck nu på **CH+** om och om igen till din TV stängs av.
 - Varje gång du trycker på **CH+**-knappen kommer din ONE FOR ALL att skicka en **POWER**-signal från nästa kod som finns i minnet.
 - Du kanske måste trycka många gånger (upp till 150!) så ha tålmod.
- Så snart som din TV stängs av tryck på knappen **M(MAGIC)** för att lagra koden.

Hakumenetelmä

Esimerkki: Televisiokoodin haku:

- Kytke television virta päälle (ei valmiustila) ja suuntaa ONE FOR ALL -kaukosäädin televisiota kohti.
- Pida **MAGIC -näppäintä** painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
- Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
- Paina virtanäppäintä.
- Suuntaa ONE FOR ALL -kaukosäädin laitetta kohti. Paina näppäintä **CH+** toistuvasti, kunnes esim. televisio kytkeyty pois päältä.
 - ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella seuraavaa muistissa olevaa koodia vastaavan virtanäppäintäsignaalin.
 - Voit joutua painelemaan tätä näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), joten älä keskeytä liian aikaisin.
- Paina **MAGIC** -näppäintä heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.

Μέθοδος Αναζήτησης

Παράδειγμα: Για να ψάξετε τον κώδικα της τηλεόρασή σας:

- Βάλτε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας (όχι σε κατάσταση αναμονής) και στρέψτε το ONE FOR ALL προς την τηλεόρασή σας.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά κι έπειτα δύο φορές).
- Πατήστε **9 9 1**. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- Έπειτα, πατήστε **POWER**.
- Στρέψτε το ONE FOR ALL προς τη συσκευή σας. Τώρα πατήστε **CH+** ένα ή ένα, μέχρι να τερθεί εκτός λειτουργίας η Τηλεόρασή σας, για παράδειγμα.
 - Κάθε φορά που πατήτε το πλήκτρο **CH+** το ONE FOR ALL θα στείλει ένα σήμα **POWER** στο επόμενο κώδικα που περιέχεται στη μνήμη.
 - Ίσως χρειαστεί να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (μέχρι και 150 φορές) οπότε να είστε υπομονετικοί.
- Μόλις σβήσει η τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο **MAGIC** για να αποθηκεύσετε τον κώδικα.

Метод поиска

Пример: поиск кода для телевизора.

- Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания) и направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на него.
- Нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
- Нажмите **9-9-1**. Красный индикатор мигнет два раза.
- Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
- Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Затем несколько раз нажмите кнопку **CH+**, пока устройство (например, телевизор) не выключится.
 - Каждый раз при нажатии кнопки **CH+** пульт ONE FOR ALL будет посылать сигнал **POWER** (ПИТАНИЕ) из следующего кода, содержащегося в памяти.
 - Возможно, вам придется нажать эти кнопки много раз (до 150 раз), поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы.
- При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **MAGIC**, чтобы сохранить этот код.

Arama Yöntemi

Örnek: TV'nizin kodunu aramak için:

- Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil) ve ONE FOR ALL'ü TV'nize doğru tutun.
- MAGIC** tuşuna altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.**
- 9 9 1** tuşlarına basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
- Daha sonra **POWER'a** basın.
- ONE FOR ALL'ü Cihazınıza doğru tutun. Şimdi, ör. televizyon kapanana kadar tekrar tekrar **CH+** tuşuna basın.
 - **CH+** tuşuna her bastığınızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kodun **POWER** sinyalı gönderir.
 - Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 kez kadar), lütfen sabırlı olun.
- Televizyonunuz kapanıncaya kadar, kodu kaydetmek için **MAGIC tuşuna** basın.

Metoda wyszukiwania

Przykład: Aby wyszukać kod twojego telewizora:

- Włącz telewizor (nie w trybie czuwania) i skieruj ONE FOR ALL w stronę twojego TV.
- Przyciśnij i przytrzymaj klawisz **MAGIC**, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
- Przyciśnij **9 9 1**. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
- Następnie przyciśnij **POWER**.
- Skieruj ONE FOR ALL w stronę urządzenia. Teraz naciskaj przycisk **CH+**, aż np. telewizor wyłączy się.
 - Z każdym naciśnięciem przycisku **CH+**, pilot ONE FOR ALL wysyła sygnał wyłączenia zasilania - **POWER** przy pomocy kolejnego, zapisanego w pamięci kodu.
 - Może okazać się konieczne wielokrotne naciśnięcie tego przycisku (nawet do 150 razy), trzeba więc zachować cierpliwość.
- Jak tylko twoj telewizor się wyłączy, przyciśnij klawisz **MAGIC**, aby zapisać kod.

Metoda vyhledávání

Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:

- Zapněte televizi přijímač (nikoli jen do pohotovostního stavu) a namířte na něj dálkové ovládání ONE FOR ALL.
- Stiskněte a přidržte tlačítko **MAGIC**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- Stiskněte tlačítka **9 9 1**. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.
- Dále stiskněte tlačítko napájení.
- Namířte dálkové ovládání ONE FOR ALL na zařízení. Dále opakovaně stiskněte tlačítko **CH+**, dokud se např. televizor nevypne.
 - Při každém stisknutí tlačítka **CH+** vyšle dálkové ovládání ONE FOR ALL signál zapnutí/vypnutí z dalšího kódu uloženého v paměti. Tlačítko možná budete muset stisknout mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví.
- Jakmile se televizi přijímač vypne, uložte kód stisknutím tlačítka **MAGIC**.

Kódkeresés

Példa: televízió kódjának megkeresése:

- Kapcsolja be a készüléket (ne készleneti üzemmódban legyen), és irányítsa rá a ONE FOR ALL távvezérlőt.
- Tartsa nyomva az **MAGIC** gombot, míg a **BE-KI** gomb alatti LED kettőszel fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a **BE-KI** gombot.
- Írányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülék felé. Nyomja a **KÖVETKEZŐ CSATORNA (CH+)** gombot addig, amíg a készülék (pl. televízió) ki nem kapcsol.
 - A **CH+** gomb megnyomásakor a ONE FOR ALL mindig a memóriájában szereplő következő kódnak megfelelő **BE-KI** jelet küld a készülék felé.
 - Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomnia (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- Amint a televízió kikapcsol, nyomja meg az **MAGIC** gombot a kód mentéséhez.

Hrvatski
TV : Televizor / LCD / Plasma / Projektor / Stražnji projektor

Slovenčina
TV : Televizor / LCD / Plasma / Projektor / Spätny projektor

Български
TV : Телевизор / LCD / Плазма / Проектор / Rear Projector (обратен проектор)

Română
TV : Televiziune / LCD / Plasmă / Projector / Projector spat

TV
888 0264
A.R. Systems 0037 0556
Accent 0037 0556
Accusound 0860
Acentic 0556
Acer 1339 3630
Solutions 1667 1727 1545
2279 1585 1523
1865 1037 2676
1163
Adcom 0625
Addison 0653 0108
Admiral 0093 0264
Advent 1613
AEA 0037 0556
AEG 0606 1556 1324
1037 1667 1163
2239 2197 2241
Afron 2037
Agashi 0264
Agfaphoto 2719 2239
Agora 2279 1585 2676
0037
Aiko 0037 0556 1681
0880 0264
Aim 0037 0556 0208
0706 0698 0634
0606 0499
Airis 1833 0556
Aiwa 0701 1916 1505
Akai 1326 1413 0208
0556 0037 0714
0706 0698 0715
0812 0264 0178
0606 1037 1248
1727 1308 1865
2676 3067 1163
1523 1652
0860
Akashi 0037 0556
Akiba 2241 0037
Akira 0037 0556
Akito 0037 0556
Akura 1770 2289 1687
0264 0714 1709
1667 1037 0037
1645 0556 0668
1585 1983 1363
2239 2059 3268
1037 1585 0714
0037 0556 3067
2676 0668 0587
0443 2007 1865
1163 3587 3005
2561 2214
Alios 2168
Alistar 0037 0556
Allure 2714
Amitech 1849
Amstrad 0037 0264 0556
1037 1324
BenQ 1037 1324
Bensten 1326 1413
Beon 0037 0556
Anam National 0037 0650 0556
Andersson 2676 1163 1667
1585 0037

Anglo 0264
Anitech 0264 0037 0556
Ansonic 0037 2799 0556
0668
AOC 1588 0625 2214
0093 0108 0178
Aolinpike 0264
AquaVision 1606
Arçelik 0714 2125 0037
1308
arctic 1652
Ardem 0714 0037 0633
0556 0715
Arena 0037
Aristona 0556 0037
ART 1037
Art Mito 1585 1667
Asberg 0037 0556
Astra 0037 0556
Asuka 0264
Asus 3340
ATD 0698 0706
Atec 1606
Atlantic 0037 0556
Audiosonic 0037 0820 0556
1308 1681 0714
0037
0715 2059 0264
1983
Aiko 0037 0556 1681
0880 0264
Audioton 0264
Audioworld 0698 0706
Autovox 2676
AWA 2241 0037 0698
0178 0556 0606
0108 0264 1681
Axxon 0714
Azuki 2239
Baier 1324 2165 2239
0698 0264 0208
0706 0556 1248
0178 0880 0108
0698 0714 0706
2275 2037
2239 1865 2676
1720 2673 0443
2007 2059 2223
0698
Buxtron 1523 0556
Camper 0037 0556
Capsonic 0264
Carad 0037 0556 0668
1037
Carena 0037 0556
Carrefour 0037 0556
Carver 0170
Cascade 0037 0556
Casio 0037 0556
CAT 1682
Cathay 0037 1727 0556
CCE 0037 0556
Celcus 1163 1667 1585
2197 3067 2676
0820
Celestial 1770 2246 2673
cello
Centrex 0698
Centrum 1037
Centurion 0037 0556
Changcheng 0264 0661
Changfeng 0264
0668 0556

Bestar 0037 0556
Bestwell 1326
Bexa 2493
Black Diamond 0820 1037 0556
1163 0587
Blaupunkt 1163 0587
0093 1709 2106
0170 2426
2175
Bl Lauren 0264
Blusens 1849 2241 2481
2714
Blue Media 1606
Blue Sky 0037 1324 1037
0556 0668 0715
1709 1667 0715
0625 1652 0808
1363 1916
Concor 0037 0556 0264
Conia 1687 1645 2032
0820 1523 2410
Blutech 2561 2799
Blush 1709
Boca 1652
Bogo 2561
Boman 1324
Bork 1363
BPL 0037 0556 0208
1208
Brand Unknown 2197
Brandt 0625 1585 0560
Brimax 1709
Brinkmann 0037 0556 0668
Brionvega 0037 0556
Brother 0264
Bush 1037 2032 3005
3589 1326 2214
0037 1585 2125
1667 0714 0668
1556 1916 1652
1849 2246 0499
0037 0556 0178
0170 0880 0108
0698 0714 0706
2275 2037
E.S.C. 0037 0556
e-max 1324 0606
Easy Living 1248 1709 1613
1308 2005 2007
1556 1666
Dantax 1652 1916 0714
0208
0606 1037 0715
1556 1666
Datron 0625
Datsura 0208
Dawa 0037 0556
Daytek 0698 0706 0264
Daytron 0037 0556
2165 2125 0037
1037
Dayu 0661
de Graaf 0208
DEE 0860 1326
Decca 0037 0556
Deitron 0037 0556
Denko 0264
Denver 0037 1324 0556
0606 1849 0587
2239 1709 2139
2197 3067 1770
2481
Emerson 0714 0178 0037
0556 0668
Desmet 0037 0556
1770
Dew 0037 0556
DGM 2239 2059
DGTEC 2714
Diamant 0037 0556
Essentials 2486
Etron 0037 0556 0820

Changhong 3434 0820 0264
0508
1666 1852 1505
3067
Chunfeng 0264
Chung Hsin 0108 0653
Cinex 2197 1556
Clarity 1720
Clarivox 0037 0556
Clatronic 0037 0714 0264
0556 0606 1324
1163
1037
2799 2868 3296
3067
Concor 0037 0556 0264
Conia 1687 1645 2032
0820 1523 2410
0808
Conrac 0037 0556
Conrad 2799 2561
2197
Conrowa 0037 0556
Contec 2106 2676
DL 0037 0587 1363
1326
Edison 1849 2001 2223
Cosmel 0668 0037 1037
CPTEC 0625 1363
DSE 0698 0888 1556
1556 0606 0808
0712 0037 0556
0714 0606 0715
2241 2032 1326
3296
Dual 0037 0556 1667
0093
CWR-Tech 1324
Cyberpix 1667
Cytronix 1298
D.Boss 0037
Daewoo 0634 0661 2125
0037 0556
Dux 1645 1523
D-Vision 0037 2197 0556
Dynaatron 0037 0556
Dyon 2799 2241
E.S.C. 0037 0556
e-max 1324 0606
Easy Living 1248 1709 1613
1308 2005 2007
1556 1666
Dantax 1652 1916 0714
0208
0606 1037 0715
1556 1666
Datron 0625
Datsura 0208
Dawa 0037 0556
Daytek 0698 0706 0264
Daytron 0037 0556
2165 2125 0037
1037
Dayu 0661
de Graaf 0208
DEE 0860 1326
Decca 0037 0556
Deitron 0037 0556
Denko 0264
Denver 0037 1324 0556
0606 1849 0587
2239 1709 2139
2197 3067 1770
2481
Emerson 0714 0178 0037
0556 0668
Desmet 0037 0556
1770
Dew 0037 0556
DGM 2239 2059
DGTEC 2714
Diamant 0037 0556
Essentials 2486
Etron 0037 0556 0820

Diamond 0264 0698 0860
0820 1681 0706
0037 0556
DiBoss 0037 0556
Dick Smith
Electronics 1326 2241 3296
Digatron 0037 0556
Digihome 1667 2676 1163
Digiline 0037 0556 0668
DigiLogic 0037 0556
Digitate 2239
Digital Device 1606
Digitek 1709
Digitex 0820
Digitor 0037 0556 0888
3067
Digitrex 3194 3067
Digix 0880
DiK 0037 0556
Dikom 2799 2561
diVision 2197
Dixi 0037 0556
DL 0037 0587 1363
1326
DMTECH 1849 2001 2223
Domeos 0668 0037 1037
DSE 0698 0888 1556
1585 1667 0715
0698 0808 0808
0714 0715 0668
1037 0880
Grundig 0195 0508 1223
0037 2059 2676
3296 0443 3067
0714 0715 1037
0706 1037 2007
2799
Dunlop 0037 0178 0556
Durabrand 1667 2053 2239
1652 1037 0714
0037 0556
1645 1523
D-Vision 0037 2197 0556
Dynaatron 0037 0556
Dyon 2799 2241
E.S.C. 0037 0556
e-max 1324 0606
Easy Living 1248 1709 1613
1308 2005 2007
1556 1666
Dantax 1652 1916 0714
0208
0606 1037 0715
1556 1666
Datron 0625
Datsura 0208
Dawa 0037 0556
Daytek 0698 0706 0264
Daytron 0037 0556
2165 2125 0037
1037
Dayu 0661
de Graaf 0208
DEE 0860 1326
Decca 0037 0556
Deitron 0037 0556
Denko 0264
Denver 0037 1324 0556
0606 1849 0587
2239 1709 2139
2197 3067 1770
2481
Emerson 0714 0178 0037
0556 0668
Desmet 0037 0556
1770
Dew 0037 0556
DGM 2239 2059
DGTEC 2714
Diamant 0037 0556
Essentials 2486
Etron 0037 0556 0820

Eurofeel 0264
EuroLine 0037
Euroman 0264 0037 0556
Europa 0037 0556
Europhon 0037 0556
Evesham 1248 1667 1606
Evotel 2561 3589
Excel 0037 0556
Excello 1037
Exquisit 0037 0556
F&U 2676
Fagor 0037 0556
Family Life 0037 0556
Feiyan 0264
Ferguson 0037 0625 1037
0560 2393 0556
0653 0108 0443
2007 1916 2053
1720 2053 2223
0808
Gorenje 1585 1667 2676
Gradiente 0653 0170 0037
0556
Graetz 0714 0037 0556
1163
Gran Prix 2197
Granada 0037 0556 0208
0226 0108 0560
Grandin 0037 1652 0556
0714 0715 0668
1037 0880
Grundig 0195 0508 1223
0037 2059 2676
3296 0443 3067
0714 0715 1037
0706 1037 2007
2799
Fisher Flint 0037 0556 0264
Foehn & Hirsch 0178 1840
Force 1667
Formenti 0037 0556
Fortress 0093
Fraba 0037 0556
Freestat 1636
Friac 0037 0556 0499
Frontech 0264
Fujicom 1709
Fujimaro 1687 1645
Fujimaru 1687
Fujitsu 0037 0556
Fujitsu Siemens 1666 1298 1248
1163 0808
Hallmark 0178
Hammerstein 0264
Hankook 0178
Hanns.G 1613
Hannspre 2786 1613 1776
2214
Hanseatic 0037 0556 0499
0661 0634 0714
0808 0625 2001
Hantarex 2197 0037 0556
Hantor 0037 0556
Harwood 0037 0556
Hauppauge 0037 0556
Havermy 0093
HB 1324
HCM 0037 0556 0264
Hedzon 0556 0037
Hicon 1298
Highline 0264 0037 0556
1983
Hikona 1983
Hisense 1833 1770
Goldfunk 0668
GoldStar 0037 0178 0556
0606 0714 0715
0634 1248 2393
1667 0037 1585
1687 1037 1983
0499 0556 1916
0714 0668 1163
0264 0560 0661
0880 1308 0587
1727 1645 1682
1720 2053 2223
0808
Gorenje 1585 1667 2676
Gradiente 0653 0170 0037
0556
Graetz 0714 0037 0556
1163
Gran Prix 2197
Granada 0037 0556 0208
0226 0108 0560
Grandin 0037 1652 0556
0714 0715 0668
1037 0880
Grundig 0195 0508 1223
0037 2059 2676
3296 0443 3067
0714 0715 1037
0706 1037 2007
2799
Dunlop 0037 0178 0556
Durabrand 1667 2053 2239
1652 1037 0714
0037 0556
1645 1523
D-Vision 0037 2197 0556
Dynaatron 0037 0556
Dyon 2799 2241
E.S.C. 0037 0556
e-max 1324 0606
Easy Living 1248 1709 1613
1308 2005 2007
1556 1666
Dantax 1652 1916 0714
0208
0606 1037 0715
1556 1666
Datron 0625
Datsura 0208
Dawa 0037 0556
Daytek 0698 0706 0264
Daytron 0037 0556
2165 2125 0037
1037
Dayu 0661
de Graaf 0208
DEE 0860 1326
Decca 0037 0556
Deitron 0037 0556
Denko 0264
Denver 0037 1324 0556
0606 1849 0587
2239 1709 2139
2197 3067 1770
2481
Emerson 0714 0178 0037
0556 0668
Desmet 0037 0556
1770
Dew 0037 0556
DGM 2239 2059
DGTEC 2714
Diamant 0037 0556
Essentials 2486
Etron 0037 0556 0820

Direktono postavljanje koda

Primjer: Da postavite ONE FOR ALL za vaš televizor:

- 1. Pronađite kod za vaš uređaj na listi kodova. Kodovi su izlistani putem vrste uređaja i naziva branda. Najpopularniji kod je izlistan prvi. Uvjerite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
- 2. Pritisnite i držite tipku MAGIC dok crveni LED ispod tipke POWER dva puta zatrepri (crveni LED treperi jedan put a zatim dva puta).
- 3. Unesite vaš (petoroznamenkasti kod uređaja) pomoću brojačnik tipki. Crveni LED treperi dva puta.
- 4. Sada, usmjerite ONE FOR ALL prema vašem uređaju i pritisnite POWER. Ako se uređaj isključuje, ONE FOR ALL je spreman za rad vašeg uređaja.

Priame nastavenie kódu

Priklad: Nastavenie ONE FOR ALL na vaš televizny prijímač:

- 1. Kód pre svoje zariadenie si nájdite v Zozname kódov. Kódy sú vymenované podľa druhu zariadenia a názvu značky. Najbežnejší kód je uvedený ako prvý. Uviete sa, že je zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
- 2. Stlačte a podržte tlačidlo MAGIC, pokiaľ dvakrát neblknne červená LED dióda pod tlačidlom POWER (červená LED dióda blikne raz a potom dvakrát).
- 3. Pomocou číselných tlačidiel zadajte svoj (päťmiestny kód). Červená LED dióda dvakrát zabliká.
- 4. Teraz zamierte ONE FOR ALL na svoje zariadenie a stlačte POWER. Ak sa vaše zariadenie vypne, ONE FOR ALL je pripravený ovládať vaše zariadenie.

Директно настройване на кодове

Пример: За да настроите универсалното дистанционно ONE FOR ALL (едно за всички) за вашия телевизор:

- 1. Намерете кода за устройството в Code list (списък с кодове). Кодовете са подредени по типово устройство и марки. Най-популярният код се посочва първи. Уверете се, че устройството е включено (а не е в режим на готовност).
- 2. Натиснете и задръжте бутона MAGIC, докато червеният LED индикатор под бутона POWER (захранване) не мигне два пъти (червеният LED индикатор ще мигне веднъж, а после два пъти).
- 3. Въведете вашия (петцифрен код на устройство), като използвате цифровите бутони. Червеният LED индикатор ще мигне два пъти.
- 4. Сега насочете дистанционното ONE FOR ALL към вашето устройство и натиснете POWER. Ако устройството се изключи, това значи, че дистанционното ONE FOR ALL е готово за работа с него.

Setare directă cod

Exemplu: Pentru a seta telecomanda universală ONE FOR ALL pentru televizorul dvs.:

- 1. Găsiți codul dispozitivului dvs. în Lista de coduri. Codurile sunt listate după tipul dispozitivului și după marcă. Cel mai popular cod este listat primul. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este pornit (nu în stand-by).
- 2. Apăsati tasta MAGIC până când LED-ul roșu de sub butonul POWER (ALIMENTARE) clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi mai întâi o dată și apoi de două ori).
- 3. Introduceți (codul de dispozitiv format din cinci cifre) utilizând tastele numerice. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- 4. Introduceți (codul de dispozitiv format din cinci cifre) utilizând tastele numerice. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- 5. Acum, îndreptați telecomanda ONE FOR ALL către dispozitivul dvs. și apăsați POWER (ALIMENTARE). Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda ONE FOR ALL este pregătită pentru a fi utilizată cu dispozitivul dvs.

Metoda de căutare

Exemplu: Pentru a căuta codul televizorului dvs.:

- 1. Porniți televizorul (nu în stand-by) și îndreptați telecomanda ONE FOR ALL către televizorul dvs.
- 2. Apăsati tasta MAGIC până când LED-ul roșu de sub butonul POWER (ALIMENTARE) clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi mai întâi o dată și apoi de două ori).
- 3. Apăsati 9 9 1. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- 4. Apoi, apăsați POWER (ALIMENTARE).
- 5. Îndreptați telecomanda ONE FOR ALL către dispozitivul dvs. Se oprește.
- 6. După ce dispozitivul dvs. se oprește, apăsați tasta MAGIC pentru a memora codul.

Metodът за търсене

Пример: За да намерите кода за вашия телевизор:

- 1. Включете телевизора (да не е в режим на готовност) и насочете дистанционното ONE FOR ALL към него.
- 2. Натиснете и задръжте бутона MAGIC, докато червеният LED индикатор под бутона на захранването (POWER) не мигне два пъти (червеният LED индикатор ще мигне веднъж, а после два пъти).
- 3. Натиснете 9 9 1. Червеният LED индикатор ще мигне два пъти.
- 4. След това натиснете POWER.
- 5. Насочете дистанционното ONE FOR ALL към вашето устройство. Сега натиснете CH+ толкова пъти, колкото е необходимо, за да изключите устройството.
- 6. Веднага щом устройството се изключи, натиснете бутона MAGIC, за да запазите кода.

Metoda de căutare

Exemplu: Pentru a căuta codul televizorului dvs.:

- 1. Porniți televizorul (nu în stand-by) și îndreptați telecomanda ONE FOR ALL către televizorul dvs.
- 2. Apăsati tasta MAGIC până când LED-ul roșu de sub butonul POWER (ALIMENTARE) clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi mai întâi o dată și apoi de două ori).
- 3. Apăsati 9 9 1. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- 4. Apoi, apăsați POWER (ALIMENTARE).
- 5. Îndreptați telecomanda ONE FOR ALL către dispozitivul dvs. Se oprește.
- 6. După ce dispozitivul dvs. se oprește, apăsați tasta MAGIC pentru a memora codul.

Metodът за търсене

Пример: За да намерите кода за вашия телевизор:

- 1. Включете телевизора (да не е в режим на готовност) и насочете дистанционното ONE FOR ALL към него.
- 2. Натиснете и задръжте бутона MAGIC, докато червеният LED индикатор под бутона на захранването (POWER) не мигне два пъти (червеният LED индикатор ще мигне веднъж, а после два пъти).
- 3. Натиснете 9 9 1. Червеният LED индикатор ще мигне два пъти.
- 4. След това натиснете POWER.
- 5. Насочете дистанционното ONE FOR ALL към вашето устройство. Сега натиснете CH+ толкова пъти, колкото е необходимо, за да изключите устройството.
- 6. Веднага щом устройството се изключи, натиснете бутона MAGIC, за да запазите кода.

Metoda de căutare

Exemplu: Pentru a căuta codul televizorului dvs.:

- 1. Porniți televizorul (nu în stand-by) și îndreptați telecomanda ONE FOR ALL către televizorul dvs.
- 2. Apăsati tasta MAGIC până când LED-ul roșu de sub butonul POWER (ALIMENTARE) clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi mai întâi o dată și apoi de două ori).
- 3. Apăsati 9 9 1. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- 4. Apoi, apăsați POWER (ALIMENTARE).
- 5. Îndreptați telecomanda ONE FOR ALL către dispozitivul dvs. Se oprește.
- 6. După ce dispozitivul dvs. se oprește, apăsați tasta MAGIC pentru a memora codul.

Metodът за търсене

Пример: За да намерите кода за вашия телевизор:

- 1. Включете телевизора (да не е в режим на готовност) и насочете дистанционното ONE FOR ALL към него.
- 2. Натиснете и задръжте бутона MAGIC, докато червеният LED индикатор под бутона на захранването (POWER) не мигне два пъти (червеният LED индикатор ще мигне веднъж, а после два пъти).
- 3. Натиснете 9 9 1. Червеният LED индикатор ще мигне два пъти.
- 4. След това натиснете POWER.
- 5. Насочете дистанционното ONE FOR ALL към вашето устройство. Сега натиснете CH+ толкова пъти, колкото е необходимо, за да изключите устройството.
- 6. Веднага щом устройството се изключи, натиснете бутона MAGIC, за да запазите кода.

Ako vaš uređaj ne odgovara na ONE FOR ALL nakon pokušaja svih izlistanih kodova za vaš brand, potražite vaš kod. Način pretraživanja vam omogućuje da pronađete kod za vaš uređaj pretraživanjem svih kodova sadržanih u memoriji ONE FOR ALL. Način pretraživanja može raditi čak i ako vaš brand nije izlistan.

Ако vaše zariadenie na ONE FOR ALL neodpovedá, pričom ste skúsili všetky kódy vymenované pre vašu značku, skúste kód vyhľadať. Metóda Search vám umožňuje nájsť kód pre vaše zariadenie skenovaním všetkých kódov, ktoré sú v pamäti ONE FOR ALL. Metóda Search môže fungovať, aj keď nie je vaša značka vôbec vymenovaná.

Ако устройството не реагира на дистанционното ONE FOR ALL, след като сте изпробовали всички кодове, посочени за съответната марка, опитайте да потърсите вашия код. Методът за търсене ви позволява да намерите кода за вашето устройство чрез прегледане на всички кодове, съдържащи се в паметта на дистанционното ONE FOR ALL. Методът за търсене може да се използва и когато вашата марка не се съдържа в списъка.

Ако устройството не реагира на дистанционното ONE FOR ALL, след като сте изпробовали всички кодове, посочени за съответната марка, опитайте да потърсите вашия код. Методът за търсене ви позволява да намерите кода за вашето устройство чрез прегледане на всички кодове, съдържащи се в паметта на дистанционното ONE FOR ALL. Методът за търсене може да се използва и когато вашата марка не се съдържа в списъка.

Ако устройството не реагира на дистанционното ONE FOR ALL, след като сте изпробовали всички кодове, посочени за съответната марка, опитайте да потърсите вашия код. Методът за търсене ви позволява да намерите кода за вашето устройство чрез прегледане на всички кодове, съдържащи се в паметта на дистанционното ONE FOR ALL. Методът за търсене може да се използва и когато вашата марка не се съдържа в списъка.

Ако устройството не реагира на дистанционното ONE FOR ALL, след като сте изпробовали всички кодове, посочени за съответната марка, опитайте да потърсите вашия код. Методът за търсене ви позволява да намерите кода за вашето устройство чрез прегледане на всички кодове, съдържащи се в паметта на дистанционното ONE FOR ALL. Методът за търсене може да се използва и когато вашата марка не се съдържа в списъка.

Ако устройството не реагира на дистанционното ONE FOR ALL, след като сте изпробовали всички кодове, посочени за съответната марка, опитайте да потърсите вашия код. Методът за търсене ви позволява да намерите кода за вашето устройство чрез прегледане на всички кодове, съдържащи се в паметта на дистанционното ONE

