

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку портативного цифрового видеорегистратора производства компании Dunobil. Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации изделия. Продукт может изменяться без предварительного уведомления в том числе технические характеристики, функционал и внешний вид. Компания Dunobil не несет какой либо ответственности за потерю данных, если пользователь не выполнил резервное копирование важной информации. Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста сообщите об этом на электронную почту info@dunobil.ru. Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. В случае несоответствия информации в данном руководстве по эксплуатации вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся изделие.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Обращаем ваше внимание, что устройство предназначено для индивидуального использования. Использование не должно нарушать национальные и интернациональные авторские права. Записываемое видео предназначено исключительно для личного пользования; не допускается свободная публикация и распространение. Кроме это, видео с выставок, представлений и коммерческих мероприятий, записанные с помощью этого устройства, в некоторых случаях могут представлять авторские права и права собственности третьих лиц.

РЕКОМЕНДАЦИИ


При установке прибора расположите его близко к стеклу для лучшего изображения. Убедитесь, что стекло перед камерой очищается дворниками автомобиля. В данном слу-

чае даже во время дождя будет хорошее качество изображения. Не трогайте объектив руками, чтобы не оставить на линзе масляных отпечатков. Это может привести к ухудшению качества фото и видео. Пожалуйста, регулярно протирайте линзу мягкой сухой тканью без применения чистящих средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным устройством. Подключение к неоригинальным аксессуарам может привести к юридической недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или других людей опасности. Компания не несет ответственности за результат подобных действий
- Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно. Это аннулирует условия гарантии.
- Рекомендуем вам обратиться к специалистам для выполнения скрытой проводки.
- Не допускайте попадание жидкостей в устройство и не подвергайте его воздействию влаги.
- Избегайте воздействия на устройство высоких и низких температур.
- Избегайте ударов и механических воздействий на устройство.
- Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.
- Карта памяти не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед использованием отформатируйте карту памяти и своевременно выполняйте резервное копирование важных данных.
- Используйте карту памяти класса 10 и объемом более 8 Гб.

КОНСТРУКЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК



№	Иконка	Кнопка	Функция
1		Функция 1: кнопка питания [Вкл.]	Используется для включения/выключения устройства
		Функция 2: кнопка «OK»	В режиме «Видео» – старт/остановка записи. В режиме «Фото» – сделать снимок. В меню настроек – подтверждение выбора
2		Кнопка «Меню/SOS»	В режиме ожидания нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню настроек. В режиме «Видео» - защита текущего файла от стирания
3		Кнопка «Режим»	Используется для последовательного переключения между режимами: видео, фото, просмотр
4		Кнопка «Вниз»	В меню настроек – перемещение курсора вниз. В режиме ожидания или «Видео» - включение/выключение дополнительной подсветки
5		Кнопка «Вверх»	В меню настроек – перемещение курсора вверх
6		Кнопка «OK»	В режиме «Видео» – старт/остановка записи. В режиме «Фото» – сделать снимок. В меню настроек – подтверждение выбора
7		Дисплей	Экран 2.8" TFT HD
8		USB разъем	Используется для подключения кабеля питания и подключения к компьютеру
9		AV-вход	Используется для подключения камеры заднего вида

10		Кнопка «Сброс» [Reset]	Позволяет перезагрузить устройство
11		Микрофон	Используется для записи звука
12		Объектив	Объектив камеры
13		Слот microSD	Слот для карты памяти формата microSD

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

1. Установка карты памяти. Вставьте карту памяти правильно, соблюдая направление до щелчка. Используйте карту памяти с высоким классом скорости (класс 6 и выше).

Предупреждение. При первом использовании новой карты памяти ее необходимо отформатировать.

2. Извлечение карты памяти. Слегка надавите на торец карты памяти до щелчка, затем извлеките ее из слота.

Предупреждение. Не извлекайте карту памяти во время записи видео. Это может привести повреждению карты и к потере данных. Выключите устройство перед извлечением карты.


3. Установка.

Зеркало устанавливается на лобовом стекле с внутренней стороны.

- С помощью резиновых колец крепления прочно закрепите прибор на зеркале заднего вида
- Отрегулируйте замеру

4. Подключение питания.

Пожалуйста, используйте только оригинальное зарядное устройство для зарядки встроенного аккумулятора. Подсоедините один конец зарядного устройства к USB порту на корпусе зеркала, другой конец в гнездо прикуривателя. После запуска двигателя устройство автоматически включится.



Примечание. Вы можете сделать скрытую проводку, пропустив провод зарядного устройства вдоль кромки ветрового стекла, как показано на рисунке выше.

5. Включение/выключение

• Автоматическое включение/выключение.

При запуске двигателя устройство автоматически включится и начнет запись видео. При выключении двигателя устройство сохранит видеофайл и автоматически выключится через 15 секунд.

• Ручной способ включения/выключения.

Для включения/выключения нажмите кнопку питания [].

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка даты и времени

- Остановите запись, которая начинается автоматически, после включения прибора. Для этого нажмите кнопку «OK» - устройство перейдет в режим ожидания.
- Затем нажмите кнопку «Меню» [] и перейдите в меню настроек. С помощью кнопок «» и «» выберите пункт «Дата/время» и нажмите кнопку «OK» – откроется меню установки времени. С помощью кнопок «» и «» установите необходимое значение, нажмите «OK» для перехода к следующему полю. Завершив настройку, нажмите кнопку «Меню» [] для выхода.

РЕЖИМ ВИДЕО

1. При запуске двигателя регистратор включится и начнет запись. После выключения двигателя запись будет остановлена. Для принудительной остановки записи нажмите кнопку «OK».

Примечание. В некоторых машинах даже при выключенном зажигании питание продолжает подаваться на прикуриватель. Если вы хотите избежать излишнего разряда аккумулятора, то вы можете выключить питание видеорегистратора, нажав на кнопку «» или вынуть зарядное устройство из прикуривателя.

2. Старт/остановка записи.

Нажмите кнопку «OK» для старта записи. Нажмите кнопку «OK» повторно для остановки записи.

3. Циклическая запись.

Видеофайлы записываются на карту памяти последовательно. При заполнении карты памяти самые старые файлы стираются, а новые записываются вместо них.

Примечание. Видеозапись может быть продолжительностью 1,2,3,5, или 10 минут. Чтобы установить продолжительность ролика перейдите в настройки видеорегистратора.

4. Аварийная запись

Если во время записи видео G-сенсор зафиксировал происшествие (резкое торможение, столкновение или удар) – видеорегистратор автоматически заблокирует этот файл от стирания и на экране появится значок защиты.

РЕЖИМ ФОТО

- Нажмите на кнопку «Режим» [] для переключения в режим камеры. В левом верхнем углу появится значок фотоаппарата.
- Нажмите кнопку «OK», чтобы сделать снимок. На мгновение экран погаснет и устройство сохранит фотографию.

РЕЖИМ ПРОСМОТРА

- В режиме Видео нажмите кнопку «OK», чтобы остановить запись.
- Для переключения в режим «Просмотр» нажмите кнопку «Режим» [] два раза. В верхнем левом углу экрана появится значок [].
- Используйте кнопку «» и «», чтобы выбрать файл.
- Нажмите кнопку «OK» для воспроизведения выбранного видеофайла. Нажмите кнопку «OK» повторно, чтобы поставить видео на паузу.

МЕНЮ НАСТРОЕК

- Если видеорегистратор снимает видео – остановите запись, нажав кнопку «OK».
- Нажмите и удерживайте кнопку «Меню» [] для перехода в меню настроек.
- С помощью кнопок «» и «» вы можете циклично перемещать курсор для выбора настройки и значения.
- Выберите настройку, которую вы хотите изменить и нажмите кнопку OK для выбора параметров.
- Нажмите кнопку «Меню» [] для выхода из меню настроек.

ОСОБЕННОСТИ

G-сенсор (датчик удара)

Данная модель видеорегистратора оборудована встроенным датчиком удара - G-сенсором. Он отслеживает положение устройства в пространстве и реагирует на изменение динамики движения автомобиля: резкое торможение, столкновение, удар и поворот.

Если во время записи видео G-сенсор зафиксировал происшествие – видеорегистратор автоматически заблокирует этот файл от стирания и на экране появится значок защиты.

В меню настроек можете установить чувствительность сенсора: высокая, средняя или низкая. По умолчанию установлен средний уровень чувствительности G-сенсора.

Мониторинг парковки

1. Датчик парковки срабатывает, когда устройство выключено и двигатель машины не работает. При возникновении удара или вибрации – регистратор включится и начнет запись видео. Через 10-15 секунд устройство выключится. При повторном ударе или воздействии – работает тот же алгоритм.

2. При срабатывании датчика парковки записывается видео в разрешении 720p (15fps) и эти файлы автоматически блокируются от стирания.

Предупреждение. Датчик парковки срабатывает только после автоматического выключения регистратора. При механическом выключении устройство не перейдет в режим мониторинга парковки и датчик не сработает.

Датчик движения

Включите датчик движения и запустите запись видео, нажав кнопку «ОК». В режиме ожидания датчик анализирует параметры каждые 10 секунд. Если изображение перед камерой статично и нет движущихся объектов – запись видео автоматически останавливается. При обнаружении движения в кадре съемка видео возобновляется, при этом на экране будет мигать красный значок записи. По умолчанию датчик движения выключен.

Режим USB

При подключении к компьютеру устройство может работать в одном из двух режимов.

- **Карта памяти.** Отображает фото и видеофайлы, записанные на карту памяти.

- **Веб-камера.** Переключает регистратор в режим веб-камеры.

Зарядка аккумулятора

Уровни заряда аккумулятора.



Полностью заряжен -> полностью разряжен.

При подключении к автомобильной сети питания загорится красный индикатор и начнется процесс зарядки. При полной зарядке аккумулятора красный индикатор погаснет.

Примечание. Устройство рассчитано на постоянную работу от автомобильной сети. Встроенный аккумулятор используется для корректного сохранения файлов после отключения питания. При повседневном использовании, пожалуйста, подсоединяйте адаптер питания.


Сброс (Reset)

Если во время использования устройство зависло и перестало реагировать на команды, вы можете перезагрузить операционную систему. Для этого нажмите на кнопку «Сброс» тонким острым предметом.

AV-вход

AV-вход позволяет подключить камеру заднего вида к видеорегистратору.

ИНТЕРФЕЙС РЕЖИМА ВИДЕО



1		Иконка с камерой свидетельствует, что устройство работает в режиме «Видео»
2		Красный мигающий индикатор свидетельствует, что ведется запись видео.

3		Значок разблокировки видео (снятие защиты от стирания) При срабатывании G-сенсора на экране появится значок , свидетельствующий о защите текущего файла от стирания. Также вы можете быстро заблокировать текущую запись от стирания коротким нажатием кнопки «Меню» [].
4	L	Иконка свидетельствует, что включена дополнительная подсветка. Вы можете включить/выключить подсветку в настройках регистратора. Также вы можете быстро включить/выключить дополнительную подсветку с помощью кнопки «».
5		Ведется запись звука/ звук не записывается. Вы можете включить/выключить запись звука в настройках регистратора. Во время записи видео вы можете быстро включить/выключить микрофон кнопкой «Вверх».
6	P	Свидетельствует, что включен датчик мониторинга парковки. Вы можете включить/выключить данную функцию в меню настроек
7	00:15:30	Таймер с белым шрифтом отображает время до заполнения карты памяти. Таймер с красным шрифтом отображает текущую запись видео файла. После установки карты памяти устройство отобразит объем свободного места в минутах - таймер с белым шрифтом (время зависит от выбранного качества видео и объема памяти, необходимого для его сохранения). После начала записи запустится таймер текущего видеофайла и шрифт изменится на красный.
8	720PHD	Иконка отображает выбранное качество видео. В настройках вы можете выбрать разрешение видео: 720FHD / 720p / 480p
9		Иконка карты памяти. Иконка появится после установки карты памяти.

10		Иконка отображает заряд аккумулятора.
11		Иконка циклической записи. Цифра в середине отображает длину видеоролика. В настройках вы можете выбрать следующие значения: 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин.
12		Экспозиция. Отображает текущую настройку экспозиции.
13	00 : 00 : 01	Отображает текущее время
14	2014/01/01	Отображает дату
15		(LDWS) Система предупреждения о смещении дороги

НАСТРОЙКИ


Настройка	Пояснение	Доступные значения
Разрешение	Задаёт разрешение видео	720FHD, 720p, WVGA, VGA
Циклическая запись	Задаёт продолжительность каждого видеоролика	1 мин., 2 мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин., выкл. Если вы выберете значение «Выкл» запись будет вестись непрерывно до полного заполнения карты памяти. При этом старые файлы не будут удаляться.
Экспозиция	Вы можете скорректировать экспозицию при слишком темном/слишком ярком освещении	+0.0, -1/3, -2/3, -10, -4/3, -5/3, -2.0, +2.0, +5/3, +4/3, +10, +2/3, +1/3
Датчик движения	Включение/выключение датчика движения	Вкл., Выкл.
Микрофон	Включение/выключение записи звука	Вкл., Выкл.

Запись даты	Наложение даты и времени на видео	Вкл., Выкл.
G-сенсор (датчик удара)	При срабатывании защищает видеофайл от стирания. Вы можете установить чувствительность	Высокая, средняя, низкая, выкл.
Датчик парковки	В припаркованном автомобиле при вибрации или ударе включает регистратор и записывает видео	Вкл., Выкл.
Дата и время	Установка даты и времени	Вы можете установить дату и время
Автовыключение	Автовыключение при бездействии	Через 1 мин., 3 мин.
Скрин сейвер	Отключение экрана	Через 10 сек, 30 сек, 1 мин.
Звук кнопок	Включение/выключение звука нажатия кнопок	Вкл., Выкл.
Выбор языка	Позволяет выбрать язык меню	Традиционный китайский, упрощенный китайский, русский, японский, французский, итальянский, немецкий, испанский, английский, корейский.
Режим ТВ	Выбор ТВ системы	NTSC, PAL
Частота	Частота	50 Гц, 60 Гц
Заполняющий свет	Используется при недостаточном освещении	Вкл., выкл.
Форматирование	Позволяет отформатировать карту памяти, установленную в регистратор	Ок, отмена.

Сброс настроек	Позволяет сбросить все настройки до заводских	Отмена, Ок
Версия ПО	Отображает версию прошивки	Номер версии

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- **Устройство не включается.** Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно. Если аккумулятор устройства разряжен – зарядите его.
- **Фото- или видеосъемка невозможна.** Проверьте количество свободного места на MicroSD карте или убедитесь, что карта не заблокирована.
- **При съемке видео устройство останавливается автоматически.** Причина – большое количество данных при съемке видео в формате HD, используйте высокоскоростную MicroSD карту.
- **При воспроизведении файлов или видео появляется сообщение «Ошибка файла (File error)».** Ошибка MicroSD-карты при сохранении данных по причине неполноты файла. Используйте функцию «Форматирование», отформатируйте карту памяти.
- **Длина видеоролика не соответствует настройке.** Проверьте, возможно, включен датчик движения. При отсутствии движения в кадре запись видео будет остановлена независимо от выбранной продолжительности видеоролика.
- **Видео получаются размытыми.** Проверьте объектив камеры на наличие загрязнений или отпечатков пальцев. Очистите объектив камеры специальной салфеткой перед повторной съемкой.
- **Ошибка в работе устройства.** Кратковременное нажатие кнопки «Сброс» позволяет перезагрузить устройство. При этом все настройки будут сброшены до заводских.
- **На экране видны полосы и помехи.** Не правильно выбрана частота. Измените частоту в меню настроек. Значение по умолчанию – 50Гц.



dunobil

инструкция по эксплуатации

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DUNOBIL SPIEGEL DUO