



1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа AAA (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно нажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе.



1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа AAA (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно нажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе.



1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа AAA (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно нажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе.



1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа AAA (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно нажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе.



1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа AAA (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно нажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе.

Б



1. Откройте слот для батареек, вставьте две батарейки типа AAA (батарейки в комплект не входят).
2. Затем одновременно нажмите на пульте ДУ кнопки «Вперед» и «Назад», на пульте начнет моргать индикатор подключения.
3. Включите электромобиль, индикатор перестанет моргать и начнет гореть.

Пульт ДУ готов к работе.