

BORK

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ D 600

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
D 600





БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Массажер воздействует на 4 точки акупунктуры. Благодаря аэродинамическому массажу этих зон улучшается ваше самочувствие, снижается зрительное напряжение и утомленность, проходят головные боли.

АНТИСТРЕСС-ЭФФЕКТ

Устройство расслабляет мышцы вокруг глаз и предупреждает близорукость. Благодаря сочетанию давления воздуха и обогрева кожи массажер помогает расслабиться после напряженной работы.



НАСТРОЙКИ МАССАЖА

Прибор оснащен 3 режимами: SLEEP, MED и HARD. Каждый из них сочетает настройки давления воздуха, обогрева кожи и легкой вибрации. Сеанс релаксации сопровождается приятными звуками природы: шумом моря или пением птиц.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Дизайн повторяет контуры лица, благодаря чему вы ощутите максимальный комфорт во время сеанса. Внутренняя поверхность выполнена из прочного материала для деликатного контакта с кожей и легко очищается мягкой салфеткой.

Кнопка Питание/Режим

Кнопка Музыка



Порт USB/зарядки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Полностью зарядите массажер. Для этого используйте адаптер питания, поставляемый в комплекте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Включите массажер нажатием кнопки Питание/Режим. Прибор начнет работать после звукового сигнала.
- Чтобы выключить массажер, нажмите и удерживайте кнопку Питание/Режим в течение 2 секунд. Устройство отключится после трех звуковых сигналов.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Массажер имеет три режима использования: MED, HARD и SLEEP.

После включения питания, режим SLEEP установлен по умолчанию.

Текущий режим и функция отображаются на продукте.

Каждый режим имеет свои функцию и таймер, которые нельзя отрегулировать. Для того чтобы переключаться между режимами, нажмите кнопку Питание/Режим. При переключении режима раздастся звуковой сигнал.

Режим SLEEP

Таймер установлен на 10 минут. Давление воздуха включено. Обогрев включен. Вибрация выключена.

Режим MED

Таймер установлен на 15 минут. Давление воздуха выключено. Обогрев включен. Вибрация включена.

Режим HARD

Таймер установлен на 20 минут. Давление воздуха включено. Обогрев включен. Вибрация включена.

ВКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ

- Чтобы воспроизвести музыку, нажмите кнопку «Музыка».
- Нажмите кнопку «Музыка» еще раз, выберите следующую дорожку.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Музыка», чтобы остановить воспроизведение.

При низком уровне заряда батареи подключите адаптер питания для зарядки аккумулятора.

Никогда не используйте устройство во время зарядки: если индикатор полностью светится, батарея заряжена, если индикатор мигает, уровень заряда недостаточен.

- Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочитайте и сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Не используйте массажер при высокой температуре или повышенной влажности.
- Не используйте массажер, если вы страдаете от глаукомы, катаракты,

отслойки сетчатки или других глазных заболеваний.

- Используйте этот массажер с осторожностью, если у вас были какие-либо операции на глазах, и проконсультируйтесь с врачом перед использованием; пожалуйста, прекратите использовать прибор немедленно, если почувствовали недомогание.
- Используйте массажер с осторожностью, если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии и гипотонии; перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя.
- Перед использованием убедитесь, что вы не в контактных линзах.

- Чтобы избежать повреждений, вызванных избыточным давлением подушки безопасности, включайте питание только после того, как установите продукт на лице.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Этот прибор не предназначен для диагностики, терапии и других медицинских целей.
- Всегда используйте тампон с мягким моющим средством для чистки массажера; никогда не используйте воду.
- Всегда проверяйте источник питания и не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности продукта.

- Храните массажер вдали от влаги и загрязнений. Перед чисткой обязательно выключите прибор. После использования поместите устройство в безопасное место и не ставьте на него какие-либо изделия. Если массажер не работает, обратитесь за ремонтом к специалисту.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно.
- Рекомендуется использовать и хранить массажер при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 3,7 В
 Мощность: 5 Вт
 Габариты (Ш×Г×В): 212×114×114 мм
 Вес: 0,275 кг
 Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для массажа области вокруг глаз. Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для глаз: 1 шт.
 USB-кабель: 1 шт.
 Адаптер питания: 1 шт.
 Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99
 (служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № TC RU C-DE.АД75.В.00592.

Срок действия — с 24.11.2017 по 23.11.2019 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — «ЭкспертАвтоТест» ООО «Сертификация машин и оборудования».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



ДЕКАНТЕР Z600

- Равномерное насыщение напитка очищенным кислородом
- Преобразует «молодое» вино в «зрелое» за несколько минут
- Нейтрализует и смягчает танины
- Возможна работа от аккумулятора
- Объем графина 750 мл



БЛЕНДЕР B802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Функция нагрева
- Система смешивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G802

- Съемный термощуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя	Подпись продавца
.....
М.П.	

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;

- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте borg.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

