

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ
TTS-115



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Комплектация.....	4
Устройство прибора.....	4
Эксплуатация.....	4
Чистка и уход.....	5
Безопасная утилизация.....	5
Технические характеристики.....	5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического тостера:

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. В приборе используется поляризованная вилка, у которой один штырь шире другого. Такая вилка может быть подключена к электрической розетке только в одном направлении. Если вы не можете подключить вилку к розетке одной стороной, переверните ее и попробуйте снова. Если опять не удастся подключить вилку к розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку.
3. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
5. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки или разборки.
7. Перед подключением прибора к электросети или отключением от нее переводите рычаг загрузки тостов в верхнее положение.
8. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам тостер, беритесь за вилку.
9. Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
10. Во время работы тостер может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
11. Во избежание возгорания и поражения электрическим током запрещается загружать в тостер слишком большие тосты, продукты, упакованные в металлическую фольгу, или столовые приборы.
12. Не загружайте в тостер выпечку с открытой начинкой или выпечку, покрытую текучей глазурью.

13. Во избежание возгорания не загружайте в тостер выпечку из рисовой муки.
14. Запрещается чем-либо накрывать работающий тостер.
15. Не допускайте, чтобы работающий тостер соприкасался с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п.
16. Не извлекайте тосты из тостера, пока он подключен к электросети.
17. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
18. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
19. Храните прибор в недоступном для детей месте.
20. Не позволяйте детям использовать тостер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
21. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
22. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
23. Не оставляйте тостер рядом с источниками тепла (электрической или газовой плитой), не ставьте его на плиту или в духовку.
24. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извлеките прибор из упаковки и очистите его от упаковочных материалов. Протрите внешнюю поверхность прибора чистой слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Рычаг загрузки тостов
2. STOP Кнопка остановки и автоматического извлечения тостов
3. Регулятор поджаривания тостов
4. Отверстия для загрузки тостов
5. Поддон для сбора крошек

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Регулятор поджаривания тостов

Поворачивая регулятор поджаривания тостов, вы можете выбрать степень поджаривания тостов.

Положения 1-2 соответствуют легкому поджариванию.

Положения 3-4 соответствуют среднему поджариванию.

Положения 4-5 соответствуют сильному поджариванию.

Во время первого использования рекомендуется устанавливать среднюю степень поджаривания (положение 3 регулятора). Затем во время последующего использования регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими потребностями.

Поджаривание тостов

Поставьте тостер на ровную устойчивую поверхность. Загрузите по одному тосту в каждое отверстие. Нажав на рычаг загрузки тостов, зафиксируйте его так, чтобы раздался щелчок. Тогда тосты загрузятся в тостер, и прибор начнет процесс при-

готовления. Когда тосты поджарятся до установленной регулятором поджаривания степени, они автоматически извлекнутся вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если прибор не подключен к электросети, рычаг загрузки тостов не сможет зафиксироваться.

Функция остановки и автоматического извлечения тостов

Если вам потребуется остановить процесс поджаривания тостов раньше, чем было установлено, нажмите кнопку STOP. Тогда тостер прекратит работу, и тосты извлекнутся вверх.

Извлечение застрявших тостов

Если тост или кусочек тоста застрял внутри тостера, сначала отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Когда тостер достаточно охладится, переверните его и потрясите, чтобы вытряхнуть тост или кусочек тоста из тостера.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается пытаться достать тост или кусочек тоста из прибора с помощью вилки или других заостренных предметов, т.к. это может повредить нагревательную поверхность прибора или привести к травме.

ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите внешнюю поверхность чистой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Запрещается использовать жесткие или абразивные чистящие средства.

Запрещается мыть тостер, шнур питания и вилку под краном.

Поддон для сбора крошек

Выдвиньте поддон для сбора крошек, расположенный на днище тостера. Стряхните с поддона крошки и протрите его чистой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Затем установите поддон обратно в днище тостера.

ВНИМАНИЕ:

Перед извлечением поддона убедитесь, что тостер полностью остыл.

Следует регулярно чистить поддон от крошек, чтобы избежать возгорания.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В, 50Гц

Максимальная потребляемая мощность: 900Вт

Габаритные размеры с упаковкой 270x174x145 мм

Вес с упаковкой: 1,4 кг

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 09.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный

центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

