

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Сэндвичница

AGR300



KAMBROOK

СЭНДВИЧНИЦА

AGR300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 700–800 Вт

Габариты (В×Ш×Г):
100×230×223 мм

Вес: 2,6 кг

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сэндвичница: 1 шт.

Пластина для сэндвича:
2 шт.

Пластина для гриля: 2 шт.

Пластина для вафель:
2 шт.


Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание защите своих покупателей. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее, убедительно просим Вас соблюдать общепринятые меры предосторожности при работе с электроприборами.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 Товар сертифицирован. Установленный производителем срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления; 3 и 4-й знаки с начала — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Во избежание поражения электрическим током и повреждения устройства не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания сетевого шнура, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания шнура.
- Не устанавливайте прибор на край поверхности. Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую, жаропрочную поверхность.
- Не устанавливайте прибор на газовую или электрическую плиту или на поверхность, которая может нагреваться.
- Не оставляйте работающий гриль без присмотра.
- Не перемещайте гриль во время работы.
- При использовании обеспечьте свободные промежутки со всех сторон гриля. Не устанавливайте гриль рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева.
- При включении прибора в сеть убедитесь, что ручка выбора температуры находится на минимальном значении.
- Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям. Для открывания и подъема верхней рабочей поверхности пользуйтесь ручкой. Соблюдайте меры предосторожности при регулировке высоты верхней рабочей поверхности.
- Не пользуйтесь ножом или другими острыми предметами, они могут повредить антипригарное покрытие гриля. Используйте специальные кухонные приборы для антипригарного покрытия.

KAMBROOK

СЭНДВИЧНИЦА AGR300

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не размещайте на гриле никакие предметы, когда верхняя рабочая поверхность гриля закрыта при эксплуатации или хранении. Это может повредить конструкцию и функциональность гриля.
- Не покрывайте части прибора фольгой, это приведет к его перегреву.
- Во время работы гриля корпус прибора может нагреваться.
- Будьте аккуратны при удалении горячего жира из контейнера для сбора жира.
- При смене рабочих поверхностей убедитесь, что ручка выбора температуры находится на минимальном значении и прибор полностью остыл.
- Не используйте гриль с засохшими остатками продуктов после предыдущего использования. Это ухудшит антипригарные свойства рабочих поверхностей гриля.
- Рабочие поверхности имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Поддерживайте гриль в чистоте. Производите чистку рабочих поверхностей прибора и контейнера для сбора жира после каждого использования. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Чистка и уход».
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или жесткие металлические мочалки для чистки. Не мойте съемные поверхности в посудомоечной машине.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

ОПИСАНИЕ

- 1 Световые индикаторы
- 2 Ручка
- 3 Запирающая кнопка
- 4 Панель для сэндвичей
- 5 Панель для гриля
- 6 Панель для вафель



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для использования в качестве пресса для сэндвичей, выпечки бельгийских вафель, а также для жарки мяса, рыбы и овощей.

KAMBROOK

СЭНДВИЧНИЦА

AGR300

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Промойте съемные детали устройства.
- Просушите и установите их на место.
- Перед установкой пластин убедитесь, что они чистые и инородные частицы не повредят нагревательные элементы.
- Установите устройство на сухой ровной горизонтальной поверхности, устойчивой к воздействию высоких температур.
- Рекомендуем включить прибор на полную мощность на время более 5 минут для прокаливания необходимых деталей устройства. Пластины при этом следует установить. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Внимание!

Устанавливайте и снимайте пластины, только когда прибор отключен от сети питания и полностью остыл.

При первом включении устройства может появиться неприятный запах или дым. Это не является неисправностью прибора и через некоторое время прекратится.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТАНОВКА ПЛАСТИН

- Выберите необходимую пару пластин.
- Откройте устройство нажатием запирающей кнопки.
- Вставьте одну из пластин в устройство, разместив фиксаторы на нижней части пластины в соответствующих пазах.



- Вставьте пластину с верхней стороны, нажав на нее, пока фиксатор на пластине не защелкнется.
- Чтобы закрепить нижнюю пластину, проделайте с ней аналогичные действия.

СНЯТИЕ ПЛАСТИН

- Чтобы снять пластины нажмите на соответствующие фиксаторы для освобождения пластин.



- Извлеките пластины из фиксаторов.

KAMBROOK

СЭНДВИЧНИЦА

AGR300

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вставьте необходимые пластины в устройство.
- Подключите устройство к электросети. Загорятся оба индикатора.
- Нажмите на запирающую кнопку и откройте устройство.
- Положите ингредиенты на пластины сэндвичницы.
- Закройте крышку до щелчка запирающей кнопки.

Дайте устройству разогреться перед использованием.

- Устройство начнет предварительно нагреваться. Держите устройство закрытым в течение этого времени. Предварительный нагрев занимает 5–6 минут. Предварительный нагрева закончится, когда погаснет зеленый индикатор.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Если загорается зеленый индикатор, это означает, что устройство повторно нагревается для поддержания постоянной температуры.
- Перед снятием и очисткой пластин отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Обратите внимание, что зеленый индикатор может поочередно отключаться и снова включаться во время работы.

- Через пару минут откройте устройство, чтобы проверить, доведены ли ингредиенты до готовности.
- Чтобы предотвратить повреждение антипригарного покрытия, при ее снятии используйте деревянные или пластиковые кухонные приборы.

При использовании устройства в качестве настольного гриля, можно оставить его открытым.

Если пища «прилипает» к пластинам, добавьте на них немного масла, распределив его с помощью кисточки для выпечки.

KAMBROOK

СЭНДВИЧНИЦА AGR300

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СЭНДВИЧЕЙ

Пластины для сэндвичей используются для приготовления бутербродов с начинкой. В закрытом положении продукты готовятся быстро, так как обе стороны продукта нагреваются одновременно.

- Установите пластины для сэндвичей в устройство.
- Закройте крышку и включите предварительный нагрев. Дождитесь, когда зеленый индикатор погаснет, откройте сэндвичницу.
- Разрежьте тост на две половины.
- На одну половику положите начинку и поместите ее на нижнюю пластину начинкой вверх. Сверху разметите вторую половину тоста.

Не добавляйте слишком много начинки на тост, так как устройство будет сжимать кусочки тоста вместе. В противном случае, начинка будет просачиваться по бокам.

- Закройте устройство и закрепите его запирающей кнопкой.
- Через 2-3 минуты проверьте, достаточно ли подрумянен сэндвич, открыв устройство.
- По завершению приготовления уберите продукты с поверхности гриля, выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем приступить к чистке.

Чтобы улучшить аромат, намажьте кусочки тоста небольшим количеством масла или маргарина.

При приготовлении сладких сэндвичей, покройте внешнюю часть тостов сахаром для дополнительно хрустящего результата.

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ГРИЛЯ

Пластины для гриля позволяют использовать сэндвичницу как электрический настольный гриль. Возможно приготовление блюд с открытым или закрытым грилем. Когда гриль открыт, время приготовления будет больше, так как при приготовлении пищи этим способом теряется тепло.

- Установите пластины для гриля в устройство.
- Закройте крышку и включите предварительный нагрев. Дождитесь, когда зеленый индикатор погаснет, откройте сэндвичницу.

Не используйте скребок для чистки в процессе приготовления продукта и до тех пор, пока прибор не остыл.

- Поместите ингредиенты на панели для гриля. Доведите до готовности, используя открытое или закрытое положение сэндвичницы.

Когда вы закрываете гриль, убедитесь, что запирающая кнопка правильно зафиксирована на месте, для правильного удержания пластин для гриля в закрытом положении.

- По завершению приготовления уберите продукты с поверхности гриля, выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем приступить к чистке.

KAMBROOK

СЭНДВИЧНИЦА

AGR300

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИН ДЛЯ ВАФЕЛЬ

Пластины для вафель предназначены для приготовления бельгийских вафель.

- Установите пластины для вафель в устройство.
- Закройте крышку и включите предварительный нагрев. Дождитесь, когда зеленый индикатор погаснет, откройте сэндвичницу.
- Добавьте тесто на нижнюю пластину для вафель. Не переусердствуйте, чтобы тесто не выжималось по бокам при закрытии устройства.
- Закройте крышку устройства до щелчка запирающей кнопки, чтобы оно оставалось закрытым во время процесса выпечки.

- Через 5-6 минут откройте устройство и проверьте готовность вафель.
- По завершению приготовления уберите продукты с поверхности гриля, выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем приступить к чистке.

Снимайте продукты с панелей, используя специальные кухонные приборы, предназначенные для антипригарных покрытий.

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА

- После отключения устройства от питания дайте ему полностью остыть, прежде чем приступать к чистке.
- Протрите основание прибора с помощью влажной мягкой салфетки и мыльного раствора.

Съемные пластины не рекомендуется мыть в посудомоечной машине во избежание повреждения и сокращения их срока службы.

- Промойте съемные пластины в теплой проточной воде с небольшим количеством моющего средства. Если какой-либо остаток трудно удалить, немного замочите панели в теплой мыльной воде. Тщательно высушите панели перед установкой их на место или перед тем, как убрать их на хранение.

ХРАНЕНИЕ

- Перед установкой на длительное хранение убедитесь, что прибор полностью остыл, почищен и просушен.
- Разместите сетевой шнур в отсеке для шнура.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или мочалки для очистки изделия. Правильная чистка обеспечит долгий срок службы устройства. Прибор необходимо чистить после каждого использования.

KAMBROOK

СЭНДВИЧНИЦА

AGR300

РЕЦЕПТЫ

ВАФЛИ ИЗ ОВСЯНКИ С ЧЕРНИКОЙ

200 г муки
200 г овсянки (мягкой)
1/2 пакета пекарского порошка
1/2 ч.л. поваренной соли
1–2 ч.л. коричневого сахара
2 ст.л. растительного масла
1/2 ч.л. лимонного сока
200 г черники
1/2 л молока
1 яйцо

- Вставьте пластины для вафель в устройство и дайте ему нагреться.
- Смешайте муку, овсянку, пекарный порошок, соль и сахар в большой миске.
- Добавьте масло, лимонный сок и яйцо. Размешайте все и добавьте молоко до тех пор, пока тесто не загустеет.
- Добавьте чернику, затем тщательно перемешайте тесто.
- Добавьте тесто на нижнюю пластину для вафель, закройте устройство и выпекайте вафли 2–3 минуты.

СЭНДВИЧ С ТУНЦОМ НА ГРИЛЕ

1 банка консервированного тунца со слитой жидкостью
2 лепешки пита
2 тертой моркови
2 ломтика сыра Гауда
майонез по вкусу
луковый порошок, специи по вкусу

- Вставьте пластины для гриля в устройство и дайте ему нагреться.
- Смешайте тунец, морковь, майонез, луковый порошок и специи.
- Заполните лепешки питы смесью из тунца и добавьте ломтик сыра Гауда.
- Поместите сэндвичи на пластины для гриля, закройте устройство и зафиксируйте его защелкой. Готовьте сэндвич в течение примерно 5 минут.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

