



## ЧЭСКÝ

**ELEKTURNÝ HOLICÍ STROJEK**

Акумуляторный holicí strojek s flemi plovcovním hlavami pro suché holení, mikropročítačovým ovládním a LCD displejem.

**Popis**

- Ochranný kryt
- Holicí jednotka
- Pohon břítů
- Tlačítko fixátoru holicí jednotky
- displej holicího strojek
- Vypínač napájení s tlačítkem blokování **O/1**
- Displej
- Připojka pro připojení nabíječky
- Fixátor zastřihovače
- Nabíječka
- Státnice na čístení
- Cestovní pouzdro

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Před prvním použitím elektrického přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovávejte si ji jako zdroj užitečných informací. Používejte přístroj pouze k účelům, k nimž je určen, jak je popsáno v této příručce. Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit jeho poruchu, újmu na zdraví uživatelů nebo na jeho majetku.

- Před prvním nabíjením akumulátorové baterie se ujistěte že napětí v elektrické síti odpovídá provoznímu napětí nabíječky.
- Používejte holicí strojek pouze k účelům, k nimž je určen.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Vypnejte holicí strojek během přestávky v holení a také pokud ho nepoužíváte.
- Nenabíjejte přístroj v místech se zvýšenou vlhkostí a teplotou. Vozidlo akumulátorové baterie při teplotách od 0°C do +35°C a při relativní vlhkosti vzduchu maximálně 80%.
- K dobření holicího strojek používejte pouze nabíječku, která je součástí balení.
- Nemusíte nabíječku vedle horkých předmětů nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Nikdy nepoužívejte holicí strojek, nabíječku, vidličku nabíječky do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Ujistěte se, že akumulátorové baterie holicího strojek nikdy nepoužíváte v blízkosti strojek, pokud má poškozené nepohyblivé korunky holicího hlavy nebo poškozené vlákna.
- Nedovolte dětem aby si s přístrojem hráli, skáčeju do nebo mimo dosah dětí.
- Kuůli bezpečnosti dětí nenechávejte bez dozoru iegelňové sačky, použité při balení.
- Upozornění!** Nedovolujte dětem aby si hrály s igelňovými sáčky a bačiči folii. ***Nebezpečí zadušení!***
- Tento spotřebič není určen pro používání dětmi a osobami se sníženými schopnostmi, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost jim nedá odpovídající a souzumněné pokyny k bezpečnému použití přístroje a nepoučjí je o nebezpečí vyplývající z jeho nesprávného použití.
- Nikdy nepoužívejte přístroj samostatně, v případě potřeby se obraťte na autorizovaní servisní střediska.

***SPOTŘEBÍČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI***

**POUŽITÍ HOLICÍHO STROJKU**  
**Pokud byl přístroj přepravený nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.**  
**Nabíjení akumulátorové baterie ( Obr. 1)**  
Před prvním použitím strojek nebo po delší přestávce v používání je třeba nabít akumulátorovou baterii během 2 hodin.  
Zapojte konektor nabíječky (2) do připojky (8) a vidíte se nabíječkou (1) zarpoje do elektrické síti, při tom se začne nabíjet akumulátorová baterie. Požadují cykly nabíjení akumulátorové baterie nesmějí přesahovat dvě hodiny.

**Upozornění!**  
– **Indikátory na displeji zkontrolují stupeň nabití akumulátorové baterie;**  
– **Při snížení kapacity akumulátorové baterie odpovídající indikátor na displeji zhasne, při celkovém vybití nasvícení displeje (7) svítí červeně, v tomto případě je třeba akumulátorovou baterii dobit.**

**Použití holicího strojek**  
**Pokud byl přístroj přepravený nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.**  
Zapojte konektor nabíječky (2) do připojky (8) a vidíte se nabíječkou (1) zarpoje do elektrické síti, při tom se začne nabíjet akumulátorová baterie. Požadují cykly nabíjení akumulátorové baterie nesmějí přesahovat dvě hodiny.

**Upozornění!**  
– **Indikátory na displeji zkontrolují stupeň nabití akumulátorové baterie;**  
– **Při snížení kapacity akumulátorové baterie odpovídající indikátor na displeji zhasne, při celkovém vybití nasvícení displeje (7) svítí červeně, v tomto případě je třeba akumulátorovou baterii dobit.**

**Použití holicího strojek**  
**Pokud byl přístroj přepravený nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.**  
Zapojte konektor nabíječky (2) do připojky (8) a vidíte se nabíječkou (1) zarpoje do elektrické síti, při tom se začne nabíjet akumulátorová baterie. Požadují cykly nabíjení akumulátorové baterie nesmějí přesahovat dvě hodiny.

**Upozornění!**  
– **Indikátory na displeji zkontrolují stupeň nabití akumulátorové baterie;**  
– **Při snížení kapacity akumulátorové baterie odpovídající indikátor na displeji zhasne, při celkovém vybití nasvícení displeje (7) svítí červeně, v tomto případě je třeba akumulátorovou baterii dobit.**

**Použití holicího strojek**  
**Pokud byl přístroj přepravený nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.**  
Zapojte konektor nabíječky (2) do připojky (8) a vidíte se nabíječkou (1) zarpoje do elektrické síti, při tom se začne nabíjet akumulátorová baterie. Požadují cykly nabíjení akumulátorové baterie nesmějí přesahovat dvě hodiny.

**Upozornění!**  
– **Indikátory na displeji zkontrolují stupeň nabití akumulátorové baterie;**  
– **Při snížení kapacity akumulátorové baterie odpovídající indikátor na displeji zhasne, při celkovém vybití nasvícení displeje (7) svítí červeně, v tomto případě je třeba akumulátorovou baterii dobit.**

**Použití holicího strojek**  
**Pokud byl přístroj přepravený nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.**  
Zapojte konektor nabíječky (2) do připojky (8) a vidíte se nabíječkou (1) zarpoje do elektrické síti, při tom se začne nabíjet akumulátorová baterie. Požadují cykly nabíjení akumulátorové baterie nesmějí přesahovat dvě hodiny.

**Upozornění!**  
– **Indikátory na displeji zkontrolují stupeň nabití akumulátorové baterie;**  
– **Při snížení kapacity akumulátorové baterie odpovídající indikátor na displeji zhasne, při celkovém vybití nasvícení displeje (7) svítí červeně, v tomto případě je třeba akumulátorovou baterii dobit.**

**Použití holicího strojek**  
**Pokud byl přístroj přepravený nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.**  
Zapojte konektor nabíječky (2) do připojky (8) a vidíte se nabíječkou (1) zarpoje do elektrické síti, při tom se začne nabíjet akumulátorová baterie. Požadují cykly nabíjení akumulátorové baterie nesmějí přesahovat dvě hodiny.

**Upozornění!**  
– **Indikátory na displeji zkontrolují stupeň nabití akumulátorové baterie;**  
– **Při snížení kapacity akumulátorové baterie odpovídající indikátor na displeji zhasne, při celkovém vybití nasvícení displeje (7) svítí červeně, v tomto případě je třeba akumulátorovou baterii dobit.**

**Použití holicího strojek**  
**Pokud byl přístroj přepravený nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.**  
Zapojte konektor nabíječky (2) do připojky (8) a vidíte se nabíječkou (1) zarpoje do elektrické síti, při tom se začne nabíjet akumulátorová baterie. Požadují cykly nabíjení akumulátorové baterie nesmějí přesahovat dvě hodiny.

**Upozornění!**  
– **Indikátory na displeji zkontrolují stupeň nabití akumulátorové baterie;**  
– **Při snížení kapacity akumulátorové baterie odpovídající indikátor na displeji zhasne, při celkovém vybití nasvícení displeje (7) svítí červeně, v tomto případě je třeba akumulátorovou baterii dobit.**

**Použití holicího strojek**  
**Pokud byl přístroj přepravený nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.**  
Zapojte konektor nabíječky (2) do připojky (8) a vidíte se nabíječkou (1) zarpoje do elektrické síti, při tom se začne nabíjet akumulátorová baterie. Požadují cykly nabíjení akumulátorové baterie nesmějí přesahovat dvě hodiny.

**Upozornění!**  
– **Indikátory na displeji zkontrolují stupeň nabití akumulátorové baterie;**  
– **Při snížení kapacity akumulátorové baterie odpovídající indikátor na displeji zhasne, při celkovém vybití nasvícení displeje (7) svítí červeně, v tomto případě je třeba akumulátorovou baterii dobit.**

- Zapněte strojek převedením vypínače (6) do polohy I.
- Umístěte zastřihovač pod správným úhlem k pleť a pomalým posunutím ho dolů srovnávejte kotelky nebo vousy.
- Upravte strojek převedením vypínače (6) do polohy O, zatlačíte na zastřihovač zavěte ho.

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**  
Prováděte čištní holicí jednotky po každém použití nebo po několika cyklech použití holicího strojek.

- Pro snadnější čištní holicí jednotky (2) sundejte ji z tělesa strojek tak, že otevřete ji a zatlačíte směrem nahoru ( Obr. 3, 4).
- Za použití štětce (11) vyčistěte holicí jednotku (2) zevnitř a zevnitř i také pohon čepeří (3) ( Obr. 5).
- Nasaďte holicí jednotku (2) na své místo, zavětejte ji ochranným krytem (1) a uschovejte strojek.

**Upozornění!**  
**Holicí jednotku lze mýt proudem teplé vody (Obr. 6) za předpokladu, že holicí jednotku je odmontováno od tělesa strojek (5). Důkladně osuďte holicí jednotku před jejím namontováním, nedopouštějte, aby se voda dostala do tělesa holicího strojek.**

**Čištění holicích hlav (Obr. 7, 8)**  
Jednou za dva měsíce se doporučuje čistit holicí hlavy.

- Vypněte strojek převedením vypínače (6) do polohy O.
- Stiskněte tlačítko fixátoru (4) a sundejte holicí jednotku (2).
- Zatlačte a otočte pojistku rámečku proti směru hodinových ručiček a sundejte rámeček.
- Vyndejte každou nepohyblivou korunku spolu s nožovým vlákem.
- Upozornění!** Dbejte zvýšené opatrnosti při sundávání **pevných** holicích korunek, **čebte aby se čištní nožové vlákno nebo vlákna nepohyblyh korunek, věnujte pozornost těmto bodům:**
  - Čištění holicích hlav (Obr. 7, 8)
  - Jednou za dva měsíce se doporučuje čistit holicí hlavy.
  - Vypněte strojek převedením vypínače (6) do polohy O.
  - Stiskněte tlačítko fixátoru (4) a sundejte holicí jednotku (2).
  - Zatlačte a otočte pojistku rámečku proti směru hodinových ručiček a sundejte rámeček.
  - Vyndejte každou nepohyblivou korunku spolu s nožovým vlákem.
  - Upozornění!** Dbejte zvýšené opatrnosti při sundávání **pevných** holicích korunek, **čebte aby se čištní nožové vlákno nebo vlákna nepohyblyh korunek, věnujte pozornost těmto bodům:**
    - Čištění holicích hlav (Obr. 7, 8)
    - Jednou za dva měsíce se doporučuje čistit holicí hlavy.
    - Vypněte strojek převedením vypínače (6) do polohy O.
    - Stiskněte tlačítko fixátoru (4) a sundejte holicí jednotku (2).
    - Zatlačte a otočte pojistku rámečku proti směru hodinových ručiček a sundejte rámeček.
    - Vyndejte každou nepohyblivou korunku spolu s nožovým vlákem.
    - Upozornění!** Dbejte zvýšené opatrnosti při sundávání **pevných** holicích korunek, **čebte aby se čištní nožové vlákno nebo vlákna nepohyblyh korunek, věnujte pozornost těmto bodům:**
      - Čištění holicích hlav (Obr. 7, 8)
      - Jednou za dva měsíce se doporučuje čistit holicí hlavy.
      - Vypněte strojek převedením vypínače (6) do polohy O.
      - Stiskněte tlačítko fixátoru (4) a sundejte holicí jednotku (2).
      - Zatlačte na fixátor zastřihovače směrem dolů.
      - Otáčte pojistku rámečku proti směru hodinových ručiček a vyměňte rámeček.
      - Vyměňte holicí hlavy, nasaďte přídržný rámeček a stiskněte pojistku rámečka a otočte ho ve směru hodinových ručiček.
      - Nasaďte přídržný rámeček, stiskněte pojistku rámečka a otočte ho ve směru hodinových ručiček.
      - Nasaďte přídržný rámeček, stiskněte pojistku rámečka a otočte ho ve směru hodinových ručiček.
      - Upozornění!** Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.
      - Nasaďte holicí jednotku na holicí strojek.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

- Nasaďte holicí jednotku na holicí strojek.

- Zastřihovač**
  - Čistěte zastřihovač po každém použití.
  - Vypněte holicí strojek.
  - Zatlačte na fixátor zastřihovače směrem dolů.
  - Otáčte štětce pomocí štětce (11), která je součástí balení.
  - Každých šest měsíců namazte zastřihovač karpkou oleje, použijte olej na holicí strojek nebo stříhací strojek.

**Výměna holicích hlav (Obr. 7, 8)**  
Pro dosažení optimálního výsledku při holení vyměňte holicí hlavy každé 2 roky.

Výměna holicích hlav se provádí stejným způsobem, jak je popsáno v kapitole Čištění holicích hlav.

- Vypněte holicí strojek.
- Značkové tlačítko fixátoru (4) a sundejte holicí jednotku (2).
- Otočte pojistku rámečku proti směru hodinových ručiček a vyměňte rámeček.
- Vyměňte holicí hlavy, nasaďte přídržný rámeček a stiskněte pojistku rámečka a otočte ho ve směru hodinových ručiček.
- Nasaďte holicí jednotku na holicí strojek.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

**Pevná vlákna**: Dbejte aby vodici výstupky na holicí jednotce zarpoje do otvorů v přídržném rámečku, v opačném případě nasaďte úpravovací rámeček nebože možná.

## УКРАЇНЬСЬКА

**ЕЛЕКТРИЧНА БРИТВА**

Акумуляторна бритва з трьма плаваючими бритвеними голівками для суцього бритьтя, мікрокомп'ютерним управлінням та LCD-дисплеєм.

**Опис**

- Захисний ковпачок
- Бритвені головки
- Приймач леза
- Кнопка фіксатора бритвеного блоку
- Корпус бритви
- Виключальник живлення з кнопкою блокування «0-1»
- Дисплей
- Гніздо підключення зарядного пристрою
- Фіксатор тримера
- Зарядний пристрій
- Панель для чищення
- Дорожня сумка

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її для використання в разі необхідності матеріалу. Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як вказано в справчній інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, стричення шкоди користувачеві або його майну.

Перед першим зарядженням акумуляторної батареї переконайтеся у тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі зарядного пристрою.

- Використовуйте електробритву лише за призначенням.
- Не залишайте вклочений пристрій без нагляду.
- Вимикайте бритву в перервах в роботі, а також в тих випадках, коли не користуєтеся нею.
- Не заряджайте прилад в місцях з підвищеною вологістю і температурою. Робіть зарядку акумулятора при температурі від 0°C до +35°С і при відносній вологості не більш 80%.
- Не допускайте контакту електробритви користувача лише тим зарядним пристроєм, який входить до комплекту постачання.
- Не розташовуйте зарядний пристрій поряд з гарячими поверхнями або поблизу відкритого вогню.
- Не заряджайте прилад в місцях з підвищеною вологістю і температурою. Робіть зарядку акумулятора при температурі від 0°C до +35°С і при відносній вологості не більш 80%.
- Не допускайте контакту електробритви користувача лише тим зарядним пристроєм, який входить до комплекту постачання.
- Не розташовуйте зарядний пристрій поряд з гарячими поверхнями або поблизу відкритого вогню.
- Не заряджайте прилад в місцях з підвищеною вологістю і температурою. Робіть зарядку акумулятора при температурі від 0°C до +35°С і при відносній вологості не більш 80%.
- Не допускайте контакту електробритви користувача лише тим зарядним пристроєм, який входить до комплекту постачання.
- Не розташовуйте зарядний пристрій поряд з гарячими поверхнями або поблизу відкритого вогню.
- Не заряджайте прилад в місцях з підвищеною вологістю і температурою. Робіть зарядку акумулятора при температурі від 0°C до +35°С і при відносній вологості не більш 80%.
- Не допускайте контакту електробритви користувача лише тим зарядним пристроєм, який входить до комплекту постачання.
- Не розташовуйте зарядний пристрій поряд з гарячими поверхнями або поблизу відкритого вогню.

**Правила:** Дбайте збільшені опatrності при сундaванні певних holicіх корунк, чeбтe aби се чістні нoжoвe влaкнo нeбo влaкнa нeпoхвiльнoх корунк, вeнyтe пoзoрнoст тeмтo бoдoм:

- Чістіння holicіх глaв (Oбp. 7, 8)
- Oднoкpaтo вeдeтe чістіння holicіх глaв.
- Bипнeтe стрoєк пpeдeдeннeм випнaчe (6) дo пoлoжeння 0.
- Cтискнeтe тлaчкo фікaтopу (4) a сундeйтe holicі єднoткy (2).
- Zaтлaчтe a oтoчeтe пoїcткy рaмeчкa прoтв мeрy гoдвнoчoх рyчкiвкe a сундeйтe рaмeчeк.
- Bнeдeйтe кaждy нeпoхвiльнy кoрyнкy cпoлy c нoжoвoм влaкнoм.
- **Yпoзoрeніє!** Дбeйтe зв'язнeнoї oпaтpнocтi пpи сундaвaнні пeвнoх holicіх кoрyнк, чeбтe aби се чістні нoжoвe влaкнo нeбo влaкнa нeпoхвiльнoх кoрyнк, вeнyтe пoзoрнoст тeмтo бoдoм:

**Чістіння holicіх глaв (Oбp. 7, 8)**  
Oднoкpaтo вeдeтe чістіння holicіх глaв. Bипнeтe стрoєк пpeдeдeннeм випнaчe (6) дo пoлoжeння 0. Cтискнeтe тлaчкo фікaтopу (4) a сундeйтe holicі єднoткy (2). Zaтлaчтe a oтoчeтe пoїcткy рaмeчкa прoтв мeрy гoдвнoчoх рyчкiвкe a сундeйтe рaмeчeк. Bнeдeйтe кaждy нeпoхвiльнy кoрyнкy cпoлy c нoжoвoм влaкнoм.

**Yпoзoрeніє!** Дбeйтe зв'язнeнoї oпaтpнocтi пpи сундaванні певних holicіх корунк, чeбтe aби се чістні нoжoвe влaкнo нeбo влaкнa нeпoхвiльнoх корунк, вeнyтe пoзoрнoст тeмтo бoдoм:

- Чістіння holicіх глaв (Oбp. 7, 8)
- Oднoкpaтo вeдeтe чістіння holicіх глaв.
- Bипнeтe стрoєк пpeдeдeннeм випнaчe (6) дo пoлoжeння 0.
- Cтискнeтe тлaчкo фікaтopу (4) a сундeйтe holicі єднoткy (2).
- Zaтлaчтe нa фікaтop зaстpігoвaчe мeрeм дoлy.
- Oтoчeтe пoїcткy рaмeчкa прoтв мeрy гoдвнoчoх рyчкiвкe a сундeйтe рaмeчeк.
- Bнeдeйтe кaждy нeпoхвiльнy кoрyнкy cпoлy c нoжoвoм влaкнoм.
- **Yпoзoрeніє!** Дбeйтe зв'язнeнoї oпaтpнocтi пpи сундaванні певних holicіх корунк, чeбтe aби се чістні нoжoвe влaкнo нeбo влaкнa нeпoхвiльнoх кoрyнк, вeнyтe пoзoрнoст тeмтo бoдoм:

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holicі єднoткe зaрпoє дo oтвopів в пpідрізнeнoм рaмeчкy, в oпaчнoм пpіпaдкe нaсaдeтe yпpaвoвaччo рaмeчeк нeбo зe мoжнa.

**Пeвнa влaкнa:** Дбeйтe aби вoдичі влaстyпкy нa holic