



Инструкция по эксплуатации скороварки 05.12.2010 23:36

Перед началом приготовления блюд в скороварке необходимо знать о правилах её эксплуатации, ведь несоблюдение последних может вызвать неприятные последствия для здоровья и имущества. Данная инструкция актуальна для всех скороварок из нержавеющей стали торговой марки Bohmann. "Секрет Хозяйки" надеется, что данная инструкция поможет в процессе приготовления Ваших любимых блюд в скороварке.

Меры предосторожности

- Всегда проверяйте работу всех клапанов перед использованием, клапана должны двигаться

ВАЖНО!

- Не заполняйте скороварку продуктами или жидкостью более чем на $2/3$ объема. Для круп, которые развариваются, не заполняйте скороварку более чем на $1/2$ объема
- При приготовлении яблочного джема, клюквы, ревеня заполняйте скороварку не более чем на $1/2$ объема, т.к. такие продукты имеют тенденцию пениться. Злаковые и бобовые желателно перед приготовлением замочить
- Не используйте скороварку в духовке
- Для перемещения работающей скороварки следует стравить давление. Не разрешайте детям подходить к работающей скороварке. Берите скороварку только за ручки
- Не открывайте скороварку, пока внутреннее давление не было полностью уменьшено
- Не используйте скороварку для фритюра

Внимание!

1. Не готовьте на большом пламени и не включайте плиту на полную мощность
2. Обязательно уменьшите огонь после того, как содеожимое скороварки закипит, и кнопка-индикатора на крышке приподнимется. С этого момента можно отсчитывать время приготовления блюда. Время варки некоторых продуктов с момента закипания:

Продукт	Время	Продукт	Время
Говядина	25 - 30 мин	Цветная капуста	2 - 3 мин
Баранина	10 - 12 мин	Свежая капуста	3 мин
Свинина или телятина	12 - 15 мин	Картофель	8 - 10 мин
Фасоль	15 - 30 мин	Горох	10 - 15 мин
Рыба	3 - 6 мин	Абрикосы, персики, вишня, яблоки	1 мин
Свекла	10 - 20 мин	Слива, ревень, груша, малина	3 - 5 мин

3. Следите за чистотой кнопки-индикатора после каждого использования скороварки
4. Открывайте скороварку ТОЛЬКО после того, как кнопка-индикатор опустилась и Вы выпустили пар с помощью рычага выпуска пара

Как закрыть



1. Возьмите крышку за ручку и введите ее внутрь скороварки под углом 45 градусов.



2. Придерживая левой рукой за ручку скороварки, правой приведите ручку рычага в вертикальное положение.



3. Нажмите на рычаг, приведя его в горизонтальное положение, и плотно закройте крышку.

Как готовить



1. Наполните скороварку, НЕ БОЛЕЕ чем на 2/3 от объема, необходимыми ингредиентами, залейте водой так, чтобы она едва покрывала содержимое.



2. Плотно закройте крышку, как описано выше.



3. Приведите рычаг для выпуска пара в горизонтальное положение и поставьте скороварку на плиту.



4. Когда содержимое скороварки закипит, то кнопка-индикатор приподнимется. Уменьшите огонь и отмечайте время.

При соблюдении всех правил эксплуатации и бережном уходе посуда прослужит Вам долгие годы, экономя Ваши силы и время, проведенное на кухне.