

econ

ФЕН-ЩЕТКА
ECO-BHO1B



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Устройство фена-щетki.....	4
Эксплуатация фена-щетki.....	4
Устранение простых неисправностей.....	6
Чистка прибора.....	6
Безопасная утилизация.....	6
Технические характеристики.....	6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Фен-щетка предназначен для укладки натуральных волос. Запрещается использовать ее на искусственных волосах, в т.ч. париках.

Прибор разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед использованием фена полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Достаньте прибор из коробки и уберите упаковочные материалы подальше от маленьких детей, т.к. они могут быть для них опасными.
2. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к выходу прибора из строя. Гарантийные обязательства не распространяются на такие неисправности.
3. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
5. Перед подключением к электросети убедитесь, что переключатель режимов фена находится в положении «О» (Выключено).
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки и установки или снятия насадок.
7. Запрещается внесение изменений в конструкцию прибора или использова-


ние каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т. к. это может представлять собой опасность.

8. Перед отключением от электросети выключите фен переключателем режимов на корпусе.
9. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
10. Запрещается перекручивать или обматывать шнур питания вокруг прибора во время хранения, т.к. это может привести к его излому.
11. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
12. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванне или под душем.
13. При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, НЕМЕДЛЕННО отключите его от электросети и только после этого можете достать фен из воды.
14. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т. к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
15. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
16. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
17. При возникновении каких-либо неисправностей в работе прибора немедленно отключите его от электросети.
18. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Избегайте контакта нагретых частей с кожей, в особенности с глазами, ушами, лицом и шеей.
19. Во время работы фена следите, что-

бы волосы не находились в непосредственной близости от воздухозаборных отверстий.

20. Ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора, это может привести к его перегреву.
21. Регулярно вычищайте волосы и пыль из вентиляционных отверстий, в противном случае они могут засориться, что приведет к перегреву прибора.
22. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
23. Фен имеет защиту от перегрева. При перегреве питание прибора отключается автоматически. Если такое произошло, выключите фен и отсоедините его от розетки. Подождите, пока фен остынет, после чего можете продолжить его использование.
24. Храните прибор в недоступном для детей месте.
25. Не позволяйте детям использовать фен без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
26. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
27. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
28. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ФЕНА-ЩЕТКИ



1. Насадка-щетка диаметром 50 мм
2. Кнопки для фиксации и снятия насадки
3. Кнопка холодного обдува
4. Кнопка выбора направления вращения щетки
5. Переключатель режимов работы (0-1-2)
6. Решетка забора холодного воздуха

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА-ЩЕТКИ

Начало работы

В начале использования фена-щетке вам потребуются попрактиковаться 2-3 раза перед тем, как вы научитесь выполнять сушку и укладку с помощью него. Данная модель позволяет одновременно сушить и укладывать волосы, что поможет вам сэкономить время.

Фен-щетка позволяет как выпрямлять волосы, так и завивать локоны.

Установка и снятие насадки

Чтобы установить насадку-щетку, приложите насадку к корпусу прибора, выровняйте ее относительно пазов и прижмите до щелчка.

Чтобы отсоединить насадку-щетку, нажмите на кнопки для снятия насадки и снимите насадку.

Выбор режима

Выбор режима осуществляется переключателем режимов работы на корпусе:

О - прибор выключен.

1 - теплый воздух;

2 - горячий воздух;

Функция холодного обдува

Чтобы использовать функцию холодного обдува, во время работы фена нажмите и удерживайте кнопку холодного обдува ❄.

Выбор направления вращения

После выбора температурного режима, нажмите и удерживайте одну из кнопок вращения, чтобы щетка начала автоматически вращаться в соответствующем направлении.

Чтобы остановить вращения, отпустите кнопку.

Выполнение сушки и укладки

1. После мытья головы, тщательно просушите волосы полотенцем, а затем расчешите с помощью крупнозубой гребенки.

Советы от парикмахера:

Всегда начинайте распутывать мокрые волосы на кончиках, а затем постепенно перемещайтесь к основанию. Постепенное распутывание волос предотвращает образование рыхлых концов.

2. Вы можете предварительно просушить волосы феном без использования насадок, при этом волосы должны остаться чуть влажными.

Советы от парикмахера:

- Чтобы придать прическе больше объема, просушивайте волосы, наклонив голову, чтобы приподнять волосы у основания.

- Однако, если вы хотите достичь меньшего объема волос, держите голову прямо во время просушки.

3. Разделите волосы на пряди шириной по два сантиметра. Работайте с каждой прядью отдельно. Начинайте укладку с нижних прядей. Чтобы верхние пряди не мешали, уберите их заколками.

4. Установите насадку-щетку.

5. Подключите вилку питания к розетке.

6. Переключателем на корпусе выберите нужный температурный режим: «1» или «2».

7. Сначала один-два раза расчешите прядь феном-щеткой, чтобы разгладить и выровнять волосы.

8. Чтобы завить локон, подведите насадку-щетку к кончику пряди, затем нажмите и удерживайте одну из кнопок вращения. Чтобы остановить вращение щетки, отпустите кнопку.

9. Выполните укладку полностью.

10. Завершающие штрихи рекомендуется выполнять в режиме холодного обдува без вращения, чтобы укладка лучше держалась.

11. Повторите то же самое на других прядях.

12. По окончании использования переведите переключатель в положение «О» и отключите вилку питания от розетки. Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему остыть. Для сохранности щетины щетки следует хранить ее в специальном защитном футляре.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Не используйте фен-щетку на запутанных, начесанных или наращенных волосах.

В начале работы фена при первом включении возможно появление запаха в результате испарения остатков технологических материалов. Через 2-3 включения фена запаха должны исчезнуть.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Волосы запутываются

1. Возможно, вы не расчесали волосы перед укладкой.
2. Возможно, вы не разделили волосы на пряди перед укладкой.
3. Если волосы запутались вокруг щетки, остановите ее вращение, отпустив соответствующую кнопку, или измените направление ее вращения, нажав кнопку вращения в противоположном направлении. Затем вы можете отсоединить насадку от прибора и освободить волосы.

Насадка-щетка перестала вращаться

1. Возможно, ваши волосы не были предварительно подсушены и расчесаны.
2. Возможно, прядь слишком толстая. Сделайте пряди тоньше.

Защита от перегрева

Если во время работы фен выключился автоматически, это может означать, что сработала защита от перегрева. В этом случае отключите его от электросети и дайте ему остыть. Убедитесь, что воздухозаборная решетка ничем не заблокирована, при необходимости очистите ее от волос и пыли.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Регулярно чистите фен, не допускайте, чтобы на нем скапливались волосы и пыль.

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
2. Снимите с прибора насадку.
3. Небольшой щеточкой удалите волосы и пыль из воздухозаборных отверстий и с насадки.
4. Протрите корпус прибора сухой или чуть влажной мягкой тканью. При сильном загрязнении допустимо применение мягких моющих средств.
5. Уберите прибор на хранение в безопасное сухое место подальше от детей. Для сохранности щетины щетки следует хранить ее в специальном защитном футляре.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается мыть прибор под краном или погружать его в воду.

Запрещается использовать для чистки поверхности прибора абразивные средства и агрессивные вещества (спирт, бензин и т.п.).

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Максимальная мощность: 1000 Вт

Диаметр насадки-щеточки: 50 мм

Класс электробезопасности: Класс II



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.econ.su.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170002 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производителя оригинала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия - 3 года.

Гарантийный срок - 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции ECON. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее - АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.econ.su.

Условия ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений

дений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;

- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);

- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- сильного загрязнения и запыления;

- повреждения животными;

- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;

- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);

- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;

- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

8. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	Фен-щетка		
Модель	ЕСО-ВНО1В		
Серийный номер			
Версия		Дата производства	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

econ