

X261

Speaker user manual

Инструкция по эксплуатации акустической системы

Моделі
Modeli
Модэлі
шарҳи ҳақиқатӣ
Моделлери

X261



www.defender-global.com

PACKAGE CONTENTS КОМПЛЕКТНОСТЬ

Subwoofer, pcs Сабвуфер, шт	1
Satellite, pcs Сателлит, шт	2
2RCA-3.5 mm cable, pcs Кабель 2RCA-3.5 mm, шт	1
Manual, pcs Инструкция по эксплуатации, шт	1
Remote control, pcs Пульт ДУ, шт	1
Warranty service coupon, pcs Гарантийный талон, шт	1

1. Front panel functions/ Функции передней панели

USB flash drive slot
Слот USB флешки

SD card slot
Слот SD карты

Subwoofer
Сабвуфер

Left satellite
Левый сателлит

Right satellite
Правый сателлит

Display
Дисплей

Remote control
Пульт дистанционного управления

Select mode AUX, BT, Mp3, FM
Выбор режима AUX, BT, Mp3, FM

Volume —
Громкость —

Volume +
Громкость +

Previous track (Mp3, BT), previous FM station
Нажатие - воспроизведение/пауза (Mp3, BT), предыдущая станция FM

Next track (Mp3, BT), next FM station
Нажатие/удержание - поиск следующей станции FM

Click - play/pause (Mp3, BT)
Long press - auto search and store FM stations, disconnect Bluetooth connection
Нажатие - воспроизведение/пауза
Нажатие/удержание - автоматический поиск и запоминание FM станций, отключение Bluetooth

2. Remote control / Пульт дистанционного управления

1. Select equalizer mode (Mp3)
1. Выбор режима эквалайзера (Mp3)

2. Stand-by mode
2. Режим сна

3. Click - play/pause (Mp3/BT)
Long press - auto search and store FM stations
3. Нажатие - воспроизведение/пауза (Mp3/BT)
Нажатие/удержание - автоматический поиск и запоминание станций FM

4. Click - previous track (Mp3/BT), decrease the FM frequency
Long press - search the previous FM station
4. Нажатие - предыдущий трек (Mp3/BT), уменьшение частоты FM
Нажатие/удержание - поиск предыдущей станции FM

5. Volume —
5. Громкость —

6. Playing MP3 from USB or SD card
6. Проигрывание MP3 с USB или SD карты

7. Mute
7. Отключение звука

8. Volume +
8. Громкость +

9. Short press - next track (Mp3/BT), increase the FM frequency
Long press - search the next FM station
9. Нажатие - следующий трек (Mp3/BT), увеличение частоты FM
Нажатие/удержание - поиск следующей станции FM

10. Bluetooth mode
10. Режим Bluetooth

11. FM mode
11. Радио FM

12. AUX mode
12. Линейный вход

3. Connection, on/off / Подключение, включение и отключение

Media player
Медиа проигрыватель

Computer
Компьютер

Мобильный телефон
MOBILE PHONE

MP3 CD player
MP3 CD плеер

LD/CD/DVD

PC

Subwoofer
Сабвуфер

Volume control
Регулятор громкости

Right satellite
Правый сателлит

Left satellite
Левый сателлит

FM antenna
Антенна FM

ON/OFF
ВКЛ/ВЫКЛ

230V

2RCA-3.5 mm

4. Playback via AUX / Прослушивание через линейный вход

Select AUX mode
Выбрать режим AUX

Or
Или

Display AUX mode
Режим AUX на дисплее

LINE

2RCA-3.5 mm

230V

5. Bluetooth (BT) playback / Прослушивание через Блютуз (BT)

Select Bluetooth mode
Выбрать режим Bluetooth

Or
Или

The display flickers - searching BT
Дисплей мерцает - поиск BT

Display BT mode
Режим BT на дисплее

Display does not flicker - connected
Дисплей не мерцает - подключено

Disconnect from your smartphone
Отключение от смартфона

Or
Или

Hold 3 sec
Удерживать 3 сек

6. Listening to FM radio / Прослушивание FM радио

Select FM mode
Выбрать режим FM

Or
Или

The FM frequency on the display
Частота FM на дисплее

87.5MHz

Connect the antenna on the rear panel
Подключите антенну к задней панели

Automatic tuning of FM stations Автоматическая настройка FM станций

Or
Или

Hold 3 sec
Удерживать 3 сек

Select FM station
Выбор FM станции

Previous station
Предыдущая станция

Or
Или

Next station
Следующая станция

