

18В Щеточная машина с проволочной щеткой RY18PCA-0

RYOBI®



- Легко вычищает сорняки и траву из швов между кирпичами, садовыми плитками и т.п.
- Телескопическая рукоятка позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя
- Эластичное покрытие делает работу комфортнее, особенно при продолжительном использовании

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Аккумулятор | 0 |
| Артикул | 5133004727 |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 2.9 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | - |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Мощность | 18V |
| Общий вес (кг) | 3.3 |
| Поставляется в | Картонная коробка |
| Стандартная комплектация | Проволочная щетка |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Уровень вибрации (м/с ²) | 0.7 |
| Уровень шума (Дб Lwa) | 82.9 |
| Штрихкод | 4892210185600 |