

**Инструкция пользователя
электровелосипеда
ANCHEER M0126**



Инструкция пользователя электровелосипеда

1. Инструкция по безопасности

1. Спасибо, что приобрели наш электровелосипед. Электровелосипед включает в себя самые последние технологические инновации.
2. Из соображений безопасности очень важно, чтобы вы прочитали данное РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД тем, как вы будете управлять велосипедом. Неправильное пользование может привести к выходу из строя оборудования и создать угрозу для вашего здоровья и безопасности.
3. По вопросам использования и обслуживания внимательно изучите данное руководство пользователя электровелосипеда!
4. Никогда не разбирайте какие-либо электронные компоненты велосипеда!
5. Перед поездкой убедитесь, что все компоненты надежно закреплены.
6. Убедитесь, что зарядное устройство и зарядный штекер аккумулятора всегда остаются сухими и не подвержены воздействию влаги.
7. Зарядное устройство следует чистить только сухой тканью. Никогда не используйте влажную ткань, масло или любую другую жидкость.

2. Инструкция использования



а. Индикаторы и клавиши

Уровень помощи электромотора: Низкий /Средний/ Высокий



б. Управление

Переключение режимов



Чтобы включить/выключить систему, удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд. Значением по умолчанию является уровень «низкий».



Нажмите “+” для переключения на уровень “средний”.



Нажмите “+” снова для уровня “высокий”. Это самый высокий уровень помощи.



Полностью электрический режим:
Нажимайте “-” пока все три индикатора “низкий”, “средний”, “высокий” не погаснут.

с. Предостережение

- Передвигайтесь аккуратно.
- Не модифицируйте систему управления, чтобы избежать выхода системы из строя.
- Сбросьте установки в случае возникновения кода ошибки.

4. Инструкция по сборке

Извлеките велосипед из картонной коробки и удалите защитную упаковку.



1. Установите руль: используйте комплектный шестигранный инструмент, ослабьте крышку штока и не затягивайте все болты сразу, сначала отрегулируйте руль в правильном положении и затем затяните болты.



2. Установите переднее колесо: **a:** снимите защитную пластину передней вилки и передней ступицы, а затем выньте переднее колесо; **b:** убедитесь, что переднее колесо находится на одной линии с задним колесом и приступайте к установке (потяните колесо вверх и вставьте его в выемки передней вилки, затем выньте быстросъемный стержень и открутите его. Вставьте шпалку и затяните ее. (Быстросъемный зажим находится на том же конце, что и тормоз)).;



3. **a:** Извлеките винт из вилки; **b:** достаньте лампу; **c:** установите лампу и затяните комплектным инструментом.



1. Установка педалей: Проверьте 2 педали, одна маркирована буквой "L" и ставится с левой стороны, а буквой "R" с правой стороны. Используйте гаечный ключ.



5. Установка седла: **a.** достаньте подседельный штырь и седло, установите задний отражатель; **b.** откройте замок и вставьте подседельный штырь в отверстие на раме; **c.** отрегулируйте высоту седла в соответствии с вашим ростом и закройте замок. (Убедитесь, что замок хорошо зажимает штырь.)

5. Обслуживание

1. О зарядном устройстве

1) При зарядке используйте специальное зарядное устройство, поставляемое заводом-изготовителем. Не заряжать в жилых зданиях и не размещать в местах присутствия детей.

1.1. Электровелосипед комплектуется зарядным устройством специально предназначенным для зарядки аккумулятора моделей :

FY-4202000. Входное напряжение 100-220V 50/60Hz выходное напряжение зарядного устройства 42V. Запрещено использовать данное зарядное устройство для зарядки других электроприборов.

2) Аккуратно подключите разъем зарядного устройства к велосипеду или аккумулятору и затем включите в электросеть. Нельзя заряжать во влажном помещении. Не допускайте попадание воды на разъемы.

3) Не допускается использование в нестабильных погодных условиях, при наличии масляных паров, запыленных и влажных помещениях, под воздействием прямых солнечных лучей. Не подключайте электроприборы при молнии, поддерживайте хорошие условия вентиляции.

4) При использовании и хранении зарядного устройства избегайте попадания жидкости, металлических или других предметов внутрь зарядного устройства, чтобы избежать внутреннего короткого замыкания зарядного устройства или удара электрическим током.

5) Внутри зарядного устройства высокое напряжение. Пожалуйста, не открывайте его, не меняйте вилку и провод зарядного устройства самостоятельно.

6) Не рекомендуется перевозить зарядное устройство. Если его необходимо перевезти, постарайтесь разметить его так, чтобы избежать тряски и сильных ударов.

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

А. При зарядке сначала разместите зарядное устройство в проветриваемом месте, затем вставьте разъем зарядного устройства в зарядное отверстие велосипеда, а затем подключите зарядное устройство к электросети.

В. Красный индикатор означает процесс зарядки, зеленый индикатор означает, что аккумулятор заряжен. Для полного заряда аккумулятора время зарядки составляет около 4х часов. Время заряда аккумулятора не должно превышать 6 часов (время подключения зарядного устройства к сети и аккумулятору).

С. По окончании процесса зарядки сетевой штекер зарядного устройства должен быть отключен, а затем должен быть отключен штекер от велосипеда. Запрещается подключать зарядное устройство к электрической сети в течение длительного времени без зарядки. Если вы почувствуете запах горелого в процессе зарядки или обнаружите, что температура аккумулятора или зарядного устройства слишком высоки, немедленно прекратите зарядку и отправьте устройства в отдел технического обслуживания для ремонта.

2. Об аккумуляторе (запрещено разбирать вне пределов мастерских)

1) Заряжать допускается только в пределах 0 -45 °С. Использовать аккумулятор можно в пределах -20 - 60 °С. Хранить аккумулятор в сухом

месте, вне кислотной или щелочной среды, избегать попадания воды, вдали от источников тепла. Категорически запрещается менять положительные и отрицательные электроды аккумулятора. Категорически запрещается уничтожать, разбирать или замыкать контакты аккумулятора. При зарядке используйте оригинальное специальное зарядное устройство, зарядка не должна быть более 6 часов, ток зарядки не более 2А. При длительном хранении держите аккумулятор в прохладном и сухом месте и заряжайте ее пять часов в 1-1,5 месяца. При зарядке аккумулятора следовать данной инструкции. В противном случае пользователь несет полную ответственность за возможные последствия.

2) При покупке нового электровелосипеда, убедитесь в уровне заряда аккумулятора. Если уровень недостаточный, произведите полную зарядку.

3) Пользователь должен строго следовать данной инструкции, в противном случае неправильная процедура заряда может привести к выходу аккумулятора из строя или даже его воспламенению. Обратите внимание на тип аккумулятора и соответствующее напряжение и ток, которое должно выдавать зарядное устройство. Процедура заряда должна проводиться в проветриваемом помещении. Строго запрещено заряжать в жилых помещениях, в ограниченном пространстве или в жаркую погоду.

4) Аккумуляторы не следует хранить или использовать при высокой температуре более 60 °С или на солнце. Если вы не планируете пользоваться аккумулятором длительное время, зарядите его хотя бы наполовину за раз.

5) Обратите внимание на наличие влаги и воды, не допускайте попадания воды в аккумулятор.

3. Об электродвигателе

Следует обратить внимание на защиту выходного отверстия двигателя, во избежание короткого замыкания от изношенного провода двигателя и возгорания двигателя. Также следует обратить внимание на то, что при движении двигатель не должен погружаться в воду во избежание выхода из строя.

4. О контроллере

Следует обратить внимание на защиту оголенных проводов транспортного средства, чтобы избежать выгорания из-за короткого замыкания контроллера и не допускать контактов контроллера с водой.

Внимание

1. Перед поездкой вы должны надеть шлемы, перчатки, наколенники и налокотники.
2. Лучше всего ехать на средней скорости. Не крутите педали при замедлении.
3. Не разрешается кататься по автомагистралям, пешеходным переходам и крутым склонам (градиент подъема должен быть менее 20 градусов).

4. Не допускается превышение максимального веса тела (максимальная нагрузка 100 кг).
5. Не допускается использование в очень жарких и холодных условиях. Не подходит для езды по ухабистой мокрой дороге.
6. Строго запрещать использование детей в возрасте до 16 лет.
Незаконное использование может привести к опасным последствиям.
Компания не несет никакой ответственности за ущерб здоровью, причиненный по вине пользователя, в случае неправильного использования транспортного средства.

Декларация об ответственности

Компания имеет право вносить изменения в функционал продукта, технические характеристики или соответствующую информацию, указанную в руководстве и оставляет за собой право окончательного толкования.