

**Запахло
жареным!**



**Сковорода
КТ-1213**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Подготовка к работе и использование	4
Чистка и обслуживание, уход и хранение	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9
Другие товары «Китфорт»	10

Общие сведения

Сковорода с антипригарным покрытием — незаменимый предмет на каждой кухне. Она позволяет пожарить блины, отбивную или котлеты с использованием минимального количества масла.

Сковорода выполнена из алюминия, а в донной части имеется вставка из ферромагнитного сплава, поэтому ее можно использовать на индукционных плитах. Внутренняя сторона сковороды покрыта антипригарным покрытием. Ручка прорезиненная с удобным хватом.

Комплектация

1. Сковорода — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Гарантийный талон — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед тем, как использовать сковороду в первый раз, удалите с нее упаковочный материал и этикетки. Вымойте сковороду. Затем наполните сковороду до 2/3 емкости водой и прокипятите в течение 10 минут на среднем огне. После того, как вода остынет, вылейте ее. Затем приступайте к использованию.

Использование

Сковороду допускается использовать для приготовления пищи на электрических плитах: инфракрасных (со спиральным, галогеновым или ленточным нагревателем), обычных (с дисковыми конфорками и со спиральным ТЭНом) и индукционных, а также на газовых плитах. Сковороду можно использовать для жарки, тушения или пассирования.

Не используйте сковороду для приготовления или разогревания пищи в микроволновой печи. Это может привести к выходу вашего оборудования из строя.

Обратите внимание, что термин «стеклокерамическая» применительно к плите или варочной поверхности обозначает тип рабочей поверхности, но ничего не говорит о принципе нагрева. Стеклокерамическая плита может быть индукционной, инфракрасной или даже газовой, а также может совмещать в себе конфорки разных типов.

Выбирайте размер конфорки газовой или электрической плиты в соответствии с габаритами сковороды. Газовое пламя должно касаться только дна посуды и не должно затрагивать бока сковороды. Диаметр конфорки электроплиты (включая

инфракрасные и индукционные) должен соответствовать диаметру дна сковороды. Это важно для того, чтобы сковорода и, соответственно, пища нагревались равномерно. Если диаметр конфорки будет сильно меньше диаметра дна, то теплопроводности дна может не хватить для равномерного распределения тепла, и пища будет приготавливаться неравномерно.

Перед началом использования следует нанести на поверхность сковороды тонкий слой масла или жира. Это позволит избежать излишнего прилипания пищи к поверхности во время ее приготовления и сохранит антипригарное покрытие надолго.

Антипригарное покрытие не работает без масла. Если не использовать масло или жир вовсе, то пища к антипригарному покрытию прилипнет. Для правильной работы антипригарного покрытия на него следует нанести слой масла, которое задержится в микрорельефе наружного слоя покрытия и будет препятствовать прилипанию пищи. На сковороде без антипригарного покрытия требуется толстый слой масла, чтобы продукты не прилипали, но даже с маслом продукты все равно могут прилипнуть, если адгезионная способность материала поверхности высока, либо поверхность не подготовлена специальным образом, а подготавливать ее требуется каждый раз после мытья. Антипригарное покрытие позволяет использовать слой масла гораздо тоньше и не требует проводить специальные меры по подготовке поверхности каждый раз после мытья сковороды.

При приготовлении пищи не оставляйте сковороду на плите без присмотра в течение длительного времени.

Не передвигайте и не перетягивайте сковороду по варочной поверхности или конфорке, это может повредить поверхность посуды или плиты. Всегда поднимайте сковороду над поверхностью плиты или конфорки при перемещении.

Во время приготовления пищи на сковороде не используйте такие аксессуары, как стальная лопатка, половник, дуршлаг и пр., чтобы не повредить антипригарное покрытие на поверхности. Используйте силиконовые, пластиковые или деревянные ложки, лопатки и т.д.

Не приготавливайте на сковороде пищу в твердом виде, такую как крабы и моллюски в панцирях: это может повредить антипригарное покрытие. Не храните на сковороде пищу в течение длительного времени.

Не разрезайте продукты прямо на сковороде, это может повредить антипригарное покрытие. Используйте подходящие кухонные аксессуары, например разделочную доску.

При использовании сковороды ее температура не должна превышать 250 °С, в противном случае возможно повреждение изделия, например отслоение антипригарного покрытия.

Внимание! Во время приготовления пищи температура металлических частей сковороды может быть высокой. Используйте кухонные варежки и прихватки, чтобы не обжечься.

Чистка и обслуживание, уход и хранение

Мойте сковороду сразу после каждого приготовления на ней, не допуская засыхания остатков пищи на поверхности. В случае, если вымыть сковороду сразу не получается, рекомендуется замочить ее в теплом мыльном растворе до момента очистки. Таким образом, для очистки потребуются меньше усилий, внешний вид сковороды и антипригарное покрытие сохранятся надолго. Только не заливайте водой нагретую сковороду: из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться.

Внимание! Запрещено мыть сковороду в посудомоечной машине, в противном случае свойства антипригарного покрытия могут ухудшиться, а алюминий на наружной части дна, не защищенной покрытиями, почернеет.

Сковороду следует чистить без использования абразивных чистящих веществ, металлических щеток и т. д., теплой водой с мылом или чистящим средством. Так для очистки потребуются меньше усилий, внешний вид сковороды и антипригарное покрытие сохранятся надолго.

При образовании нагара сковороду следует замочить на 15–20 минут в теплой воде, затем удалить нагар обычной губкой, смоченной в чистящем средстве или мыльном растворе.

Для предотвращения деформации сковороды и отслаивания антипригарного покрытия дайте ей остыть, прежде чем начать ее чистить. Избегайте резких перепадов температуры при использовании изделия.

Со временем наружное и антипригарное покрытия сковороды могут изменить цвет, а также на них могут появиться пятна, это нормальное явление и не является неисправностью. Для минимизации этих явлений своевременно мойте сковороду.

При использовании газовой плиты наружные боковые стенки обдуваются продуктами сгорания и сильно нагреваются, поэтому эти части наиболее часто подвержены изменению цвета покрытия, пожелтению и появлению пятен.

Со временем свойства антипригарного покрытия постепенно ухудшаются. Чтобы замедлить этот процесс не царапайте антипригарное покрытие, во время готовки используйте силиконовые или деревянные ложки, лопатки и другие аксессуары, при мытье не используйте агрессивные моющие средства и абразивные мочалки, не допускайте перегрева сковороды, не оставляйте на ней пищу на длительное время.

Перед уборкой на хранение вымойте сковороду с использованием чистящих средств и высушите ее насухо.

Храните сковороду в сухом и прохладном, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Индукционная плита не включается с установленной сковородой

Возможная причина	Решение
Неисправность индукционной плиты.	Снимите сковороду и установите на плиту другую посуду с дном из ферромагнитного материала, в пригодности которой вы уверены. В случае если плита не включается, обратитесь к производителю устройства.

При приготовлении пища прилипает к поверхности

Возможная причина	Решение
Сковороду не смазали маслом.	Рабочая поверхность сковороды должна быть смазана маслом; без масла антипригарное покрытие не работает, и к нему будет прилипать пища.
Выложили пищу на непрогретую сковороду, в результате сошел слой масла, препятствующий прилипанию.	Для жарки продукты следует выкладывать на предварительно разогретую сковороду.
Слишком высокая температура.	Сковорода нагрета сверх температуры, необходимой для приготовления пищи. Убавьте мощность конфорки или газовое пламя.
Истончение антипригарного покрытия.	Очистите сковороду от загрязнений с помощью средств для чистки посуды с антипригарным покрытием. В случае если сковорода находится в использовании продолжительное время (больше срока службы) возможно естественное ухудшение антипригарных свойств.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

1. Диаметр по верхнему краю: 26 см
2. Диаметр дна: 20 см
3. Диаметр ферромагнитной вставки: 16 см
4. Высота: 5 см
5. Толщина: 3 мм
6. Емкость до 1 см от края: 1,2 л
7. Емкость полная: 2,0 л
8. Материал: алюминиевый сплав
9. Размер изделия: 447 x 268 x 63 мм
10. Размер упаковки: 480 x 80 x 308 мм
11. Вес нетто: 0,9 кг
12. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Мидеа Кэнсумэр Илектрик Мэньюфакчуринг Ко., Лтд.
19 Линан Роуд, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Изделие предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте сковороду только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование изделия будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться сковородой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть со сковородой.
4. Контролируйте использование сковороды, когда рядом находятся дети или домашние животные.
5. Не используйте сковороду для разогревания и приготовления пищи в микроволновой печи.
6. Не ставьте сковороду на открытый огонь, варочную конфорку и т. д. без наличия приготавливаемого содержимого. Это может привести к ее повреждению.
7. Не допускайте полного выкипания воды с поверхности сковороды.
8. Не используйте сковороду для хранения кислых, соленых и жирных продуктов, это может привести к повреждению антипригарной поверхности.
9. Изделие не допускается использовать при приготовлении пищи в духовке.
10. Не оставляйте сковороду на плите без присмотра в течение продолжительного времени.
11. Корпус сковороды может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте сковороду только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте сковороду так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до ее горячих поверхностей.
13. Не допускайте падения сковороды и не подвергайте ее ударам.
14. Храните сковороду в недоступных для детей местах.
15. Не допускайте перегрева сковороды выше 250 °С

Другие товары «Китфорт»

Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло

Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1»,
съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной



Парогенератор КТ-1003

Паровая швабра

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 метров





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87