

## Руководство пользователя

Для смарт-часов Wise  
моделей A1, DZ09, GV18, Q18, V9, WG-SW007, WG-SW003, WG-SW036, WG-SW033.

Благодарим вас за выбор наших устройств. Перед использованием обязательно прочитайте данное руководство. Это устройство служит до тех пор, пока не устареет программное обеспечение и возможности оборудования.

Эти часы имеют много полезных функций, таких как: синхронизация с телефонной книгой вашего смартфона, получение уведомлений о пришедших на смартфон сообщениях (SMS, viber, whatsapp и т.д.), воспроизведение музыки со смартфона, калькулятор калорий, шагомер, мониторинг сна, функция AntiLost ("антипотеряшка"), синхронизация с камерой

смартфона и многое другое, что сможет облегчить Вашу работу, учебу или занятие спортом.

**Функции** (могут незначительно меняться заводом без предупреждения с целью усовершенствования продукции): прием и осуществление звонков (локально и дистанционно), телефонная книга, отправка/прием сообщений, синхронизация со смартфоном, диктофон, музыкальный плеер локальный и дистанционный, камера локальная и дистанционная, шагомер, двусторонний поиск девайсов (часы-телефон), календарь, калькулятор, будильник.

### Подготовка к работе


Принцип работы часов заключается в синхронизации с Вашим смартфоном и передаче на экран часов информации со смартфона, чтобы не прибегать к использованию самого телефона. Для синхронизации понадобится установка специального

приложения на ваш смартфон. Также эти часы поддерживают сим-карту MicroSim и карту памяти MicroSD до 32 Gb (При подключении карт часы должны быть выключены). Может понадобиться перед использованием SD-карты ее отформатировать на компьютере. Таким образом, часы можно использовать как телефон с самостоятельной связью GSM, или(и) как часы-компаньон (как гарнитуру) к вашему смартфону для получения с него уведомлений и звонков.

**Итак, шаг 1.** Перед тем, как начать использовать эти часы, установите, пожалуйста, на свой смартфон приложение FunRun, или Swatch, или BTNotification, или BTNotificatoin, или Fundo Companion (при этом на телефоне во время установки приложения, возможно, понадобится отключить антивирус и дать разрешение на установку сторонних приложений). Это можно сделать несколькими способами: можно найти самостоятельно в Play-market или App Store и скачать приложение оттуда или просканируйте QR-код в меню часов APP. В последнем случае на Вашем смартфоне

должна быть установлена программа (приложение) для чтения QR-кодов, которую также можно скачать в Play-market или App Store.

**Шаг.2.** Включите часы, удерживая кнопку на корпусе часов в течении 5 сек.-загорится дисплей часов с интерфейсом главного рабочего стола. Переключение между рабочими столами происходит перелистыванием пальцем по сенсорному экрану часов.

Перед подключением часов к смартфону убедитесь, что в часах и в телефоне включена передача по Bluetooth и видимость устройств, и произведите сопряжение смартфона с часами. Это производится через установленное приложение. Часы автоматически синхронизируют время и дату со смартфоном и выведут информативное сообщение на дисплей. Должен появиться значок  на экране часов, который указывает успешное соединение между вашими устройствами. После успешного подключения вы можете управлять вашим смартфоном с часов.

Кратковременное нажатие на кнопку вкл/выкл позволяет возвращаться в главное меню, переключать интерфейс часов с главного меню на заставку в виде циферблата.

**Шаг 3.** Работа с пунктами меню интуитивно понятна, т.к. используются иконки (изображения) для обозначения пунктов меню. Необходимо настроить русский язык в пункте «Установки» (Settings), в нем Phone Settings, далее Language, выбираете русский язык. И работаете в удовольствие.

**Шаг.4.** Работаем с приложением на смартфоне (Андроид). Произведите все необходимые настройки для работы приложения: в меню «специальные возможности» напротив FunRun нажмите, чтобы включить его. Затем выберите приложения, от которых Вы бы хотели получать уведомления. Вы можете подключать и отключать возможность получения уведомлений о SMS и звонках.

**Шаг.5.** Часы и телефон настроили, синхронизировали, теперь попробуем подключить

карты. Для того, чтобы вставить sim-карту (микро) и microSD (до 16 Gb) **сначала выключите часы** (нажать на кнопку, которая находится с правого торца часов, и поддержать 5 секунд. Затем подтвердите отключение). Снимите заднюю крышку часов и отсоедините аккумуляторную батарею. Под батареей Вы найдете два слота (один для sim-карты, второй для microSD). Обращаем внимание, по умолчанию многие функции, задействующие память, привязаны к памяти SD-карты, поэтому они будут работать только при ее наличии.

**Шаг. 6. Использование.** В случае потери соединения смартфона с часами - выключите, а затем включите Bluetooth на смартфоне. Если это не помогло, то перезагрузите часы. Проверьте, чтобы на смартфоне в разделе Bluetooth часы были с отметкой «подключено», а на часах был включен Bluetooth и видимость устройств. Также устройства, обычно, не поддерживают сопряжение более, чем с одним устройством. Отверстие Микрофона не закрывайте во время разговора.

Порт USB- для зарядки аккумулятора. Зарядку часов необходимо проводить через адаптер питания или USB-порт компьютера с выходными характеристиками **не более 1А 5V** с помощью сертифицированного оборудования и кабеля. Для корректной работы аккумулятора время зарядки при силе тока 1А должно продолжаться от 2 до 4 часов (не более).

### Технические характеристики

ПЗУ-32Мб, ОЗУ-32 Мб, MTK6261D, совместимость: Android. IOS и Windows Phone- работа в режиме гарнитуры (прием и осуществление звонков), материал ремешка-силикон, G-сенсор, сенсорный цветной TFT-экран 1,54", 240\*240pix, MicroSim, MicroSD до 32Гб, Блютуз модуль стандарта IEEE 802.15.1, GSM 850/900/1800/1900, динамики, микрофон, вибромотор, камера 0.3Мп, Li-ion аккумулятор 380mAh.

Комплектация: смарт-часы, USB-шнур, инструкции, гарантийный талон, коробка.

Отличительные особенности модели **GV18**: ПЗУ-128Мб, ОЗУ-64 Мб, камера 1.3Мп, Li-ion аккумулятор 550mAh.

Отличительные особенности модели **Q18**: Li-polymer аккумулятор 500mAh.

Отличительные особенности модели **WG-SW033**: MTK6260, есть видеосъемка, видеоплеер, FM, (иногда комплектуются наушниками).