

## СГЛОБЯВАНЕ

### ДЕЛОВИ

#### Слика 1

1. Рама - 1ком.
2. Стега - 1ком.
3. Кормилото - 1ком.
4. Омекотител на рачката - 2 ком.
5. свонче - 1ком.
6. Седиште - 1ком.
7. Задни тркала - 2ком.
8. Капаче на задната оска - 2ком.

9. Педал - 2ком.
10. Предно тркало - 1ком.
11. Предна вилушка - 1ком.
12. Калник - 1ком.
13. Задна оска - 1ком.
14. Пластична шим - 2ком.
15. Капаче на задното тркало - 2ком.
16. Метална шим - 2ком.
17. Навртка - 2ком.

### СОСТАВУВАЊЕ НА ТРИЦИКЛ

1. Вметнете задните тркала на задната оска, така што на пластични машина "14" да биде помеѓу тркалото и рамка. Вметнете метал мијалник и затегнете со навртката. Ставете го капакот на задните тркала "8" Слика 2

2. Вметнете носителите на предните тркала во предната вилушка и затегнете со завртки и навртки Слика 3

3. Лизгајте го предниот калник кон вилушка и вметнете ја вилушката во рамката. Вметнете предната вилушка во рамката. Ставете подлога и држачот на врвот на вилушката Слика 4 Вметнете кормилото и затегнете го држачот.

**ВНИМАНИЕ:** Осигурајте се дека стеблото на кормило е однесено во вилушката најмалку до ознаката за минимално вметнување и целата заграда е поставена под работ на цевката на вилушката!

**ВНИМАНИЕ:** Осигурајте се дека кормилото и предното тркало се во една оска и дека процепот на вилушката е видлив во процепот на држачот.

4. Стави седиштето на рамката и прицврстете со завртките. Слика 5

RU

# ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ!

EAC

A 28

ТРЕХКОЛЕСНОГО ВЕЛОСИПЕДА / Инструкция по эксплуатации

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



1. **ВНИМАНИЕ!** Не оставлять ребенка без присмотра!
2. **ВНИМАНИЕ!** При использовании следует носить личные предохранительные средства! (шлем, наколенники, перчатки и подлокотники). Не использовать на проезжей части. Максимум 20 кг.
3. **ВНИМАНИЕ!** После распаковки частей убрать всю упаковку и полиэтилен.
4. **ВНИМАНИЕ!** Изделие подходит для детей в возрасте 36 - 60 месяцев.
5. **ВНИМАНИЕ!** Игрушка не имеет тормозов!
6. **ВНИМАНИЕ!** Данное изделие собирается только взрослым.
7. **ВНИМАНИЕ!** Трехколесный велосипед следует использовать с осторожностью! Ребенок должен обладать специальными навыками для использования велосипеда во избежание падения или дорожно-транспортного происшествия, причиняющих травмы ребенку и третьим лицам.
8. **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как ребенок начнет использовать велосипед, научите его как ступать на подножку, использовать ручку управления, вращать педали, как садиться и слезать. Если ребенок не умеет самостоятельно управлять велосипедом, придерживайте велосипед при помощи ручки управления. Научите ребенка, чтобы его ноги не свисали с двух сторон.
9. **ВНИМАНИЕ!** Велосипед необходимо использовать на ровном месте. Запрещается ездить на велосипеде по лестницам, мостам, лужам, проезжим частям, автострадам и неровным поверхностям. Не подталкивать ребенка во время движения.
10. **ВНИМАНИЕ!** Определен только для одного ребенка. Не перегружать велосипед, ребенок может получить травму.
11. **ВНИМАНИЕ!** Прочтите внимательно инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Несоблюдение указаний может причинить вред Вашему ребенку.
12. **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием проверьте, правильно ли собраны все компоненты.
13. **ВНИМАНИЕ!** Не подходит для детей до 36 месяцев! Небольшие детали - удушающие опасности!
14. **ВНИМАНИЕ!** Мелкие детали следует хранить вдали от детей!

EN 71-1,2,3



## УХОД И ЧИСТКА

1. Перед использованием проверьте исправность велосипеда. Если имеются сломанные или поврежденные части, немедленно замените их. Регулярно проверяйте элементы крепления.
2. Не оставляйте велосипед в мокрых, очень жарких или очень холодных местах.
3. Очищайте велосипед при помощи влажной ткани.
4. **ВНИМАНИЕ!** Если велосипед использовался на пляже, почистите его так, чтобы удалить попавший песок и соль с подвижных частей и колес.

## СБОРКА

### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Фото 1

1. Рама – 1 шт.
2. Скоба – 1 шт.
3. Ручка – 1 шт.
4. Смягчитель ручки – 2 шт.
5. Звонок – 1 шт.
6. Сиденье – 1 шт.
7. Задние колеса – 2 шт.
8. Крышка на задней оси – 2 шт.

9. Педаль – 2 шт.
10. Переднее колесо – 1 шт.
11. Передняя вилка – 1 шт.
12. Крыло – 1 шт.
13. Задняя ось – 1 шт.
14. Пластиковая шайба – 2 шт.
15. Колпачок заднего колеса – 2 шт.
16. Шайба – 2 шт.
17. Гайка – 2 шт.

### СГЛОБЯВАНЕ НА ТРИКОЛКАТА

1. Вставьте задние колеса в заднюю ось таким образом, чтобы пластмассовая шайба „14“ находилась между колесом и рамой. Вставьте металлическую шайбу и затяните гайкой. Установите крышку заднего колеса „8“, Фото 2
2. Вставьте держатели переднего колеса в переднюю вилку и затяните болтами и гайками. Фото 3
3. Вставьте передний брызговик в вилку и вставьте вилку в раму. Установите шайбу и скобу в верхней части вилки. Фото 4. Вставьте руль и затяните скобу.

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что стержень руля вставлен в вилку не менее минимальной отметки и скоба целиком установлена под край трубки вилки!

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что руль и переднее колесо соосны и что отверстие на вилке видно через отверстие на скобе.

4. Установите сиденье на раму и прикрепите при помощи болтов. Фото 5

# VAŽNO! ČUVAJTE RADI BUDUĆE UPOTREBE! PROČITAJTE PAŽUIVO!

A 28

TROKOLICE / Uputstvo za upotrebu

## MERE BEZBEDNOSTI



1. **UPOZORENJE!** Ne ostavljajte dete bez nadzora!
2. **UPOZORENJE!** Pri upotrebi, morate da nosite ličnu zaštitnu opremu! (Šlem, zaštitnici za kolena, rukavice i nasloni za ruke). Pri upotrebi, morate da nosite ličnu zaštitnu opremu. Ne koristi u saobraćaju. Maksimalno 20 kg.
3. **UPOZORENJE!** Nakon raspakovanja delova, sakupiti svu ambalažu i najlone.
4. **UPOZORENJE!** Pogodan za decu uzrasta od 36-60 meseci.
5. **UPOZORENJE!** Ova igračka nema kočnicu!
6. **UPOZORENJE!** Ovaj proizvod treba da bude sklapan samo od strane odrasle osobe.
7. **UPOZORENJE!** Tricikli treba biti se koristi oprezno! Dete treba da ima posebne veštine da koriste trokolice i izbegne pad ili nesreće koje dovode do povreda deteta i drugih osoba.
8. **UPOZORENJE!** Pre nego što dete počne da vozi trokolice, treba da nauči kako da kroči na prag, kako upravljati kormilom, kako okretati pedale, kako se penje i silazi. Ako dete ne može samo voziti trokolice, pridržavati trokolice za upravljač. Naučiti dete da mu ne vise noge sa strane.
9. **UPOZORENJE!** Trokolica se treba voziti na ravnom. Zabranjeno je voziti po stepenicama, mostovima, bazenu, putevima, auto putevima i neravnim površinama. Dok dete vozi, zabranjeno ga je gurati.
10. **UPOZORENJE!** Namenjen je samo za jedno dete. Nemojte preterano natovarivati trokolice ili dete može biti povređeno.
11. **UPOZORENJE!** Pročitajte ova uputstva i sačuvati ih. Nepoštovanje tih navoda može povrediti vaše dete.
12. **UPOZORENJE!** Proverite da li su sve komponente pravilno sklopljene pre upotrebe.
13. **UPOZORENJE!** Nije pogodan za djecu mlađu od 36 meseci! Mali dijelovi - opasnosti od gušenja!
14. **UPOZORENJE!** Držite sitne delove dalje od dece!

EN 71-1,2,3

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Pre upotrebe pogledati za ispravnost trokolice. Ako postoje slomljeni ili oštećeni delovi, odmah ih zameniti. Redovno proveravajte da li postoje labavi zavrtnji.
2. Ne ostavljajte trokolice na vlažnim, mnogo toplim ili hladnim mestima.
3. Očistite trokolice vlažnom krpom.
4. **UPOZORENJE!** Ako je trokolica korišćena na plaži, očistite ga kako bi se uklonili pesak i so sa pokretnih delova i točkova.