

Цифровые кухонные весы.

Арт. 480560/480607/480584/482588/482564.

Технические характеристики:

1. Максимальный вес использования 5 кг.
2. Точность 1 г.
3. Минимальный вес 2 г
4. Батарейки 3 x AAA 1,5 В
5. Автоматическое отключение питания
6. Яркий дисплей.

Инструкция по эксплуатации.

- Только для домашнего использования.
- Убедитесь, что весы находятся на плоской поверхности.
- Протрите весы сухой тряпочкой.
- Не опускайте весы в воду или другие жидкости. Они не водонепроницаемые
- На весы можно ставить посуду и накладывать ингредиенты только при комнатной температуре.
- Откройте гнездо для батареек в основании весов и удалите защитную пленку между батарейкой и контактами.
- Выбрасывайте батарейки только в специальные места
- Не превышайте максимальный вес использования
- Весы – чувствительный электронный прибор и на его работу могут влиять радиоприборы, находящиеся в непосредственной близости. Сильный уровень электростатического поля может привести к временным сбоям в работе.

В таких случаях необходимо вытащить и снова вставить батарейку в весы, чтобы нормализовать их работу. Если проблема не решена, обратитесь к поставщику.

При включении весов нажмите кнопку тара, и удерживать до высвечивания '0' на дисплее.

Поместите чашу в середине платформы и вес отобразится на дисплее.

Вы можете выбрать единицу взвешивания : мл, гр, и фунты. После выбора единицы взвешивания весы готовы к использованию . Если весы не используются, весы автоматически выключаются .

Функция веса тары:

Поставьте чашу в середину весов, на дисплее высветится вес.

Сбросьте вес до нуля и добавьте ингредиенты в чашу – её вес не будет включен .

Вы можете использовать функции тары много раз.

Примечание: тара будет отображаться только тогда, когда вес чаши составляет более 600 гр.

Таймер обратного отсчета:

- Нажмите кнопку таймера, чтобы включить функцию таймера. На дисплее будут показаны последние использованные таймером настройки. Вы можете сбросить показания , удерживая кнопку таймера в течение 2 секунд.

- Для установки минут: удерживайте кнопку минуты, для перемотки минут.

- Для установки секунд: удерживайте кнопку секунд, для перемотки секунд.

- После завершения настройки, нажмите кнопку таймера .

Когда весы находятся в режиме взвешивания , просто нажать кнопку таймер, для переключения в режим таймера . Функция взвешивания будет отключена .

При удерживании кнопки тара в течение 2 секунд весы отключатся.

Некоторые ЖК-обозначения:



Индикатор низкого заряда батареи - весы отключаются через несколько секунд - пожалуйста, замените батарейки.



Индикация перегрузки. Пожалуйста, удалите контейнер с весов для защиты электронной системой взвешивания.



Отрицательное показання веса - будет показано, при снятии чаши с платформы, когда использовали функцию тары.



Весы не готовы к использованию - просто подождите несколько секунд, пока на дисплее не появится 0.

Гарантия 5 лет.