

ИНСТРУКЦИЯ

Перед началом использования вашего Twistshake Cup, пожалуйста, убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкцию.

- Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего использования, поскольку она содержит важную информацию.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверяйте перед каждым использованием и прекратите использование при первых признаках повреждений.

- Всегда используйте изделие под присмотром взрослых.
- Никогда не используйте носик или трубочку в качестве пустышки. Длительное и непрерывное сосание жидкости может привести к кариесу.
- Всегда проверяйте температуру питания перед кормлением.
- Никогда не позволяйте ребёнку играть с мелкими деталями изделия, если оно разобрано, или передвигаться во время кормления, так как это может привести к удушью или падению.
- Храните неиспользуемые части изделия вне зоны досягаемости ребёнка.
- Не подогревайте содержимое в микроволновой печи, так как это может привести к неравномерному нагреву и ошпарить ребёнка.
- Всегда перемешивайте нагретую еду, чтобы её температура была равномерной, и проверяйте температуру перед кормлением.

ОСТОРОЖНО

Перед первым использованием поместите в кипящую воду на 5 минут. Это необходимо для обеспечения гигиены. Мойте перед каждым использованием.

- Не стерилизуйте части изделия в микроволновой печи без использования СВЧ-стерилизатора.
- Убедитесь, что поильник полностью и надлежащим образом собран (как указано в данной инструкции), прежде чем дать его вашему ребёнку.
- Этот поильник предназначен для разбавленных напитков. Молоко и вода - это лучшие напитки для детей.
- Не наливайте в поильник газированные напитки, смеси или горячие жидкости, так как это может привести к засорению или поломке носика.
- Не используйте поильник для приготовления детских смесей, так как это может привести к протеканию и засорению.
- Никогда не крепите верх слишком плотно к чашке.
- Не ставьте в морозильную камеру.

ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Мойте перед каждым использованием.

- Всегда мойте сразу после каждого использования в тёплой мыльной воде и тщательно высушивайте.
- Не используйте растворители и агрессивные химические вещества в качестве моющих средств, а также не допускайте контакта частей поильника с поверхностями, которые были вымыты с растворителями и агрессивными химическими веществами.
- Можно мыть в посудомоечной машине только на верхней полке, так как пищевые красители могут вызвать обесцвечивание.
- Все поильники пригодны для стерилизации паром (электро- или микроволновая печь), в кипящей воде или в растворе холодной воды со стерилизующим средством.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не хранить и не оставлять под прямыми солнечными лучами или рядом с источником тепла.

- Не ставить в разогретую духовку.