

КЛИПСА ДЛЯ ПУСТЫШКИ

Безопасный зажим держится на одежде ребёнка и легко крепится.

МЯГКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Гибкое кольцо подходит практически для любой пустышки.

ШНУРОК

Шнурок держит пустышку на расстоянии вытянутой руки. Подходит для ручной стирки.

Перед началом использования вашей пустышки убедитесь, что вы внимательно прочитали данную инструкцию.

- Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего использования, поскольку она содержит важную информацию.

Дополнительные инструкции находятся внутри упаковки. Соответствует стандарту EN 12586:2007 и ТР ТС 007/2011.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Внимательно проверяйте изделие перед каждым использованием. При первых признаках повреждений следует прекратить использование.

- Никогда не увеличивайте длину шнурка.
- Не прикрепляйте к шнуркам, ленточкам, кружевами или незакреплённым деталям одежды. Это может привести к удушью.
- Не используйте изделие, когда ребёнок спит или находится в кроватке.
- Убедитесь, что оба конца шнурка соединены друг с другом, перед тем, как оставить ребёнка без присмотра.
- Не используйте в качестве прорезывателя или игрушки.

ИНСТРУКЦИЯ

Соедините гибкое кольцо с пустышкой Twistshake и убедитесь, что оно надёжно закреплено.

- Зажим должен быть прикреплен только к одежде.
- Регулярно очищайте клипсу в тёплой воде с мылом и тщательно прополаскивайте. Не стерилизуйте в кипящей воде, на пару или в СВЧ-стерилизаторе.
- Не используйте растворители и агрессивные химические средства в качестве моющих средств, а также не допускайте контакта с поверхностями, которые были очищены растворителями и агрессивными химическими средствами.