ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 ± 15 %.
- 2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- 5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
- Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении A-A винтом 2.



Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.



Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

"ЛЕРОМ"- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по ТОСП Р ИСО 9001.

Фекларация ПС№: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



Россия, 442965, Пензенская область, г. Заречный, проезд Фабричный, 11, OOO "Мебельная компания "Лером" e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03, 65-33-04, 65-33-05

Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



AH-302

АНТРЕСОЛЬ 1080x1080(540)(896)x396(355)

наименование	вес секции	тах допустимая нагрузка на секцию	
AH-302	60 кг	60 кг	

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ					
	*	наименование	размер	кол-во	AH-302
	1	боковая стенка	1048x330	2	
Упаковка № 065	2	перегородка	1048x320	1	1
	3	крышка	1080x330	2	
Упаковка № 282	4	стенка горизонтальная	516x320	2	1
Упаковка № 448	6	створка стекло	536x536	2	2
Упаковка № 628	7	задняя стенка из ОДВП	532x532	4	1
Упаковка № 807	8	полка стекло	514x317	2	2
	9	фурнитура		1	1

комп	AH-302	
	Петля накладная (евровинт 6,3х13 + шуруп 4х16)	8 (16+16)
-	Ручка + винт к ручке М4х27	4+8
01	Дюбель стяжки эксцентриковой двойной	2
	Дюбель стяжки эксцентриковой	16
	Эксцентрик стяжки эксцентриковой H=13	20
	Заглушка стяжки эксцентриковой	36
19	Полкодержатель для стекла	16
	Стяжка межсекционная Ø 8мм	4
	Гвоздь 2х20	14
4	Скрепа для задн. стенок	14
	Навес (левый+правый) Заглушка (левая+правая) винт 6,3х19	2+2
000 000	Ответная планка к навесу	2

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- 1. Приворачиваем ответные планки петель на боковые стенки (позиция 1), саморезом 4х16 приворачиваем петлю на створку.
- 2. В боковые стенки, крышки вворачивается дюбель стяжки эксцентриковой (позиция 2) (рис.N2 1)
- Двойной стяжкой эксцентриковой (позиция 3) стягиваем перегородку и горизонтальные стенки между собой (рис.№ 3), притягиваем боковые стенки, 1 крышку, вставляем задние стенки, притягиваем 2 крышку (рис.№ 4).
- 4. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 5).
- На боковые стенки винтом 6,3х19 приворачиваем навесы (рис.№ 2).
- 6. Выбрав желаемый уровень, крепим к стене ответные планки согласно схеме №1 (предварительно сломав планку по линии разлома на 2 части)(рис.№ 6) (крепеж к стене в комплект поставки не входит, приобрести отдельно с учетом веса антресоли, тах нагрузки, материала и конструкции стен).
- Антресоль навешивается, производится регулировка модуля по уровню (рис.№ 7), чтобы нагрузка распределилась на каждый навес, закрываем навес заглушкой.
- После установки всех секций стягиваем их межсекционной стяжкой, просверлив отверстия Ø8 мм (рис.№ 8).

(рис. №2)

9. Устанавливаются полки, навешивается фасад

