

ООО «ЭКОМЕБЕЛЬ»

ПАСПОРТ

КУШЕТКА- КРОВАТЬ (ЭКО,ГЛОРИЯ) с выкатным механизмом.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна храниться при температуре не ниже +2°C.
 - При транспортировании мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать её в тёплом помещении не менее суток без механических воздействий. • Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью воздуха 60-70%.
 - Не располагайте мебель под прямыми солнечными лучами.
 - Не располагайте мебель близко к отопительным приборам.
 - Не допускайте прямой контакт с водой.
 - Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом.
 - При раскладывании трансформируемых элементов мебели избегайте резких рывков и перекосов.
 - Мягкая мебель предназначена для отдыха - сидения и лежания. Не рекомендуется вставать ногами на изделие, сидеть на боковинах, использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.
 - Соблюдайте правила ухода за мебелью, указанные в данном паспорте.
- ВНИМАНИЕ!**

При транспортировании и хранении мебель должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (ГОСТ 19917 п.2.2.15). - Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются (ГОСТ 19917 п.2.2.7). - Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением, не являются дефектом (ГОСТ 19917 п.2.2.7).

ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Уход за мебельными тканями. При удалении загрязнений с помощью щетки следует учитывать, что использование щетки с жесткими волокнами нежелательно, т.к. она может выдирать ворс ткани. Для вакуумной чистки мебели (пылесосом) используйте специальные насадки. Не стоит применять пылесос слишком часто, т.к. вследствие этого снижается устойчивость ворса. Использование воды должно быть ограничено. Жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани и ворса. При применении составов для удаления пятен предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия. Чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру. Никогда не используйте различные пятно- выводящие средства одновременно. Внимание! До полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок. Для удаления застарелых пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели отечественного или импортного производства в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.
2. Уход за искусственной кожей. Загрязненную поверхность обработайте мягкой тканью, увлажненной раствором нейтрального моющего средства. Затем искусственную кожу протрите тканью, смоченной в чистой воде.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ

- Следите, чтобы во время складывания механизма пальцы, либо другие посторонние предметы не находились между шарнирно-складывающимися деталями.
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизма не является дефектом (легко устраняется путем смазывания трущихся частей машинным маслом).
- Во избежание деформации узлов механизма избегайте резких рывков и перекосов.
- При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать крепежные соединения.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Бесплатный гарантийный ремонт не производится:

- В случае нарушения правил эксплуатации мебели и правил ухода за мебелью, указанных в паспорте.
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- Преднамеренное повреждение, повреждения в результате стихийных бедствий, неправильная эксплуатация, повреждение домашними животными, повреждение повышенной температурой (например, утюгом или огнём), повреждения, вызванные попаданием внутрь дивана посторонних веществ, жидкостей, а также насекомых.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Бесплатное и платное сервисное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному по месту приобретения мебели. Во избежание недоразумений покупатель должен внимательно изучить паспорт, ознакомиться с особенностями конструкции изделий, проверить внешний вид изделий, исправность механизма трансформации диван-кровати.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Бесплатное обслуживание (ремонт мебели) предоставляется в течение гарантийного срока эксплуатации мебели при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи. Срок службы изделий составляет 5 лет. Платное обслуживание производится в течение срока службы изделия. Основанием для гарантийного обслуживания является товарный чек и паспорт на набор мягкой мебели. Товарный чек, паспорт изделия, образцы ткани и бирки с каждого упаковочного места должны храниться у покупателя в течение срока службы изделия. Примечание: предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять элементы конструкции, фурнитуру и метизы, не ухудшая качество изделий.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мягкая мебель, которой является диван-кровать, соответствует обязательным требованиям ГОСТ 19917-93 и признан годным к эксплуатации.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КУШЕТКИ «Эко» и «Глория»

Сборка кушетки осуществляется путём вставления выкатной части кушетки к коробу-основанию кушетки. Для этого необходимо:

1. Распределить две части по сторонам кушетки. Примечание! Лицевой стороной кушетки является выкатная часть
2. Установить выкатную часть на основание кушетки, распределить подушки согласно картинке.
3. В случае, если использовать кушетку как спальное место, необходимо выкатную часть выдвинуть от основания кушетки до упора, разложить подушки на основание основной части кушетки.

