

# Руководство по эксплуатации

## Громкоговоритель ручной HW-1R с функцией записи

Данное устройство предназначено для звукоусиления речевых сообщений, их записи и воспроизведения.

### Технические характеристики:

Номинальная мощность: 5Вт  
Дальность действия: 100 м  
Время записи: 10 сек  
Длина: 155 мм  
Диаметр: 98 мм  
Вес: 270 гр  
Питание: 4\*AA (не в комплекте)  
Материал корпуса: пластик  
Встроенный звуковой сигнал - «сирена»

### Комплект поставки:

Громкоговоритель – 1 шт  
Инструкция по эксплуатации – 1 шт  
Гарантийный талон – 1 шт

### Описание:

- 1) «Колесико» вкл/выкл громкоговорителя + регулятор уровня громкости
- 2) Кнопка воспроизведения записи
- 3) Кнопка вкл/выкл режима записи
- 4) Кнопка вкл/выкл режима «сирена»
- 5) Микрофон
- 6) Отсек для элементов питания тип 4\*AA
- 7) Кнопка открытия отсека для элементов питания
- 8) Складная ручка
- 9) Лента для переноски



### Установка элементов питания:

Откройте отсек для батареек на обратной стороне громкоговорителя с помощью кнопки №7 на схеме и вставьте элементы питания тип 4\*AA. Обратите внимание на правильное положение элементов питания, соблюдайте полярность. Если громкоговоритель не использовался долгое время, то лучше заменить элементы питания на новые. Разряженные или высохшие элементы питания повлияют на качество звука, поэтому регулярно и своевременно заменяйте их для получения оптимального звука.

### Основные операции:

Для того, чтобы включить громкоговоритель, проверните «колесико» громкости (№1 на схеме) до характерного щелчка. На задней панели с кнопками загорится красный индикатор — это значит, что громкоговоритель включен. Для того, чтобы выключить громкоговоритель проверните «колесико» громкости до упора вправо. Для регулирования уровня громкости так же используйте данное «колесико» (вправо для уменьшения, влево для увеличения). Для того, чтобы начать запись, нажмите кнопку №3. Для воспроизведения записи нажмите кнопку №2. При выключении громкоговорителя запись остается в памяти устройства, НО при повторной записи предыдущая удаляется. Для того, чтобы включить/выключить сигнал сирены, нажмите кнопку №4. Внимание! Подносите губы как можно ближе к микрофону громкоговорителя для достижения наилучшего звука.

Дата выпуска: 25.05.2018  
Гарантия 6 месяцев

Экспортер:  
Анхуэй Импорт Энд Экспорт Ко., ЛТД.  
Юридический адрес: 669. Чхандьен  
Вест РД, Хефей Анхуэй, КНР

Сделано в Китае  
Товар не подлежит обязательной сертификации.

Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»  
Юридический адрес: 630063, Россия,  
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253  
info@signalelectronics.ru  
www.signalelectronics.ru

# Гарантийный талон

## Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

## Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение  
исправного изделия, с условиями  
гарантии ознакомлен

Внимание!

\_\_\_\_\_   
подпись покупателя

Гарантийный талон действует только  
при наличии печати продающей организации.