

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Весы кухонные

ASC400

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ASC400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 4 батарейки AAA
(в комплект не входят)
Вес: 0,9 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации: 1 шт.
- Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

УСТРОЙСТВО

- 1 Платформа
- 2 Кнопка обнуления тары
- 3 Кнопка конвертации единиц измерения
- 4 Прорезиненные ножки
- 5 Отсек для элементов питания (на нижней стороне весов)



KAMBROOK

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

ASC400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВЗВЕШИВАНИЕ БЕЗ ТАРЫ

- Установите кухонные весы на твердую, ровную поверхность.
- Нажмите кнопку TARE, дождитесь появления «0» на дисплее.
- Положите ингредиенты на платформу, вес будет отображаться на дисплее.

ВЗВЕШИВАНИЕ С ТАРОЙ

- Нажмите кнопку TARE для включения весов, дождитесь появления «0» на дисплее.
- Установите пустой контейнер на платформу. Вес контейнера отобразится на дисплее.
- Снова нажмите кнопку TARE, чтобы сбросить показания на ноль. Положите ингредиенты в контейнер, вес отобразится на дисплее.
- Для повторного взвешивания повторите предыдущий шаг.

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

- Кнопка MODE (РЕЖИМ) для изменения единиц измерения веса: граммы / унции.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Для выключения весов после их использования нажмите и удерживайте 1–2 секунды кнопку TARE.
- Если весами не пользуются, они автоматически отключаются приблизительно через 1 минуту.

ИНДИКАЦИЯ

ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ

Если вес ингредиентов больше 5 кг, то на ЖК-дисплее появится надпись EEEE.

EEEE

ИНДИКАТОР ПРЕВЫШЕНИЯ ДИАПАЗОНА ОБНУЛЕНИЯ

Если превышен диапазон обнуления весов, на ЖК-дисплее появится надпись OUT2. В этом случае необходимо заменить контейнер, используемый для взвешивания, на более мелкий.

OUT2

ИНДИКАТОР НЕСТАБИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЕСОВ

Если включенные весы находятся в неустойчивом положении, на ЖК-дисплее появится надпись UNST. Установите весы на твердую, ровную поверхность, после чего они будут работать нормально.

UNST

ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЕК

Если на дисплее отображается Lo, пожалуйста, замените батарейки новыми.

LO

