

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕСС-ГРИЛЬ
GRILLMASTER 119**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Grillmaster 119

Мощность: 1800 Вт

Номинальное напряжение : 220 В, 50 Гц

Габаритные размеры: 30,7*26,3*10,9 см

Размер рабочей поверхности: 26*16,5 см

Вес нетто: 1,7 кг

Цвет: черный/металлик

Длина шнура: 0,85 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в

высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрический пресс-гриль Endever Grillmaster-119 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов и гарантирует максимальную безопасность и удобство в работе.

Электрический пресс-гриль Endever Grillmaster-119 – Ваш незаменимый помощник на кухне! Готовьте легко, быстро и вкусно! Это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед включением изделия в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке изделия.

Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Не используйте изделие вне помещений.

Каждый раз перед включением изделия, осмотрите его. При наличии повреждений корпуса или сетевого шнура, не включайте изделие в розетку.

Изделие и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не оставляйте изделие включенным в сеть без надзора!

Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного изделия лицом, отвечающим за их безопасность.

Используйте изделие только на ровной, прочной, сухой поверхности, не допуская попадания водяных брызг.

Не переворачивайте его.

Не прикасайтесь к изделию влажными руками.

При намокании прибора, сразу отключите его от электросети, не прикасаясь к изделию и влаге с прибора. Обратитесь к квалифицированному специалисту авторизованного сервисного центра для проверки или ремонта. Предохраняйте изделие от ударов и падений.

По окончании эксплуатации, при чистке или поломке изделия всегда отключайте его от сети.

Не располагайте изделие вблизи источников тепла, на горячей поверхности и у открытого огня (газовая плита).

Нельзя переносить изделие, держа его за сетевой шнур. Отключая изделие от сети, тяните за вилку, придерживайте розетку.

Расправляйте провод на время хранения.

Замену сетевого шнура, а также другие виды ремонта могут осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.

Для ремонта изделия могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.

Перед использованием прибора удалите все упаковочные материалы (пенопласт, полиэтилен и т.д.).

Подготовьте жарочные панели, протерев их мягкой губкой или тканью, смоченной в теплой воде.


Внимание! Не погружайте устройство в воду и не наливайте воду на жарочные поверхности.

Разместите устройство на ровной устойчивой поверхности.


Вставьте штепсельную вилку в розетку, предварительно убедившись, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.

Примечание: при первом использовании устройства может возникнуть легкий запах или дым, это допустимо и дефектом не является.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ



1. Индикатор питания (красный)
2. Индикатор готовности (зеленый)
3. Верхняя рабочая поверхность
4. Ручка пресс гриля
5. Нижняя рабочая поверхность
6. Лоток для сбора жира (2 шт.)
7. Фиксатор открытого положения



Начало работы

Примечание: Для достижения наилучших результатов приготовления жарочную поверхность можно предварительно смазать маслом.

Прибор можно использовать в 2 различных режимах: пресс-гриль, барбекю.

Режим Пресс-гриль

Закройте гриль и подключите его к розетке, загорится красный индикатор. Устройство включено. Одновременно загорится индикатор нагрева, указывая на то, что устройство начало нагреваться.

По истечению времени (приблизительно через 3-5 минут) индикатор нагрева отключится – устройство достигло необходимой температуры.

Откройте гриль – положите продукты для приготовления на нижнюю жарочную поверхность.

Закройте гриль. Индикатор нагрева снова загорится.

Примечание: Во время процесса приготовления индикатор нагрева будет загораться и гаснуть, сигнализируя о том, что поддерживается заданная температура рабочих поверхностей.

Процесс приготовления займет от 3 до 8 минут, до получения золотистой корочки (по Вашему вкусу).

Примечание: Под жёлобом всегда устанавливайте ёмкость для сбора сока или жира.

Если вы используете гриль в раскрытом виде, устанавливайте ёмкости под оба жёлоба.

По истечению процесса приготовления, откройте устройство с помощью ручки.

Режим Барбекю

Вы можете использовать устройство в качестве открытой жарочной поверхности. Для этого поместите гриль на чистую ровную поверхность, где вы собираетесь готовить.

Перед тем, как вставить вилку шнура питания в розетку, раскройте гриль, для этого возьмитесь за ручку, приподнимите верхнюю часть гриля.

Нажмите на кнопку для раскрытия гриля и полностью раскройте его.

Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку. Загорится красный индикатор. Устройство включено. Одновременно загорится индикатор нагрева, указывая на то, что устройство начало нагреваться.

По истечению времени (приблизительно через 3-5 минут) индикатор нагрева отключится – устройство достигло необходимой температуры.

Осторожно положите продукты на рабочие поверхности, остерегайтесь ожогов возможными брызгами жира или сока, выделяемых

продуктами.

Извлекайте продукты используя пластиковую лопатку. Никогда не используйте металлические щипцы или нож, это может привести к повреждению антипригарного покрытия поверхностей.

После завершения процесса приготовления, отключите вилку от розетки и оставьте гриль открытым для его охлаждения.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключайте гриль и дайте ему остыть перед чисткой. Поверхности легче чистить слегка теплым. Нет необходимости разбирать гриль для очистки. Не опускайте гриль в воду и не мойте в посудомоечной машине.

- Протрите рабочие поверхности для удаления остатков пищи. Для удаления запеченных остатков пищи выжмите немного теплой воды, смешанной с моющим средством. Очистите с помощью неабразивной губки или влажной мягкой ткани и вытрите насухо.

- Не используйте абразивные средства для чистки поверхностей, они могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.

- Не используйте металлические предметы, при работе в гриле они могут повредить антипригарную поверхность

- Протирайте внешнюю поверхность гриль только влажной тканью. Не чистите снаружи абразивной губкой или стальной щеткой, так как это может привести к повреждению отделки. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало

новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта. Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Тенолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, 6 этаж, оф. 631.

ИМПОРТЕР: ООО «Трансэкспресс» 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 6, строение 4, комната 9.

