

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием фонаря необходимо снять защиту с аккумулятора.

Три уровня яркости в режиме "кемпинг" включаются последовательным нажатием кнопки включения.

Режим "направленный свет" включается после удержания в течении 5 сек кнопки включения.

Режим "красный свет" включается быстрым двойным нажатием кнопки включения.