

## **Функции:**

- Дисплей с подсветкой, отображающий календарь (2000-2099), время, дату и день недели.
- Термометр по Цельсию (от 0 до 50 градусов) и Фаренгейту (от 32 до 122 градусов).
- Отображение времени в 12 и 24-часовом форматах.
- Будильник: звуки природы либо классическая полифоническая музыка.
- Функция обратного отсчета (от 00:00:00 до 23:59:59).
- Функция воспроизведения встроенных мелодий.
- Динамичная разноцветная подсветка-проекция под аккомпанемент встроенных мелодий.
- Функция подсветки.

## **Отображение по умолчанию:**

Когда часы включаются первый раз, по умолчанию на них установлено время 12 AM в 12-часовом формате, дата: 1 января 2010 года, температура отображается в градусах цельсия, а такие функции, как будильник и режим «дремать» отключены.

## **Установка времени, даты, месяца и года:**

1. В режиме отображения времени нажмите клавишу «Set», чтобы активировать настройку времени, после чего дисплей часов начнет мигать. Нажимая кнопки «Up» и «Down», установите текущее время: сначала час, после чего вновь нажмите клавишу «Set» и приступите к установке минут при помощи тех же самых клавиш «Up» и «Down». Далее аналогичным образом устанавливаются год, месяц и дата (день недели отобразится автоматически в зависимости от текущего года и даты).
2. После введения всех данных, в режиме установки времени нажмите клавишу «Mode», либо не нажимайте никакую клавишу в течение одной минуты, после чего часы вернутся в нормальный режим.

## **Переключение между 12 и 24-часовым форматом:**

В режиме отображения времени нажмите клавишу «Up», чтобы переключиться между 12 и 24-часовым форматами.

## **Функции будильника и режим «дремать»:**

1. Чтобы настроить функцию будильника, нажмите клавишу «Mode» в режиме отображения времени, после чего вы переключитесь в окно с надписью «Alarm», расположенной слева. Нажмите кнопку «Down», чтобы активировать функцию будильника ((.)) и режим «дремать» (Zz) – при активации соответствующие символы появятся на экране слева. Чтобы отключить данные функции, нажмите клавишу «Down» еще раз. В нормальном режиме отображения времени отсутствие символов ((.)) и (Zz) означает, что будильник и функция «дремать» отключены, то есть в установленное время не будет звучать сигнал. Если эти символы отображаются на экране, то функции активированы, и в указанное время сработает будильник.
2. В режиме установки будильника нажмите клавишу «Set», после чего данные часов начнут мигать. Установите текущее время при помощи клавиш «Up» и «Down»: сначала час, после чего вновь нажмите клавишу «Set», и с помощью тех же клавиш «Up» и «Down» установите минуты, интервал функции «дремать» (повтора сигнала будильника) и выберите мелодию сигнала для будильника.

После установки дважды нажмите клавишу «Mode», для того чтобы вернуться в нормальный режим.

3. Когда подойдет время срабатывания будильника, подсветка включится на 8 секунд, после чего начнет играть музыка, а подсветка начнет мигать в ее ритм. Сигнал будильника автоматически отключается через две минуты. Для того чтобы отключить будильник вручную, достаточно нажать любую клавишу. В случае активированной функции «дремать», будильник с подсветкой начнет повторно играть через заданный интервал времени. Он автоматически отключится через одну минуту. Чтобы полностью отключить будильник, не дожидаясь повтора сигнала, дважды нажмите клавишу «Set».

#### **Установка таймера:**

1. Дважды нажмите клавишу «Mode» в режиме отображения времени, для того чтобы войти в режим обратного отсчета. Нажмите клавишу «Set», для того чтобы активировать настройку времени, после чего данные часов начнут мигать.

Нажимая клавиши «Up» и «Down», установите заданный интервал: часы, затем минуты и секунды, после чего вновь нажмите клавишу «Set», чтобы сохранить данные.

2. После введения данных, нажмите клавишу «Up» - начнется обратный отсчет. После истечения установленного времени раздадутся звуковые сигналы, которые будут играть в течение минуты. Чтобы поставить обратный отсчет на паузу, войдите в таймер и нажмите клавишу «Up».

#### **Отображение температуры:**

Нажмите клавишу «Down» в режиме отображения времени, чтобы переключиться между отображением температуры в градусах по Цельсию или Фаренгейту.

#### **Функция подсветки:**

Подсветка автоматически отключается после нажатия любой клавиши через 8 секунд.

#### **Воспроизведение встроенных мелодий:**

Для того чтобы начали воспроизводиться мелодии, включилась подсветка и красочная проекция в такт музыки, в любом режиме нажмите клавишу «Sound».

По истечению некоторого промежутка времени мелодии и подсветка автоматически отключатся. Для того чтобы выбрать предыдущую мелодию, нажмите клавишу «Up», для того чтобы выбрать следующие мелодии – клавишу «Down». Всего в будильнике представлено 10 встроенных мелодий.

#### **Батареи и их замена:**

Для работы будильника необходимы три батареи AAA 1,5 Вольта.

Так как в будильнике имеются функции подсветки, а мелодии воспроизводятся достаточно громко, то рекомендуется использовать мощные литиевые батареи для более долгой непрерывной работы устройства.

Если изображение на экране потускнело, а мелодии начали воспроизводиться с искажением, то это говорит о недостаточном питании батарей. В этом случае их необходимо заменить.

Музыкальные часы обладают расширенными функциями. Календарь от 2000 до 2099 года показывает полную дату и время, год и день недели. С помощью встроенного комнатного термометра можно измерять температуру и в Цельсиях, и

в Фаренгейтах. Часы работают как 12 часовом, так и в 24 формате по выбору. Таймер поможет не забыть о важном деле. Проектор звездного неба показывает красивые картины космоса в вашей комнате. Потрясающая разноцветная подсветка может быть использована для подсветки звезд как в одном цвете, так и в плавно переливающихся цветах.

Будильник проигрывает 10 мелодий: журчание воды, шум морской волны, шум ветра и классическую музыку. Работает от трех батареек типа AAA. Обладает компактными размерами, позволяющими установить его практически в любом месте. Музыкальные часы с проектором звездного неба станут отличным подарком для ребенка или взрослого. Детям особенно понравится этот чудесный будильник, создающий вокруг атмосферу вселенной, ведь дети любят сказки. Взрослые также по достоинству оценят эти часы, вписывающиеся в любой интерьер.

**Технические характеристики:**

- 7-ми цветная подсветка, которая меняется со временем. Для активации подсветки нужно просто нажать на часы сверху. В темноте приятно освещает комнату;
- включение подсветки от прикосновения;
- поддержка форматов: 12-часовой и 24-часовой + сигнал
- отображение: время, календарь, температура, будильник.

Можно выставить формат времени 12 или 24 часовой (переключается кнопкой UP в режиме часов).

Температуру может показывать в градусах Цельсия или Фаренгейта (переключается кнопкой DOWN в режиме часов).

В будильнике присутствует возможность включить режим повтора будильника для тех людей, которые отключают будильник и спят дальше (диапазон от 1 до 60 минут).

**Для подсветки нужно 3 батарейки AAA (в комплект не входят)**