

МАХВИ B9

SOS

Ru | **КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КНОПКИ SOS**

Kz | **ЖЫЛДАМ БАСТАУ НҮСҚАУЛЫҒЫ
SOS ТҮЙМЕСІН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН**

Ua | **КОРОТКИЙ ПОСІБНИК
ПО ВИКОРИСТАННЮ КНОПКИ SOS**

Uz | **SOS TUGMASI TEZ ISHGA TUSHIRISH
BO'YICHA QO'LLANMA**

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Удерживайте кнопку SOS в течении 3 секунд чтобы активировать Экстренный вызов.

Контакты из списка номеров SOS (*пункт 1.*) получают Экстренное SMS (*пункт 2.*) и начнется вызов этих номеров один за другим.

Процедура экстренного вызова прервется если будет получен ответ на звонок. Если абонент не отвечает на звонок, то производится вызов на следующий номер из Экстренного списка (*пункт 2.*)

Для отключения экстренного вызова нужно нажать кнопку «Отмена».

При активации экстренного вызова все входящие вызовы будут приняты автоматически в режиме громкой связи.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Список номеров SOS** - Список номеров, по которым поочередно совершается вызов при включении функции SOS.

Для добавления контакта в «Список номеров SOS» нажмите «Опции» на выбранной ячейке, выберете «Редактировать», затем добавьте номер телефона. После добавления номера, нажмите «Ок». Для добавления номера из контактов нажмите «Опции», затем «Импортировать контакты». Нажмите «Назад» для выхода из редактирования.

- 2. Настройки сообщения SOS** – Редактирование текста Экстренного сообщения.
- 3. Настройка SOS** - Включение или Выключение функции SOS.

БҰЛ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Жедел шақыруды қосу үшін 3 секунд бойы SOS түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

SOS нөмірлері (1. тармақ) тізіміндегі контактілер Жедел SMS (2. тармақ) алады және осы нөмірлерді бірінен соң біріне қоңырау шалу басталады.

Жедел шақыру процедурасы қоңырауға жауап алынған кезде үзіледі. Егер абонент қоңырауға жауап бермесе, Жедел тізімдегі келесі нөмірге қоңырау шалынады (2. тармақ)

Жедел шақыруды сөндіру үшін «Қайтару» түймесін басу керек.

Жедел шақыруды қосу кезінде барлық кіріс қоңыраулар автоматты түрде қатты байланыс режимінде қабылданады.

ОПЕРАЦИЯҒА ДАЙЫНДАУ

- 1. SOS нөмірлер тізімі** – SOS функциясы қосылған кезде бірінен соң бірі қоңырау шалынатын нөмірлердің тізімі.

Контактті «SOS нөмірлер тізіміне» қосу үшін таңдалған ұяшықта «Опциялар» басыңыз, «Түзету» таңдаңыз, содан кейін телефон нөмірін қосыңыз. Нөмірді қосқан соң «Ок» басыңыз. Контактілердегі нөмірді қосу үшін «Опциялар» басыңыз, содан кейін «Контактілерді импорттау» басыңыз. Түзету режимінен шығу үшін «Кері» басыңыз.

- 2. SOS хабарламаларды баптау** – Жедел хабарлама мәтінін түзету.
- 3. SOS баптау** - SOS функциясын Қосу немесе Сөндіру.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Утримуйте кнопку SOS протягом 3 секунд, щоб активувати Екстрений виклик.

Контакти зі списку номерів SOS (*пункт 1.*) отримають Екстрене SMS (*пункт 2.*) і почнеться виклик цих номерів один за іншим.

Процедура екстреного виклику перерветься, якщо буде отримана відповідь на дзвінок. Якщо абонент не відповідає на дзвінок, то проводиться виклик на наступний номер з Екстреного списку (*пункт 2.*)

Для відключення екстреного виклику потрібно натиснути кнопку «Скасування». При активації екстреного виклику всі вхідні дзвінки будуть прийняті автоматично в режимі гучного зв'язку.

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 1. Список номерів SOS** - Список номерів, за якими по черзі здійснюється виклик при включенні функції SOS.

Для додавання контакту в «Список номерів SOS» натисніть «Опції» на вибраній комірці, виберіть «Редагувати», потім додайте номер телефону. Після додавання номера, натисніть «Ок». Для додавання номера з контактів натисніть «Опції», потім «Імпортувати контакти». Натисніть «Назад» для виходу з редагування.

- 2. Налаштунки повідомлення SOS** - Редагування тексту Екстреного повідомлення.
- 3. Налаштування SOS** - Включення або Виключення функції SOS.

U QANDAY ISHLAYDI

Shoshilinch qo'ng'iroqni faollashtirish uchun SOS tugmasini 3 soniya davomida ushlab turing.

SOS raqamlari ro'yxatidagi kontaktlar (*1-band*) shoshilinch SMS oladilar (*2-band*) va ushbu raqamlar birin-ketin chaqirila boshlaydi.

Agar qo'ng'iroqqa javob berilsa, shoshilinch chaqiruv jarayoni uziladi. Agar abonent qo'ng'iroqqa javob bermasa, Shoshilinch chaqiruv ro'yxatidagi keyingi raqamga chaqiruv amalga oshiriladi (*2-band*).

Shoshilinch chaqiruvni o'chirish uchun "Bekor qilish" tugmasini bosish kerak. Shoshilinch chaqiruv faollashtirilganda barcha kirish qo'ng'iroqlari avtomatik tarzda baland ovozli rejimda qabul qilinadi.

ISHGA

1. **SOS-raqamlar ro'yxati**, SOS funksiyasi yoqilganida bular bo'yicha birin-ketin chaqiruvlar amalga oshiriladi.

Kontaktning "SOS-raqamlar ro'yxati"ga qo'shish uchun tanlangan yacheykada "Opsiylalar"ni bosib, "Tahrirlash"ni tanlang, so'ng telefon raqamini qo'shing. Raqamni qo'shgandan so'ng, "OK"ni bosib. Raqamni kontaktlar ro'yxatidan qo'shish uchun "Opsiylalar"ni bosib, so'ng "Kontaktlarni import qilish"ni tanlang. Tahrirlashdan chiqish uchun "Orqaga" tugmasini bosib.

2. **SOS xabari sozlamalari** – Shoshilinch xabar matnini tahrirlash.
3. **SOS sozlamalari** – SOS funksiyasini yoqish yoki o'chirish.

Для заметок | Ескертпелер үшін | Для нотаток | Izohlar uchun



MAXVI