

# MAXVI B10

# SOS

Ru | КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КНОПКИ SOS

Kz | ЖЫЛДАМ БАСТАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ  
SOS ТҮЙМЕСІН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Ua | КОРОТКИЙ ПОСІБНИК  
ПО ВИКОРИСТАННЮ КНОПКИ SOS

Uz | SOS TUGMASI TEZ ISHGA TUSHIRISH  
BO'YICHA QO'LLANMA

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Удерживайте кнопку SOS в течении 3 секунд чтобы активировать Экстренный вызов.

Контакты из Экстренного списка (пункт 2.) получат Экстренное SMS (пункт 3.) и начнется вызов этих номеров один за другим.

Процедура экстренного вызова прервется если будет получен ответ на звонок.

Если абонент не отвечает на звонок, то производится вызов на следующий номер из Экстренного списка (пункт 2.)

Для отключения экстренного вызова нужно удерживать клавишу SOS более 3-х секунд.

При активации экстренного вызова все входящие вызовы будут приняты автоматически в режиме громкой связи.

# ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

**1. Режим – Включение или Выключение функции SOS.**

**2. Экстренный список** - Список номеров, по которым поочередно совершается вызов при включении функции SOS.

Для добавления контакта в «Экстренный список» нажмите «Опции» на выбранной ячейке, затем добавьте номер телефона, для добавления номера из контактов нажмите «Опции», затем «Добавить из контактов». Нажмите «Назад» для выхода из редактирования. Для сохранения нажмите «Опции», «Сохранить».

**3. Экстренное сообщение** – Редактирование текста Экстренного сообщения.

**4. Справка** - описание работы функции SOS.

## БҰЛ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Шұғыл қоңырау шалу мүмкіндігін қосу үшін 3 секунд бойы SOS батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.

Шұғыл тізімдегі контактілер (2 тармақ) Шұғыл SMS алып (3 тармақ), осы нөмірлерге бірінен соң біріне қоңырау шалу басталады.

Шұғыл қоңырау шалу процедуrasesы қоңырауға жауап бергенде үзіледі. Егер абонент қоңырауға жауап бермесе, Шұғыл тізімдегі келесі нөмірге қоңырау шалу жүргізіледі (2 тармақ).

Шұғыл қоңырау шалуды сөндіру үшін SOS батырмасын басып, 3 секундтан астам уақыт бойы ұстап тұру керек.

Шұғыл қоңырау шалуды қосу кезінде барлық кіріс қоңыраулар автоматты тұрде қатты дауыс режимінде қабылданады.

# ОПЕРАЦИЯГА ДАЙЫНДАУ

- 1. Режим – SOS функциясын Қосу немесе Өшіру.**
- 2. Шұғыл тізім** - SOS функциясы қосылғанда біртіндеп қоңырау шалынатын нөмірлер тізімі. Контактті «Шұғыл тізімге» қосу үшін таңдалған ұяшықта «Опциялар» таңдаңыз, содан кейін телефон нөмірін қосыңыз, контактілер ішінен нөмірді қосу үшін «Опциялар», сосын «Контактілерден қосу» басыңыз. Ензігу режимінен шығу үшін «Артқа» басыңыз. Сақтау үшін «Опциялар», «Сақтау» басыңыз.
- 3. Шұғыл хабарлама** – Шұғыл хабарлама мәтінін өзгерту.
- 4. Анықтама** - функциясының жұмысын сипаттау.

## ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Утримуйте кнопку SOS протягом 3 секунд, щоб активувати Екстрений виклик.

Контакти з екстреного списку (пункт 2.) отримають екстрене SMS (пункт 3.) і почнеться виклик цих номерів один за іншим.

Процедура екстреного виклику перерветься, якщо буде отримана відповідь на дзвінок. Якщо абонент не відповідає на дзвінок, то проводиться виклик на наступний номер з Екстреного списку (пункт 2.)

Для відключення екстреного виклику потрібно утримувати клавішу SOS більше 3-х секунд.

При активації екстреного виклику всі вхідні дзвінки будуть прийняті автоматично в режимі гучного зв'язку.

# ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**1. Режим** - включення або виключення функції SOS.

**2. Екстрений список** - Список номерів, за якими по черзі здійснюється виклик при включенні функції SOS.

Для додавання контакту в «Екстрений список» натисніть «Опції» на вибраній комірці, потім додайте номер телефона, для додавання номера з контактів натисніть «Опції», потім «додати з контактів». Натисніть «Назад» для виходу з редагування. Для збереження натисніть «Опції», «Зберегти».

**3. Екстрене повідомлення** - редактування тексту Екстремального повідомлення.

**4. Довідка** - опис роботи функції SOS.

## U QANDAY ISHLAYDI

Shoshilinch qo'ng'iroqni faollashtirish uchun SOS tugmasini 3 soniya davomida bosib ushlab turing.

Shoshilinch raqamlar ro'yxatidagi kontaktlar (2-band) shoshilinch SMS oladilar (3-band) va ushbu raqamlar birin-ketin chaqirila boshlaydi.

Agar qo'ng'iroqqa javob berilsa, shoshilinch chaqiruv jarayoni uziladi. Agar abonent qo'ng'iroqqa javob bermasa, Shoshilinch chaqiruv ro'yxatidagi keyingi raqamga chaqiruv amalga oshiriladi (2-band).

Shoshilinch chaqiruvni o'chirish uchun SOS tugmasini 3 soniyadan ortiq bosib turish kerak.

Shoshilinch chaqiruv faollashtirilganda barcha kirish qo'ng'iroqlari avtomatik tarzda baland ovozli rejimda qabul qilinadi.

# ISHGA

**1. Rejim** - SOS fuksiyasini Yoqish yoki O'chirish.

**2. Shoshilinch raqamlar ro'yxati** – SOS funksiyasi yoqilganida bular bo'yicha birin-ketin chaqiruvlar amalga oshiriladi. Kontaktni "Shoshilinch raqamlar ro'yxati"ga qo'shish uchun tanlangan yacheykada "Optsiyalar"ni bosing, so'ng telefon raqamini qo'shing, kontaktlardagi raqamni qo'shish uchun "Optsiyalar"ni bosing, so'ng "Kontaktlardan qo'shish"ni tanlang. Tahrirlashdan chiqish uchun "Orqaga" tugmasini bosing. Saqlash uchun "Optsiyalar", "Saqlash"ni bosing

**3. Shoshilinch xabar** – Shoshilinch xabar matnini tahrirlash.

**4. Ma'lumotnama** – SOS funksiyasining tavsifi.

Для заметок | Ескертпелер үшін | Для нотаток | Izohlar uchun

Для заметок | Ескертпелер үшін | Для нотаток | Izohlar uchun

**MAXVI**