



find us on



www.lorelli.eu

- EN** PIANO GYM Playmat 77x52 cm 
-
- BG** Тепих "ПИАНО" 77x52 см 
-
- GR** Τάπητας «ΠΙΑΝΟ» 77x52 εκ. 
-
- NL** Speelmat PIANO 77x52 cm. 
-
- HU** ZONGORA szőnyeg 77x52 cm 
-
- RO** Saltea "PIAN" 77x52 cm 
-
- RU** Коврик "ПИАНИНО" 77x52 см 
-
- SRB** Tepih "PIANO" 77x52 cm 

PIANO GYM Playmat 77x52 cm

THIS PRODUCT IS SUITABLE FOR A BABY OF 0+ MONTHS

Different hanging toys can be enjoyable for the different stages of the baby's growth. Baby can practice the hands by grasping, rotating, pressing and shaking the toys. Baby can easily pull down the toys which can practice their upper limbs and stimulate their athletic ability.

Stimulating of the visual development - The bright colors can develop baby's ability of identifying different colors.

Develop touching ability - Stimulate baby's touching ability by touching different parts of the product.

Hand-Eye coordination ability - Baby can make it fun by playing piano.

Promote thinking Ability - Happy music can promote baby's thinking development.

4+1 Parent-Child Interaction; Early Childhood Education; Music; Lights; Gym

Lay Down to Play - The hanging toys attract baby's attention. It can practice their visual ability and develop the movement. Kicking the piano can play the music. It can encourage the baby to play it and promote the feet's development.

Tummy Play - Put the arch down and let the baby play with the toys. The gymnastic can improve the development of lumbar and neck.

Sit Down to Play - Early childhood Education: Your baby learns through the game. Instigate baby's learning interest.

Press The keyboard to play - Different music and colorful dancing light can promote baby's recreation. It's the best gift for the early education of the baby.

*touch sense, *problem solving, *auditory training, * visual training

WARNING!

- Where applicable, remove any plastic fasteners, threads and packaging from this playmat before giving it to a child.
- The activity arches and toys are not intended to be mounted by the baby and should be positioned clearly out of the baby's face and mouth.
- Remove activity arches from the playmat when baby begins to push up on his hands and knees.
- Do not add additional strings / cords to the playmat.
- Do not modify the playmat – do not string it across a crib or a playpen.
- It is advisable to remove a toy from a sleeping baby.
- Toy bar with toys: To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- Keep away from fire!
- To prevent entanglement injury, never place the gym in a crib/cot or playpen!
- Arches are under tension. Grasp carefully on both ends and set firmly to avoid any injury!
- Product should be used under adult supervision.
- Do not tie together with other toys.
- Do not use this product as a blanket.
- Use this product only on the floor.
- Do not leave the child unattended.
- Remove the plastic film from the mirror.
- Mount only by adult.
- Please retain the original packaging for future reference!
- Colors and content may vary from illustrations.

Batteries contain substances that can pollute the environment. Do not dispose of batteries with ordinary household waste, and have them in specialized collection point for batteries. Always remove the batteries before disposing of the device or pass it in an official collection point.

IMPORTANT! After stop using the product, do not throw it away with the common waste. Take it to a specialized point to be recycled. In this way you keep the environment safe.

Cleaning instructions:

- **Mat Care** - Remove the tubes and supports from the mat. Machine wash the mat inside a pillow case in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Line dry the mat at low temperature. Do not iron. Do not dry clean.

- **Tube, Support & Activity Toy Care** - Wipe with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse. Only surface wash. Do not use bleach. Do not dry clean.

Content:

Mat: 100% polyester; Arch: 100% polyester; Piano: ABS and PP, Supporting parts: PP; Toys: ABS and TPE; Textile toys: 100% polyester; Mirror: nonwoven fabric & PP; Hooks: PP

EN 71 / EN 62115

Тепих "ПИАНО" 77x52 см

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА БЕБЕТА НА ВЪЗРАСТ 0+ МЕСЕЦА.

Децата могат да се забавляват като хващат, въртят, натискат и разклащат играчките.

Разнообразните играчки са подходящи за различните етапи от развитието на бебето.

Благодарение на висящите играчки, децата лесно могат да ги издърпват, което развива силата и координацията на горните крайници.

Стимулиране на зрителното развитие - ярките цветове могат да развият способността на бебето да разпознава различните цветове.

Развиване на способността за докосване - стимулира способността за докосване чрез игра за докосване на различни части на продукта.

Координация между зрението и движението - бебето се забавлява като рита и поклаща играчките.

Провокира мисленето - веселата музика провокира развитието на мисленето на бебето.

4+1 Връзка родител - дете; Ранно детско обучение; Музика; Светлина; Гимнастика

Лежане и Игра - Закачените играчки на арката привличат вниманието на бебето. Бебето развива зрението и движението си. Ритъмът по пианото произвежда музика. Това го насърчава да играе и да практикува движениета на краката.

Лежане и игра по корем - Свалете арката и оставете бебето да си играе с играчките. Чрез играта се подобрява развитието на гръбначния стълб и врата.

Седяне и Игра - Бебето се учи чрез игра. Провокира се любознателността на бебето.

Докосване на клавиатурата за игра - Различната музика и цветните светлинки провокират бебето за игра. Това е най-добрият подарък за ранно обучение на бебето.

*чувство за допир, *разрешаване на проблеми, *трениране на слуха, * трениране на зрението

ВНИМАНИЕ!

- Отстранете найлоновите държачи, конци и опаковката преди да дадете играчката на детето.
- Арките за активности и играчките не са предназначени да се монтират от детето и трябва да се сложат далеч от лицето и устата му.
- ОтстраниТЕ арките от тепиха, когато детето започне да се изправя на ръце и колене.
- Не прикачайте допълнителни конци или държачи към тепиха.
- Не променяйте тепиха като го връзвате напречно на детското креватче или кошара за игра.
- Препоръчително е да преместите играчката от спящо дете.
- Гриф с играчки: За да се избегне възможно нараняване чрез заплитане, отстраниТЕ тази играчка, когато детето започва да се опитва да се повдигне на своите ръце и колене в положение за пълзене.
- Дръжте далеч от огън!
- За да предотвратите нараняване, никога не поставяйте тепиха в люлка/кош или кошара за игра!
- Гризовете са под напрежение. Хванете внимателно двата края и ги закрепете добре, за да предотвратите нараняване!
- Продуктът да се използва под наблюдението на възрастен.
- Не връзвайте към други играчки.
- Не използвайте този продукт като одеало.
- Използвайте този продукт само върху пода.
- Не оставяйте детето без надзор.
- Да се слюбъва от възрастен.
- Моля, запазете оригиналната опаковка за бъдещи справки!
- Цветовете и съдържанието могат да се различават от показаните на снимките.

Батерите съдържат вещества, които могат да замърсят околната среда. Не изхвърляйте батерите заедно с обикновените битови отпадъци, а ги предайте в специализиран пункт за събиране на батерии. Винаги изваждайте батерията, преди да изхвърлите уреда или го предадете в официален пункт за отпадъци.

ВАЖНО! След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

Инструкции за почистване:

- **Грижа за тепиха** - Отстранете тръбите и подпорите от тепиха. Поставете в калъфка и перете в пералня със студена вода на деликатен режим. Не избелвайте. Сушете в хоризонтално положение на ниска температура. Не гладете. Не е подходящ за химическо чистене.
- **Грижа за тръба, опора и играчки** - Почиствайте с чист, влажна кърпа с разтвор на вода и сапун. Не потапяйте във вода. Само повърхностно почистване. Не избелвайте. Не е подходящ за химическо чистене.

Състав:

Тепих: 100% полиестер; Арка: 100% полиестер; Пиано: ABS и PP; Играчки с дръжки: ABS и TPE; Текстилни играчки: 100% полиестер; Огледалце: неткан текстил и PP; Кукички: PP

БДС EN 71 / БДС EN 62115

Τάπητας «ΠΙΑΝΟ» 77x52 εκ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 + μηνών.

Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν παίρνοντας, περιστρέφοντας, πιέζοντας και κουνώντας τα παιχνίδια.

Τα διάφορα παιχνίδια είναι κατάλληλα για τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του μωρού.

Χάρη στα κρεμαστά παιχνίδια, τα παιδιά μπορούν εύκολα να τα τραβήξουν, γεγονός που αναπτύσσει τη δύναμη και το συντονισμό των άνω άκρων.

Προώθηση της ψηλικής ανάπτυξης - τα φωτεινά χρώματα μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα του μωρού να αναγνωρίζει διαφορετικά χρώματα.

Ανάπτυξη της την ικανότητας να αγγίζει - διεγείρει την ικανότητα των μωρών να αγγίξουν, πιέζοντας για να αγγίξουν διαφορετικά μέρη του προϊόντος.

Συντονισμός μεταξύ όρασης και κίνησης - το μωρό διασκεδάζει κλοτώντας και κουνώντας τα παιχνίδια.

Ενεργοποιεί τη νοητική δραστηριότητα - η χαρούμενη μουσική ενεργοποιεί την ανάπτυξη της σκέψης του μωρού.

4+1 Δεσμός γονέα - παιδιού / Πρώιμη παιδική εκπαίδευση / Μουσική / Φως / Γυμναστική

Ξάπλωμα και Παιχνίδι - Τα αναρτημένα παιχνίδια στην αψίδα ελκύουν την προσοχή του μωρού. Το μωρό αναπτύσσει την όραση και τις κινήσεις του. Το κλώτσημα στο πιάνο δημιουργεί μουσική. Αυτό το ενθαρρύνει να παίζει και να ξασκεί τις κινήσεις των ποδιών.

Ξάπλωμα και παιχνίδι μπρούμυτα - Αφαιρέστε την αψίδα και αφήστε το μωρό να παίζει με τα παιχνίδια. Με το παιχνίδι βελτιώνεται η ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης και του λαιμού.

Κάθισμα και παιχνίδι - Το μωρό μαθαίνει μέσω των παιχνιδιών. Προκαλείται η περιέργεια του μωρού.

Άγγιγμα του πληκτρολογίου, το οποίο προορίζεται για παιχνίδι - Η διαφορετική μουσική και τα πολύχρωμα φώτα προκαλούν το μωρό να παίζει. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο για πρώιμη εκπαίδευση του μωρού.

*αίσθημα αφής, *επίλυση προβλημάτων, *προπόνηση της ακοής, * προπόνηση της όρασης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε τους φορείς από νάιλον, τα νήματα και τη συσκευασία πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί.
- Τα μπράτσα δραστηριότητας και τα παιχνίδια δεν προορίζονται να τοποθετηθούν από το παιδί και πρέπει να τοποθετούνται μακριά από το πρόσωπο και το στόμα του.
- Αφαιρέστε τα μπράτσα από το στρώμα, όταν το παιδί αρχίσει να σταθεί στα χέρια και τα γόνατά του.
- Μην συνδέετε πεπλέον νήματα ή φορείς στο στρώμα.
- Μην αλλάζετε το στρώμα, συνδέοντας το σε δέλτη την κούνια ή το παρκοκρέβατο.
- Συνιστάται να μετακινήσετε το παιχνίδι από ένα παιδί που κοιμάται.
- Μπράτσο με παιχνίδια: Για την αποφυγή κινδύνων πνιγμού, απομακρύνετε το παιχνίδι αυτό όταν το παιδί αρχίζει να προσπαθεί να σηκωθεί στα χέρια και στα γόνατα του μπουσουλώντας.
- Κρατήστε μακριά από τη φωτιά!
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην τοποθετείτε ποτέ το στρώμα στην κούνια / καλάθι ή στο παρκοκρέβατο!
- Τα μπράτσα είναι υπό πίεση! Σφίξτε προσεκτικά τα δύο άκρα και ασφαλίστε τα για να αποφύγετε τραυματισμούς!
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν κάτω από την επίβλεψη ενήλικων.
- Μη βάζετε άλλα παιχνίδια.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το πραϊόν ως πάνηλωμα.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το πραϊόν μόνο στο πάτωμα.
- Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση.
- Να συναρμολογείται από έναν ενήλικο.
- Διατηρήστε την αρχική συσκευασία για μελλοντική αναφορά!
- Τα χρώματα και το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που φαίνονται στις φωτογραφίες.

Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες, οι οποίες μπορούν να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε τις μπαταρίες σε ειδική μονάδα σύλλογης των μπαταριών. Πάντα πρέπει να βγαίνετε την μπαταρία, πριν απορρίψετε την συσκευή ή πριν την παραδώσετε σε επίσημη μονάδα σύλλογης απορριμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά τη λήξη της διάρκειας της εκμετάλλευσης της συσκευής, με την απορρίπτετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την συσκευή σε επίσημη μονάδα σύλλογης, όπου να ανακυκλωθεί. Μ' αυτόν τον τρόπο εσείς συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σύνθεση:

- **Περιπόληση στρώματος -** Αφαιρέστε τους σωλήνες και τα στηρίγματα από το στρώμα. Βάλτε μια μαξιλαροθήκη και πλύνετε σε ένα πλυντήριο ρούχων κρύου νερού σε λεπτή λειτουργία. Μην χλωρίζετε. Στεγνώστε σε ορίζοντα θέση σε χαμηλή θερμοκρασία. Μη σιδερώνετε. Δεν είναι κατάλληλο για στεγνό καθάρισμα.

- **Περιπολή σωλήνα στρώματος και παιχνιδών -** Καθαρίστε με ένα καθαρό, υγρό πανί με διάλυμα νερού και σαπουνιού. Μην χυθείτε στο νερό. Μόνο καθαρίστες επιφάνειας. Μην χλωρίζετε. Δεν είναι κατάλληλο για στεγνό καθάρισμα.

Συστατικά:

Τάπητας: 100% πολυεστέρας, Αψίδα: 100% πολυεστέρας, Πιάνο: ABS και PP, Παιχνίδια με λαβές: ABS και TPE, Υφασμάτινα παιχνίδια: 100% πολυεστέρας, Καθρεφτάκι: μη υφαντό ύφασμα και PP, Γαντζάκια: PP

Speelmat PIANO 77x52 cm.

DIT PRODUCT IS GESCHIKT VOOR BABY'S VANAF 0 MAANDEN.

De kinderen kunnen zich amuseren door de spelletjes vast te grijpen, te draaien, te duwen en te schudden.

De verschillende speeltjes zijn geschikt voor de verschillende ontwikkelingsstadia van de baby.

Alle speeltjes hangen boven het kind zodat het ze gemakkelijk kan trekken. Dit stimuleert de ontwikkeling van de kracht en de coördinatie van de bovenste ledematen.

Het stimuleren van de visuele ontwikkeling - de heldere kleuren ontwikkelen het vermogen van de baby om de verschillende kleuren te herkennen.

Het ontwikkelen van het aanraakvermogen - stimuleert het aanraakvermogen aan de hand van een spelletje door verschillende onderdelen van het product aan te raken.

Coördinatie tussen zicht en bewegingen - de baby amuseert zich door het speelgoed te trappen en te schudden.

Bevordert het denkproces - de leuke muziek stimuleert de ontwikkeling van het denkproces bij de baby.

4+1 relatie tussen ouder en kind; Vroege opvoeding; Muziek; Licht; Gymnastiek

Liggen en spelen - Het hangende speelgoed aan de beugel trekt de aandacht van de baby. De baby ontwikkelt zijn zicht en bewegingen. Het schoppen op de piano leidt tot het afspelen van muziek. Dit moedigt de baby aan om te spelen en bewegingen met zijn benen te oefenen.

Liggen en op de buik spelen - Verwijder de beugel en laat de baby met het speelgoed spelen. Het spel verbetert de ontwikkeling van de wervelkolom en de nek.

Zitten en spelen - De baby leert door te spelen. De nieuwsgierigheid van de baby wordt ook uitgedaagd.

Het toetsenbord van het spel aanraken - Verschillende muziek en gekleurde lichten dagen de baby uit om te spelen. Dit is het beste cadeau voor een vroege opvoeding van de baby.

* aanrakingsgevoel, * probleemoplossing, * gehoortraining, * zichttraining

WAARSCHUWING!

- Voordat u het speelgoed aan uw kind geeft, dient u eerst de plastic houders, de draden en de verpakking te verwijderen.
- De speelgoedbogen zijn niet geschikt voor montage door het kind zelf en moeten ver van zijn gezicht en zijn mond blijven.
- Verwijder de bogen van de mat wanneer het kind op zijn handen en knieën begint te kruipen.
- Bevestig geen extra draden of houders aan de mat.
- Bind de mat niet vast aan een babybedje.
- Het is raadzaam om tijdens het slapen van het kind het speelgoed weg te halen.
- Speelgoedboog: om te voorkomen dat het kind tussen het spelletjes vast komt te zitten, is het aangeraden dat u het speelgoed verwijderd wanneer het kind op zijn handen en knieën probeert te staan.
- Niet in de buurt van vuur plaatsen!
- Om eventuele letsets te voorkomen, plaats de mat nooit in een schommel of mand!
- De bogen zijn onder spanning. Pak voorzichtig de twee uiteinden en maak ze goed vast om letsel te voorkomen!
- Gebruik het product onder toezicht van een volwassene.
- Het product niet aan een ander speelgoed vastbinden.
- Gebruik dit product niet als een deken.
- Gebruik dit product enkel op de grond.
- Laat het kind nooit zonder toezicht.
- Het product dient door een volwassene te worden geassembleerd.
- Bewaar de originele verpakking in geval van nood!
- De kleuren en de inhoud kunnen afwijken van de afbeeldingen op de verpakking.

De batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi de afgedankte batterijen niet weg met het normale huisvuil, maar lever ze in bij een officieel inzamelpunt voor recycling. Verwijder altijd de batterij voordat u het toestel weggooit of inlevert bij een officieel inzamelpunt.

BELANGRIJK! Gooi het afgedankte toestel niet bij het normale huisvuil, maar lever het in bij een officieel inzamelpunt voor recycling. Zo helpt u het milieu te beschermen.

Reinigingsinstructies:

- *Onderhoud van de mat* - verwijder de buizen en steunen van de mat. Steek in een kussens en was in wasmachine met koud water op een programma voor delicate was. Droog in horizontale positie bij lage temperatuur. Niet strijken. Niet geschikt voor chemisch reinigen.
- *Onderhoud van de buizen, de steun en de spelletjes* - Reinig met een vochtige doek met water en zeep. Enkel oppervlakkige reiniging. Niet bleken. Niet geschikt voor chemisch reinigen.

Samenstelling:

Speelmat: 100% polyester; Beugel: 100% polyester; Piano: ABS en PP; Speelgoed met handgrepen: ABS en TPE;

Textielspeelgoed: 100% polyester; Spiegeltje: niet-geweven textiel en PP; Haken: PP

EN 71 / EN 62115

ZONGORA szőnyeg 77x52 cm

A TERMÉK 0+ HÓNAPOS KORIG AJÁNLOTT.

A játszószőnyeg kisbabá játékokkal, hangokkal és zenével foglalja le a babát!

A különböző játékok megfelelők a baba fejlődési szakaszokra.

A lógós kisbabá játékok köszönhetően a baba könnyen húzza le a játékokat, ezzel fejlesztve az erejét és a felső végtagok kordinációt.

Vizuális fejlődés támogatása - Az élénk színek használatával jól fejleszthető a formaeszlelés és a színek felismerése.

Finommozgás fejlesztés - serkenti a baba tapintási képességet játék közben a játszószőnyegen.

A baba zenés játékát segít a szem - kész koordináció fejlesztés érdekében.

Gondolkodásra készítet - a vidám zene a baba gondolkodásának fejlődését idézi el.

4 + 1 Szülő-gyermek kapcsolat; Kisgyermekkor tanítás; Zene; Fény; Torna

Fekvés és Játszás – A boltíven lógó játékok vonzzák a baba figyelmét. A baba fejleszti látását és mozgását. A zongorára rúgdalozva zene keletkezik. Ez játékra és lábmozgások gyakorlására ösztönzi.

Hason fekvés és Játszás – Távolítsa el az ívet, és hagyja, hogy a baba játszson a játékokkal. A játék javítja a gerinc és a nyak fejlődését.

Ülés és Játszás – A baba játszáson keresztül tanul. A baba kíváncsiságát provokálja.

A billentyüt játéknak érintése – A különféle zenék és színes fények játékra készítik a babát. Ez a legjobb ajándék a korai babaoktatáshoz.

* tapintásérzés, * problémamegoldás, * hallástréning, * látástréning

FIGYELEM!

- Távolítsa el a műanyag tartókat, szálakat és a csomagolást, mielőtt odaadja gyerek kezében.
- A játékvet és a játékokat nem a gyerek szereli fel, azokat távol kell tártani az arca és száljától.
- Távolítsa a játékkiveteket a játszószőnyegtől, miután a gyerek kezd felállni.
- Ne szerelje fel a játszószőnyeghez több szálakat vagy tartókat.
- Ne végezze semmilyen változtatásokat a játszószőnyegen és ne kösse rá babaágyra.
- Ne tartsa közel a játékok alvó babához.
- Játékvík: A baleset elkerülése érdekében, távolítsa ezt amikor a gyermek el kezd csúszni vagy amikor kezd próbálni lábra állni.
- Tűztől távol tartandó!
- Sérülés elkerülése érdekében soha ne tegye a játszószőnyeget babahítóban, illetve játékkosárban.
- A játékrúdak feszültség alá vannak. Óvatosan fogja minden végét és jól csatlakoztassa azokat a sérülés elkerülése érdekében!
- A termék csak felnőtt felügyelete által használható.
- Ne kösse rá a többi játékhöz.
- Ne használja ezt az terméket takaróként.
- A terméket csak a földre használható.
- Ne hagyja el a gyereket felülyelet nélkül.
- A termék csak felnőtt által szerelhető.
- Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolást jóvő tajekoztatásokért!
- A képeken látható színek és tartalom különböztetnek az eredetitől.

Az elemek olyan agyokat tartalmaznak, amelyek szennyezhetik a környezetet. Az elemeket ne dobja ki a normál háztartási hulladékkel, hanem adjja le speciális elem gyűjtőhelyen. Mindig távolítsa el az elemet, mielőtt a készüléket kidobja vagy hivatalos hulladékgyűjtő helyen leadja.

FONTOS! A készüléket ne dobja ki a normál háztartási hulladékkel együtt, hanem adjja le újrahasznosítás céljából egy hivatalos hulladékgyűjtő udvaron. Ezzel hozzájárul a környezet védelméhez.

Tisztítási előírások:

- játszószőnyeg karbantartása - Távolítsa el a csőveket és a alátámasztókat a játszószőnyegtől. Tegye be egy húzatban és mosógépben mosza el a hideg vízzel. Csak vízszintes helyzetben szárittható. Nem vasalható. Vegytisztítás nem ajánlott.
- Cső, alátámasztok és játékok karbantartása - Tisztta, nedves kendővel takarítható, szappanos vízzel. Ne tegye be a vízben. Csak felszínes tisztítás. Fehérítés nem ajánlott. Nem alkalmass vegytisztításra.

Összetétel:

Szőnyeg: 100% poliészter; boltív: 100% poliészter; Zongora: ABS és PP; Fogantyús játékok: ABS és TPE; Textiljátékok: 100% poliészter; Kis tükör: nem szövött textil és PP; Horgok: PP

EN 71 / EN 62115

Saltea "PIAN" 77x52 cm

ACEST PRODUS ESTE POTRIVIT BEBELUȘILOR ÎN VÂRSTA DE 0 + LUNI.

Copii se pot distra foarte mult prin prinderea, rotirea, apăsarea și agitarea jucăriilor.

Varietatea de jucării este potrivită diferitelor etape de dezvoltare a bebelușului.

Copii pot trage cu ușurință jucările agățate, dezvoltându-se astfel puterea și coordonarea extremităților inferioare.

Stimularea dezvoltării văzului – culorile vii pot ajuta la dezvoltarea capacitatii bebelușului de a recunoaște diferențele culorii.
Dezvoltarea capacității de atingere – stimulează capacitatea de atingere prin jocul care implică atingerea diferitelor piese ale produsului.

Coordonare între văzul și miscările – bebelușul se distrează lovind cu picioare și agitând jucările.

Provoca gândirea - muzica vesela provoaca dezvoltarea gândirii copilului.

4+1 Relatie parinte-copil; Educatie timpurie a copilului; Muzica; Lumina; Gimnastica

Joaca pe spate - Jucările atarnate pe arcada atrag atenția copilului. Copilul își dezvoltă vederea și activitatile motorii.

Loviturile aplicate asupra pianoului produc muzica. Acest lucru îl încurajează să se joace și să-si dezvolte miscarile picioarelor.

Joaca pe burtice - Îndepărtați arcada și lasați copilul să se joace cu jucările. Jocul îmbunătățește dezvoltarea coloanei vertebrale și a gâtului.

Joaca în poziția sezut - Copilul învăță prin joc. Curiozitatea copilului este provocată.

Atingerea tastaturii de joacă - Muzica diferita și lumini colorate provoaca copilul sa se joace. Aceasta este cel mai bun cadou pentru educatia timpurie al copilului.

*sentiment tactil, *rezolvarea problemelor, *formarea auzului, *formarea vederii

ATENȚIE!

- Îndepărtați suporturile din plastic, fire și ambalarea înainte de a da jucăria copilului.
- Arcurile pentru activități și jucările nu sunt destinate a fi montate de către copilului și trebuie așezate la distanță de față și gura copilului.
- Îndepărtați arcurile de pe saltea când copilul începe a se ridica pe mâini și genunchi.
- Nu agățați fire sau suporturi suplimentare saltelei.
- Nu modificați saltea prin legarea acesteia transversal pătuțului copilului sau țarcului pentru joacă.
- Este de recomandat a muta jucările de la copilul adormit.
- Arc cu jucării: Pentru evitarea vătămării posibile în urma înfășurării, îndepărtați această jucărie la primele încercări ale copilului de a se ridica pe mâinile și genunchii săi în poziție de târare.
- Păstrați departe de foc !
- Pentru a preveni vătămare, niciodată nu așezați saltea în leagăn/ pătuț sau țarc pentru joacă !
- Arcurile sunt sub tensiune. Prindeți-le cu atenție în ambele capete, fixați bine pentru a preveni vătămare !
- Produsul trebuie utilizat sub supravegherea unui adult.
- Nu legați de alte jucării.
- Nu folosiți produsul ca o pătură.
- Produsul trebuie folosit doar pe pardosea.
- Nu lăsați copilul fără supraveghere.
- A se monta de către un adult.
- Vă rugăm să păstrați ambalarea originală pentru consultări în viitor !
- Culorile și conținutul ar putea fi diferite față de cele ilustrate în fotografii.

Bateriile contin substanțe care pot polua mediul. Nu aruncați bateriile împreună cu deseurile menajere normale, ci predăți-le la un punct specializat de colectare a bateriilor. Scoateți intotdeauna bateria înainte de a arunca aparatul sau predăți-l la un punct oficial de colectare a deseuriilor.

IMPORTANT! Dupa sfarsitul duratei de exploatare a dispozitivului, nu aruncați împreună cu deseurile menajere normale, ci predăți-l la un punct oficial de colectare, unde să fie reciclat. În acest fel contribuți la protejarea mediului înconjurător.

Instrucțiuni de curățare:

- *Întreținerea saltelei* – Îndepărtați tuburile și suporturile de pe saltea. Introduceți într-o husă, spălați în mașina de spălat cu apă rece și un regim de spălare delicat. Nu albiți. Usați în poziție orizontală la temperaturi mici. Nu călați. Nu este potrivit de curățare chimică.
- *Întreținerea tuburilor, suportului și jucăriilor* – Curățați cu o lavetă curată umedă cu soluție de apă și săpun. Nu cufundați în apă. De curățat doar pe suprafață. Nu albiți. Nu este potrivit de curățare chimică.

Compozitie:

Saltea: 100% poliester; Arcada: 100% poliester; Pian: ABS și PP; Jucării și manere: ABS și TPE; Jucării textile: 100% poliester; Oglinda: material textil netesut și PP; Carlige: PP

EN 71 / EN 62115

Коврик "ПИАНИНО" 77x52 см

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0+ МЕСЯЦЕВ.

Дети могут забавляться, захватывая, вертая, нажимая и встряхивая игрушки.

Разнообразные игрушки подходят для разных этапов развития ребенка.

Благодаря подвешенным игрушкам дети могут легко их вытягивать, что развивает силу и координацию верхних конечностей.

Стимулирование зрительного развития - яркие цвета могут развить способность малыша распознавать разные цвета.

Развитие способности прикасаться - стимулирует способность прикасаться через игру с прикасанием к разным частям изделия.

Координация зрения и движения - ребенок забавляется, пиная и встряхивая игрушки.

Развивает мышление - веселая музыка способствует развитию мышления малыша.

4+1 Связь между родителем и ребенком; Раннее детское обучение; Музыка; Подсветка; Гимнастика

Лежание и Игра - Игрушки, висящие на арке, привлекают внимание ребенка. Малыш развивает свое зрение и движения. Удары по пианино производят музыку. Это стимулирует его играть и практиковать движения ног.

Лежание и игра на животе – Снять арку и оставить ребенка играть с игрушками. Игра улучшает развитие позвоночника и шеи.

Сидение и Игра - Ребенок обучается через игру. Провоцируется любопытство ребенка.

Прикосновение к клавиатуре для игры - Разная музыка и разноцветные огоньки вызывают интерес у малыша к игре. Это лучший подарок для раннего обучения ребенка.

*осознание, *решение проблем, *тренировка слуха, *тренировка зрения

ВНИМАНИЕ!

- Снять нейлоновые держатели, нитки и упаковку перед тем, как дать игрушку ребенку.
- Арки активности и игрушки не предназначены для монтажа ребенком и должны находиться вдали от его лица и ротовой полости.
- Снять арки с коврика, когда ребенок начнет вставать на руки и колени.
- Не подвешивать дополнительные нитки или держатели к коврику.
- Не изменять коврик, завязывая его поперек на детскую кроватку или манеж для игры.
- Рекомендуется убрать игрушку, когда ребенок спит.
- Поручень с игрушками: Чтобы избежать возможное ранение при спутывании, нужно снять эту игрушку, когда ребенок начнет делать попытки вставать на руки и колени для ползания.
- Хранить вдали от огня!
- В целях предотвращения ранения никогда не помещать коврик в люльку/корзину или манеж для игры!
- Поручни находятся под напряжением. Чтобы предотвратить ранение, захватить внимательно оба конца и хорошо закрепить!
- Изделие должно использоваться под присмотром взрослого.
- Не привязывать к другим игрушкам.
- Не использовать данное изделие в качестве одеяла.
- Использовать изделие только на полу.
- Не оставлять ребенка без присмотра.
- Изделие должно быть собрано взрослым.
- Просьба сохранить оригинальную упаковку для дальнейшего использования!
- Цвета и содержание могут отличаться от изображенных на фотографиях.

Батарейки содержат вещества, которые могут загрязнить окружающую среду. Не выбрасывать батарейки вместе с обычными бытовыми отходами, сдать их в специализированный пункт сбора. Всегда извлекать батарейку перед тем, как утилизировать прибор или сдать его в официальный пункт сбора отходов.

ВАЖНО! По истечении срока службы прибора не выбрасывать его вместе с обычными бытовыми отходами, сдать его в официальный пункт сбора для утилизации. Таким образом Вы помогаете защитить окружающую среду.

Инструкции по уходу:

- Уход за ковриком - Снять трубы и подпоры с коврика. Поместить в наволочку и стирать в стиральной машине в холодной воде при деликатном режиме. Не отбеливать. Сушить в горизонтальном положении при низкой температуре. Не гладить. Изделие не предназначено для химической чистки.
- Уход за трубкой, опорой и игрушками - Очищать чистой влажной тканью, смоченной в растворе из воды и мыла. Не погружать в воду. Очищать только поверхность. Не отбеливать. Изделие не предназначено для химической чистки.

Состав:

Коврик: 100% полиэстер; Арка: 100% полиэстер; Пианино: ABS и PP; Игрушки с ручками: ABS и TPE; Текстильные игрушки: 100% полиэстер; Зеркальце: нетканый материал и PP; Крючки: PP

EN 71 / EN 62115

Tepih "PIANO" 77x52 cm

OVAJ PROIZVOD MOGU KORISTITI BEBE STAROSTI 0+ MESECI.

Deca se mogu zabaviti hvatajući, rotirajući, gurajući i tresući igračke.

Različite igračke su pogodne za različite faze razvoja bebe.

Zahvaljujući visecim igračkama, deca ih lako mogu povuci, što povećava snagu i koordinaciju gornjih ekstremiteta.

Stimulisanje vizuelnog razvoja - svete boje mogu razviti sposobnost deteta da prepozna različite boje.

Razvijanje dodira - Stimulira sposobnost dodirivanja igrajem da dodirne različite delove proizvoda.

Koordinacija između vizije i pokreta - beba se zabavlja udaranjem i tresenjem igračaka.

Provokira razmišljanje - vesela muzika provokira razvoj bebinog razmišljanja.

4 + 1 odnos roditelj-dete; Obrazovanje u ranom detinjstvu; Muzika; Svetlost; gimnastika

Ležanje i Igranje - Viseće igračke na luku privlače pažnju bebe. Beba razvija svoj vid i pokrete. Udaranje po klaviru proizvodi muziku. Ovo je podstiče da se igra i vežba pokrete nogu.

Ležanje i iigranje na stomaku - Skinite luk i pustite bebu da se igra sa igračkama. Igra poboljšava razvoj kičme i vrata.

Sedenje i Igranje - Beba uči kroz igru. Provokira se radoznalost bebe.

Dodirivanje tastature za igru - Različita muzika i svetla u boji provociraju bebu da se igra. Ovo je najbolji poklon za ranu obuku bebe.

*čulo dodira, *rešavanje problema, *treniranje sluha, *trening vida

UPOZORENJE!

- Uklonite držače, šavove i ambalažu pre nego što date igračku detetu.
- Strelice za aktivnosti i igračke nisu predviđene da se montiraju od strane deteta i treba ih držati daleko od lica i usta.
- Uklonite luk sa otvarača kada dete počne da stoji na rukama i koljenima.
- Ne stavljajte dodatne navoje ili držače na tepih.
- Nemojte menjati tepih kada ste ga vezali preko dečjeg krevetica ili ogradiće.
- Preporučuje se da se igračka pomeri daleko od deteta koje spava.
- Stvari igračaka: Da biste izbegli moguće ranjavanje, uklonite ovu igračku kada dete počne da pokušava da podigne ruke i kolena za pušenje.
- Držite dalje od vatre!
- Da biste izbegli povrede, nikada nemojte postavljati prostirku u ljuštu/košaru ili ogradicu!
- Gripovi su pod naponom. Pažljivo uhvatite oba kraja i osigurajte ih kako bi sprečili ozlede!
- Koristite proizvod pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne povezati za druge igračke.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod kao pokrivač.
- Koristite ovaj proizvod samo na podu.
- Ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Da se montira od strane odrasle osobe.
- Molimo čuvajte originalnu ambalažu za buduću upotrebu!
- Boje i sadržaji mogu se razlikovati od onih prikazanih na fotografijama.

Baterije sadrže supstance koje mogu da zagade životnu sredinu. Ne bacajte baterije sa običnim kućnim otpadom na kraju njihovog životnog veka, već ih predajte na zvaničnom sabirnom mestu za reciklažu. Uvek uklonite bateriju pre nego što odložite uređaj ili ga odložite na zvanično mesto za prikupljanje.

VAZNO! Nakon isteka radnog veka uređaja, nemojte ga odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom, već ga odnesite na zvanično sabirno mesto za reciklažu. Na ovaj način pomažete u zaštiti životne sredine.

Uputstva za čišćenje:

- *Održavanje tepiha* - Uklonite kanale i otvarače sa tepiha. Stavite jastučnicu i operite u mašini hladnom vodom u specijalnom režimu. Nemojte izbeljivati. Osušite u horizontalnom položaju na niskoj temperaturi. Nemojte peglati. Nije pogodan za hemijsko čišćenje.

- *Održavanje cevi, podupirača i igračaka* - Očistite čistom, vlažnom krpom rastvorom vode i sapuna. Ne potapljajte u vodu.

Samo površinsko čišćenje. Nemojte izbeljivati. Nije pogodan za hemijsko čišćenje.

Sastav:

Tepih: 100% poliester; Luk: 100% poliester; Klavir: ABS i PP; Igračke sa ručkama: ABS i TPE; Tekstilne igračke: 100% poliester; Ogledalo: netkana tkanina i PP; Kuke: PP

EN 71 / EN 62115

Producer: Didis Ltd.,
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails:
home.market@didis-ltd.com
export@didis-ltd.com

Производител: Дидис ООД,
България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails:
home.market@didis-ltd.com
export@didis-ltd.com
