

PROLiKE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭКШН-КАМЕРА HD
PROLIKE PLAC002

Камера PLAC002 – это цифровая экшн-камера, которая благодаря своим функциям может использоваться в качестве видеорегистратора на транспортных средствах, а также идеально подходит для фото и видео съемки уличных видов спорта, охраны дома, глубоководных исследований и т.д., позволяя снимать видео где угодно и когда угодно.

Меры предосторожности

1. Камера PLAC002 представляет собой высокоточное устройство. Избегайте падения камеры и механического воздействия на неё.
2. Не подвергайте камеру воздействию устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, магнитов и электродвигателей. Старайтесь не использовать камеру вблизи источников радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбои в работе камеры или уничтожить данные (изображения и звуковые файлы).
3. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
4. Используйте карту памяти только известных торговых марок. При использовании иных карт памяти производитель не гарантирует стабильную работу камеры.

5. Во избежание потери данных не оставляйте карту памяти вблизи устройств, генерирующих сильные магнитные поля.
6. Если во время зарядки устройство сильно нагревается, дымится или издает неприятный запах, незамедлительно прекратите зарядку. Это может привести к возгоранию камеры.
7. Во время зарядки размещайте камеру в недоступных для детей местах. Кабель зарядного устройства может стать причиной удушья или привести к поражению электрическим током.
8. Храните камеру в сухих, проветриваемых и пыленепроницаемых местах.

Особенности устройства

- Водонепроницаемый бокс, позволяющий делать снимки и снимать видео на глубине до 30 метров.
- Экран с высоким разрешением для просмотра отснятого материала.
- Удобная съёмная батарея, которую можно заменить для увеличения времени работы камеры.
- Возможность записи видео во время зарядки камеры.
- Поддержка карт памяти объёмом до 32 Гб.

Элементы устройства





Монтаж камеры



Работа устройства

1. Установка карты памяти MicroSD

Используйте карту памяти только известных торговых марок. При использовании иных карт памяти производитель не гарантирует стабильной работы камеры. Перед первым использованием карты отформатируйте ее с помощью компьютера.

2. Установка и снятие батареи

- Снимите крышку отсека для батареи, нажав на кнопку блокировки батарейного отсека.
- Вставьте в устройство батарею, соблюдая указанную в отсеке полярность.
- Следите за уровнем заряда батареи.
- Для извлечения батареи снимите крышку батарейного отсека и извлеките ее из устройства.

3. Зарядка

- Зарядка камеры производится через компьютер или с помощью сетевого адаптера.
- Для зарядки камеры в автомобиле используется зарядное USB-устройство

4. Включение и выключение камеры

Для включения/отключения камеры, нажмите кнопку включения/выбора режима [⏻] и удерживайте ее нажатой в течение 3-5 секунд.

5. Переключение режимов работы

Переключение между режимами "Видеозапись"/"Фотосъемка"/"Воспроизведение"/"Настройка" осуществляется нажатием кнопки включения/выбора режима [⏻]



Видеозапись

Для запуска/прекращения съемки видео используйте кнопку ОК



Фотосъемка

Используйте этот режим для съемки фото




Воспроизведение

Воспроизведение отснятого материала на экране

6. Запись видео и задание настроек записи

6.1. Запись видео

Включите камеру. Выберите режим "Видеозапись". В левом верхнем углу появится значок . Вставьте карту памяти и нажмите кнопку "ОК" для начала записи видео.

Для прекращения записи еще раз нажмите кнопку "ОК".


6.2. Съёмка фото

С помощью кнопки  выберите режим "Фотосъёмка".

В левом верхнем углу появится значок .

Для создания снимков используйте кнопку "ОК".

6.3. Настройка

Выберите режим "Настройка" с помощью кнопки . Для задания значений настроек используйте кнопки "Вверх", "Вниз" и "ОК".

6.4. Хранение и воспроизведение файлов

После окончания записи подключите камеру к компьютеру посредством USB-кабеля и скопируйте отснятый материал для последующего просмотра. Кроме того, пользователь может извлечь из камеры карту памяти и воспользоваться кардридером.

Технические характеристики

Сенсор:	H42 1/4"
Процессор:	Sunplus1521
Угол обзора:	140°
ЖК дисплей:	2,0"
Запись видео:	1280*720 / 30 к/с, 640*480 / 30 к/с
Разрешение видео:	AVI
Запись фото:	12М (4032*3024) 3М (2048*1536) 10М (3648*2736) 2М (1600*1200) 8М (3264*2448) 1.3М (1280*960) 5М (2592*1944) VGA (640*480)
Разрешение фото:	JPEG
Режимы видео:	обычная, зацикленная
Режимы фото:	обычная, таймер, серия
Работа под водой:	до 30 м (с подводным боксом)
Wi-Fi:	нет
Интерфейс:	Micro USB2.0
Слот карты памяти:	Micro SD до 32 Гб
Аккумулятор:	Li-ion 900 мАч
Время работы:	до 90 минут
Аксессуары:	водонепроницаемый бокс, рамка, переходник для штатива, крепление для велосипеда, кабель Micro USB, связующий адаптер, площадка на липучке, тканевые стяжки.
Поддерживаемые языки:	Русский, китайский, английский, французский, датский, испанский, итальянский, португальский, немецкий, корейский, турецкий, польский
Габариты:	60 x 29 x 40 мм
Вес:	55 г

Примечание

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии

12 месяцев

Наименование
и адрес продавца

Подпись покупателя
*С условиями гарантийного
обслуживания ознакомлен*

Печать и
подпись продавца

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

- Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

- Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87.