

REDMOND

Пылесос
RV-UR360

Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях
гарантийного обслуживания



RUS	11
UKR	16
KAZ	20



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуйан Сямейлин Футъян, Шеньхэнь, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи
Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер A.


© REDMOND. Все права защищены. 2018

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	11
Технические характеристики	13
Комплектация	13
Устройство модели.....	13
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	13
Сборка	14
Зарядка аккумулятора	14
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	14
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	14
Хранение и транспортировка	14
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15


A1



A2




1






2

A3















A4






A6






A8



1



2

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос RV-UR360 предназначен для удаления пыли с полов и мебели в бытовых условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Отключайте прибор от электросети во время его очистки. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к повреждению двигателя.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

- В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.

2. На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
3. Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т.п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
- Запрещается эксплуатация прибора с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

STOP

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RV-UR360
Мощность.....	350 Вт
Тип аккумулятора.....	Li-ion
Напряжение аккумулятора.....	25,2 В
Емкость аккумулятора.....	2000 мА*ч
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100-240 В~, 800 мА
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	30 В ~, 600 мА
Защита от поражения электротоком	класс II
Мощность всасывания.....	более 80 Вт
Защита от перегрева	есть
Класс выпускного HEPA-фильтра	H13
Емкость контейнера-пылесборника.....	2 л
Уровень шума.....	менее 70 дБ
Время непрерывной работы	до 25 минут (при минимальной мощности) / до 8 минут (при максимальной мощности)
Время полной зарядки.....	4 часа
Регулировка мощности.....	2 уровня
Габаритные размеры (в полной сборке)	1230 × 262 × 223 мм
Вес нетто (в полной комплектации)	2,9 кг ± 3%

Комплектация

Пылесос.....	1 шт.
Сетевой адаптер.....	1 шт.
Трубка-удлинитель.....	1 шт.
Турбощетка	1 шт.
Щелевая насадка	1 шт.
Насадка «2 в 1»	1 шт.
Крепление	1 шт.
Комплект крепежных элементов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели (схема A1, стр. 4)

1. Держатель моторного фильтра
2. Моторный фильтр

3. Индикатор
4. Кнопка включения турборежима
5. Выпускной HEPA-фильтр с держателем
6. Фиксатор кнопки включения
7. Кнопка включения
8. Ручка прибора
9. Разъем для подключения сетевого адаптера
10. Аккумулятор
11. Фиксатор аккумулятора
12. Кнопка отсоединения пылесборника
13. Трубка-удлинитель
14. Кнопка отсоединения трубы-удлинителя
15. Кнопка отсоединения турбощетки
16. Турбощетка
17. Индикаторы для подсветки зоны уборки
18. Щелевая насадка
19. Насадка «2 в 1»
20. Кнопка отсоединения щетки
21. Контейнер-пылесборник
22. Фиксатор крышки контейнера-пылесборника
23. Крепление
24. Крючок для моторного блока
25. Крючок для сетевого шнура
26. Отверстия для крепежных элементов
27. Комплект крепежных элементов
28. Сетевой адаптер

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите.

Сборка

Приступая к сборке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Порядок сборки прибора приведен на схеме A3 (стр. 6). Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Убедитесь в правильности установки всех компонентов и фильтров прибора.

-  **ВНИМАНИЕ!** Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде.
Вы можете подключать насадки непосредственно к корпусу прибора (без использования трубы-удлинителя).

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. Подключите прибор к электросети с помощью адаптера питания, как показано на схеме A2 (стр. 5), при необходимости используйте удлинитель. Во время зарядки аккумулятора индикатор на корпусе прибора будет мигать. Время полной зарядки составляет 4 часа. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор на корпусе погаснет. Прибор готов к использованию.

-  **ВНИМАНИЕ!** Прибор не будет работать, пока он подключен к электросети.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В комплект поставки прибора входят три насадки:

- турбощетка подходит для очистки полов с гладким покрытием или коврового покрытия с коротким ворсом;
- щелевая насадка подходит для очистки труднодоступных мест;
- насадка «2 в 1» подходит для очистки мягкой мебели и предметов интерьера, салона автомобиля.

Двигатель прибора работает, когда нажата кнопка включения. Вы можете использовать специальный фиксатор для удержания кнопки в нажатом положении или контролировать процесс уборки короткими нажатиями кнопки (схема A4, стр. 6). Во время работы прибора горят индикатор на корпусе и индикаторы на турбощетке (при использовании).

Для включения турборежима (режима работы на максимальной мощности) нажмите кнопку MAX. Повторно нажмите кнопку MAX, чтобы вернуться в стандартный режим работы.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью.

-  **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора, штепсель и сетевой адаптер под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

По мере загрязнения очищайте турбощетку, порядок очистки см. схеме A5 (стр. 7).

Порядок очистки контейнера-пылесборника см. на схеме A6 (стр. 8).

Порядок очистки выпускного HEPA-фильтра и моторного фильтра см. на схеме A7 (стр. 9).

-  **Очищайте контейнер-пылесборник по мере заполнения.** Очищайте фильтры не реже одного раза в месяц.

Ресурс работы HEPA-фильтра составляет не менее 12 месяцев.

Допускается установка фильтра с маркировкой EPA, совместимого по форме и размерам с данной моделью.

Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Для удобства хранения в комплект поставки входит специальное крепление на стену (см. схему A8, стр. 10).

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Мощность всасывания упала или прибор издает сильный шум	Переполнен контейнер-пылесборник	Очистите контейнер-пылесборник
	Засорены насадка или трубка-удлинитель	Удалите засоры
Аккумулятор не заряжается	Сетевой адаптер не подключен к электросети	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера

-  В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г. ... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Производителем установлен срок службы прибора – 4 года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним іуважним.

STOP

МИРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою пристрій для застосування в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрію буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрію до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення адаптера приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Дозволяється використовувати прилад тільки з адаптером, що входить до комплекту поставки.
- Відключайте прилад від електромережі під час тривалих перерв у використанні, а також під час очищення приладу. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за дріт. Необережне поводження може призвести до пошкодження кабелю або ураження струмом.
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.

• Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикається з гострими предметами, кутами і крайками меблів.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврутом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі. У разі пошкодження шнура електроживлення для уникнення небезпеки його має замінити виробник або його агент, або аналогічна кваліфікована особа.

• Не допускайте потрапляння сторонніх предметів до моторного відсіку приладу. Не закривайте всмоктувальні отвори. Блокування всмоктування повітря може привести до пошкодження двигуна.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати моторний блок, турбощітку, штепсель і електрошнур у воду або поміщати їх під струмінь води!

Заборонено експлуатацію приладу в таких випадках:

1. У приміщеннях із підвищеною вологістю. Існує небезпека короткого замикання, виходу з ладу двигуна.
2. На відкритому повітрі – потрапляння вологи або сторонніх предметів усередину корпусу пристрію може привести до його серйозних пошкоджень.
3. Поблизу токсичних і легкозаймистих речовин, у приміщеннях із високою концентрацією пари горючих речовин (фарби, розчинника тощо) або горючого пилу. Існує небезпека вибуху або пожежі.
- Заборонено підносити всмоктувальну насадку до будь-яких ділянок тіла або одягу. Необережне використання може привести до серйозних травм.
- Заборонено всмоктувати розжарену або захололу золу, вугілля, а також непогашені недопалки від сигарет, сміття, що тліє або горить. Засмічення може привести до спалаху.

- Заборонено всмоктувати будь-які рідини, а також прибирати вологі поверхні – мокрі підлоги або килими. Потрапляння вологої всередину може привести до суттєвого пошкодження пилососа.
- Заборонено всмоктувати порошки для заправки картриджів (тонерів) копіювальних апаратів і принтерів, борошно й інші дрібнодисперсні сипкі речовини, а також будівельний пил, частки штукатурки, гіпсу, бетону або цементу. Існує небезпека засмічення фільтрів або пошкодження двигуна.
- Заборонено всмоктувати гострі предмети: цвяхи, бите скло тощо. Можливе пошкодження пилозбирача та фільтрів.
- Забороняється експлуатація приладу з помітними пошкодженнями на корпусі або шнурі електро живлення, після падіння або у разі виникнення неполадок у роботі. У разі виникнення будь-яких несправностей відключіть прилад від електромережі та зверніться до сервісного центру.
- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак до свіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться іхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.



УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	.RV-UR360
Потужність.....	350 Вт
Тип акумулятора.....	Li-ion
Напруга акумулятора	25,2 В ==
Емність акумулятора.....	2000 мА·год
Вхідна напруга мережевого адаптера	100-240 В~, 800 мА
Вихідна напруга мережевого адаптера.....	30 В ==, 600 мА
Захист від ураження струмом	клас II
Потужність всмоктування.....	більше 80 Вт
Захист від перегріву.....	€
Клас випускного НЕРА-фільтра.....	H13
Об'єм пилозбирника.....	2 л
Рівень шуму	менше 70 дБ
Час безперервної роботи	до 25 хв (при мінімальній потужності) / до 8 хвилин (при максимальній потужності)
Час повної зарядки.....	4 год
Регульовання потужності	2 рівня
Габаритні розміри (повна комплектація)	1230 × 262 × 223 мм
Вага нетто (повна комплектація).....	2,9 кг ± 3%

Комплектація

Пилосос.....	1 шт.
Мережевий адаптер	1 шт.
Трубка-подовжувач.....	1 шт.
Турбоощітка	1 шт.
Шліпинна насадка	1 шт.
Насадка «2 в 1»	1 шт.
Кріплення	1 шт.
Комплект кріпильних елементів	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова моделі (схема A1, стор. 4)

- Тримач моторного фільтра
- Моторний фільтр

3. Індикатор
4. Кнопка увімкнення турборежimu
5. Випускний HEPA-фільтр з утримувачем
6. Фіксатор кнопки увімкнення
7. Кнопка увімкнення
8. Рука
9. Роз'єм для підключення мережевого адаптера
10. Акумулятор
11. Фіксатор акумулятора
12. Кнопка від'єднання пилосирича
13. Трубка-подовжувач
14. Кнопка від'єднання трубки-подовжувача
15. Кнопка від'єднання турбощітки
16. Турбощітка
17. Індикатори для підсвічування зони прибирання
18. Щілинна насадка
19. Насадка «2 в 1»
20. Кнопка від'єднання щітки
21. Контейнер-пилосирич
22. Фіксатор кришки контейнера-пилосирича
23. Кріплення
24. Гачок для моторного блоку
25. Гачок для мережевого шнура
26. Отвори для кріпильних елементів
27. Комплект кріпильних елементів
28. Мережевий адаптер

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

 **Обов'язково зберігіть на місці застережні наклейки, наклейки-показчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!**

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатною температурою не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Корпус пристрій вологою тканиною та дайте йому висохнути.

Складання

Перед складанням пилососа переконайтесь, що він відключений від електромережі. Порядок складання пристрій зображені на схемі **A3** (стор. 6). Перед використанням переконайтесь, що зовнішні й видимі внутрішні частини пристрій не мають пошкоджень, сколів і інших дефектів. Переконайтесь в правильності встановлення всіх компонентів і фільтрів пристрій.



УВАГА! Пилососом можна користуватися лише в складеному вигляді.

Ви можете приєднувати насадки безпосередньо до корпусу пристрій (без використання трубки-подовжувача).

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрій варто повністю зарядити акумуляторну батарею. Підключіть пристрій до електромережі за допомогою адаптера живлення, як показано на схемі **A2** (стор. 5), за необхідності використовуйте подовжувач. Під час заряджання індикатор на акумуляторі буде блимати. Час повного заряджання акумулятора становить приблизно 4 годин. Після повного зарядження акумулятора, індикатор на корпусі згасне. Пристрій готовий до використання.



ІНФОРМАЦІЯ! Пристрій не буде працювати, поки він підключений до електромережі.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

До комплекту поставки пристрій входять 3 насадки:

- турбощітка підходить для очищення підлог з гладким покриттям або килимового покриття з коротким ворсом;
- щілинна насадка підходить для очищення важкодоступних місць;
- насадка «2 в 1» підходить для очищення м'яких меблів і предметів інтер'єру, салону автомобіля.

Двигун пристрій працює, коли натиснута кнопка увімкнення. Ви можете використати спеціальний фіксатор для утримання кнопки в натиснутому положенні або контролювати процес прибирання короткими натисканнями кнопки (схема **A4**, стор. 6). Під час роботи пристрій горить індикатор на корпусі і індикатори на турбощітці (при використанні).

Для включення турборежimu (режиму роботи на максимальній потужності) натисніть кнопку MAX. Повторно натисніть кнопку MAX, щоб повернутися до стандартного режиму роботи.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж розпочати очищення пристрій, переконайтесь, що він відключений від електромережі. Протирайте корпус пристрій вологою м'якою тканиною.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поміщати корпус пристрій, штепсель і мережевий адаптер під струмінь води або занурювати їх у воду, а також використовувати для очищення пристрій будь-які хімічно агресивні або абразивні речовини.

У міру забруднення очищуйте турбоштітку, порядок очищення див. на схемі A5 (стор. 7).
Порядок очищення пилозбирача див. на схемі A6 (стор. 8).

Порядок очищення випускного НЕРА-фільтра та моторного фільтра див. на схемі A7 (стор. 9).

i Очищуйте пилозбирач у міру заповнення. Періодично промивайте випускний НЕРА-фільтр під струменем води.

Ресурс роботи НЕРА-фільтра становить не менше ніж 12 місяців.

Допускається встановлення фільтра з маркуванням EPA, сумісного за формою та розмірами з даною моделлю.

Переконайтесь в правильності встановлення всіх елементів, перш ніж знову використовувати пилосос.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте її повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Для зручності зберігання в комплект постачання приладу входить спеціальне кріплення для стіни (див. схему A8, стор. 10).

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може призвести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Прилад не вмикається	Акумулятор приладу розряджений	Повністю зарядити акумулятор (див. розділ «Заряджання акумулятора»)
Під час роботи потужність всмоктування помітно знизилася, з'явився сильний шум	Пилозбирач переповнений	Очистіть пилозбирач
	Насадка або трубка-подовжувач засмічені	Видаліть засмічення
Акумулятор приладу не заряджається	Мережевий адаптер не підключений до електромережі	Перевірте правильність підключення мережевого адаптера

i У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 2 роки з моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, спричинені неналежною якістю матеріалів або складання, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дату купівлі підтверджено печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався та не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дані гарантія не поширюється на природний знос виробу й витратні матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі тощо), а також акумуляторні джерела живлення і батарей живлення.

Термін служби виробу й термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються зі дня продажу або з дати виготовлення виробу (якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р. ... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу становить 4 роки із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосованих технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаның, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралдың қолдану кезінде туындауға мүмкін барлық жағдайларды қамтывамайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жаупапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолдан арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, дүкендер, оғистердің тұрмыстық бөлмелерінде немесе өнерқасілтік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнерқасілтік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бузу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі қоректену адаптері аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Пайдаланудың узак уақытқы узілісі кезінде, сондай-ақ аспапты тазалау кезінде аспап электр желісінен ажыратып тастаңыз. Электр сымын құрғақ қолыңызben сымынан емес, штепсельден (ашадан) тартып ажыратыңыз. Сыммен епсіз жұмыс істеге сымның үзілігіне немесе тоқтың соғуына әкеліп соғады.
- Аспаптың тұтыннылатын қуатына арналған узартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа түйікталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

• Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың үрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

ECTE САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Электр қуат беру сымына зақым келген кезде қауіпшілікті болдырмау үшін оны әзірлеуіші немесе оның агенті, немесе осыған үқас білікті түлға ауыстыруы керек.

• Құралдың мотор бөлігіне бөгде заттардың түсініне жол берменіз. Сорып алатын қыстарын жаппаңыз. Ауаны сорудың бұғаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Мотор блогын, турбощетканы, штепсельді (ашаны) және электр сымын соға салуға немесе оларды ағып тұрған судың астына орнатуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Құралды пайдалануға келесі жағдайларда тыйым салынады:

1. Үлғалдылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа түйікталу қаупі бар.
2. Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы тұрқының ішіне түсіү немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкеліу мүмкін.
3. Улы және тез жанғыш заттардың жаңында, жанар жағар май буларының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш және т.с.) немесе жағар май шаңы. Өрт немесе жарылыс қаупі болады.
- Кийім немесе дененің кез келген мүшесіне сорғы қондырmasын жақыннатуға тыйым салынады. Абайламай пайдалану күрделі жаракаттарға әкелуі мүмкін.
- Қызған немесе суыған күлді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқылдарын, бықсып немесе жаңып жатқан қоқысты соруға тыйым салынады.

- Кез келген сүйкіты соруға тыйым салынады, сондай-ақ ылғалды беттерді - ылғалды едендер немесе кілемдерді. ылғалдың ішкі жағына тусу шаңсорғыштың салынуна альп келуі мүмкін.
- Көшіру аппараттары мен принтерлердің картридждерін (тонерлер) толтыруға арналған ұнтақтар, ұн және басқа да шағын диспенсерлі шашырағыш заттарды, сондай-ақ құрылым шаңы, силақ бөлшектері, гипс, бетон немесе цементті соруға тыйым салынады. Қозғалтқыштың зақымдалу немесе сұзгілерінің қоқысқа толып қалу қаупі бар.
- Өткір заттарды соруға тыйым салынады: шегелер, шағылған шыны және т.с. Шаң жинағыштар мен сұзгілердің зақымдалуы мүмкін.
- Жұмыстағы ақаулықтардың пайда болуы немесе құлағаннан кейін электр қуат беру сымы немесе түркynдағы көзге көрінетін зақымдарымен құралды пайдалануға тыйым салынады. Кез келген ақаулықтар пайда болған кезде құралды электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына жүгініңіз.
- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспалтың қасында қарастырылғаны.
- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына ақеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Ұлғи	.RV-UR360
Қуаты	350 Вт
Аккумулятор түрі	Li-ion
Аккумулятордың кернеу	25,2 В
Аккумулятордың сыйымдылығы	2000 мА·сағ
Желілік адаптердің кіріс кернеулері	100-240 В, 800 мА
Желілік адаптердің шығыс кернеулері	30 В ≈, 600 мА
Токтан күйіп қалудан қорғау	II дәреже
Сору қуаты	80 Вт жыны
Қызып кетуден сактау	бар
НЕРА сұзгіштің класы	H13
Шаңға арналған контейнердің сыйымдылығы	2 л
Шу деңгейі	70 дб кем емес
Тоқтаусыз жұмыс уақыты	25 минут дейін (минималды қуаттылық кезінде) / 8 минутка дейін (максималды қуаттылық кезінде)
Толық қуаттандыру уақыты	4 сағ
Қуатын реттеу	2 деңгейі
Габаритті өлшемдер (толық жинақта)	1230 × 262 × 223 мм
Таза салмақ (толық жинақта)	2,9 кг ± 3%

Жинағы

Шаңсорғыш	1 дана
Желілік адаптер	1 дана
Тұтік-ұзартқыш	1 дана
Турбоқылышы	1 дана
Жарықты кондырма	1 дана
«2-еүі 1-де» қылشاқ	1 дана
Бекітіш	1 дана
Бекіту элементтері жиынтығымен	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапшасы	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосынша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құбылыш.

Аспалтың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

- Моторлы сұзгіні ұстасыш
- Моторлы сұзгі

3. Индикаторы
4. Турборежимді қосу батырмасы
5. Ұстаышы бар шығаратын НЕРА-сүзіш
6. Қосу батырмасының фиксаторы
7. Қосу батырмасы
8. Тұтқа
9. Желілік адаптерді қосуға арналған ұяшық
10. Аккумулятор
11. Аккумулятордың фиксаторы
12. Шаңды жинауға арналған контейнерды алу батырмасы
13. Түтік-ұзартқыш
14. Түтік-ұзартқышты ажырату батырмасы
15. Турбоқылышқа бекіткіштерінің түймешіктері
16. Турбоқылышқа
17. Тазалау аймағына көмескі жарық индикаторлары
18. Жарықты қондырма
19. «2-еүі 1-де» қылақ
20. Қылышқа бекіткіштерінің түймешіктері
21. Шаңқинағаш
22. Шаңды жинауға арналған контейнердің қақпағын бекіткіш
23. Бекіткіш
24. Моторлы блок арналған ілгек
25. Электр шнурының арналған ілгек
26. Бекітуге арналған санылау
27. Бекіту элементтері жиынтығымен
28. Желілік адаптер

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

-  Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!
- Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегенде 2 сағат болме температурасында ұстуа қажет.

Күралдың корпусын ылғалды матамен сүртініз де құрғатыңыз.

АСПАЛТЫ ЖИНАУ

Шансорышты құрастыруға кіріскеңде оның электр желіден ажыратылуына көз жеткізіңіз. Күралды тазарту және пайдалану ретін **A 3** (6 бет) сыйбанұксасынан қарыңыз. Пайдалану алдында құралдың сыртқы және көрініп тұратын ішкі белгітері зақымдануының, сыйнығының және басқа ақауарының болмауына көзініңді жеткізіңіз. Құралдың барлық компоненттер мен сүзіштердің орнатулы дұрыстығына көз жеткізіңіз.



НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Аспалты тек жиналған күйіндеған пайдалануға болады!

Сіз салтамаларды тікеlei аспалтың корпусын жалғай аласыз (ұзартқыш-тұтқишиелерді пайдаланбастан).

АККУМУЛЯТОРДЫ ЗАРДАТАУ

Аспалты пайдаланар алдында аккумулятордың батареясын толықтау қуатсыздандыру қажет. Күралды **A 2** (5 бет) сыйбасында көрсетілгендейдегі қуат көзі адаптердің комегімен электр желісіне косыңыз, қажет болса ұзартқышты колданыңыз. Зарядтау барысында аккумулятордың индикатор жыпылықтайды. Аккумулятордың толық қуат алу уақыты 4 сафатты қурайды. Аккумулятор толық зарядталған кезде, корпустағы индикатор сеніл қалады. Құралды пайдалануға дайын.



НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Құрылғы электр желісіне қосылған кезде жұмыс істемейді.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Күралды жеткізу жиынтығына кіреді:

- турбоқылышқа қондырма әмбебап щеткасы тегіс жабын немесе түгі қысқа кілем жабынымен едендерді тазартуға жақсы келеді;
- тесігі бар қондырма қолжетімділігі қызын орындарды тазартуға жақсы келіседі;
- «1 де 2» қылақ жұмысқа жиіліз бен интервр заттарын, автомобиль салонын тазартуға жарайды.

Күралдың қозғалтышы қосу батырмасы басылғанда жұмыс істейді. Батырманы басылған күйінде ұстап тұру үшін арнайы фиксаторды немесе жинау процесін батырманы қысқа-қысқа басу арқылы қадағалауызыға болады (**A 4** сурет, 6 бет). Қурал жұмыс істеген кезде, корпустағы индикатор және турбошөткедегі индикаторлар жаңып тұрады (пайдаланған кезде).

Турборежимді (максималды қуатта жұмыс істей режимі) қосу үшін, MAX батырмасын басыңыз. Стандартты жұмыс режиміне қайту үшін, MAX батырмасын қайта басыңыз.

III. АСПАЛТЫҢ КҮТИМІ

Күралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Күралдың түркін матамен сүртіп отырыңыз.



Күралдың корпусын, штепсель мен электр қуат адаптерін сұдың ағысына қоюға немесе суға батыруға, сондай-ақ қүралды тазалау үшін кез келген химиялық агрессивті немесе қажайтын заттарды пайдалануға **ТЫЛЫМ САЛЫНАДЫ**.

Ластану шамасына қарай турбоқылشاқты тазалаңыз, тазалау тәртібін **A5** (7 бет) сыйбасында қараңыз.

Шаңжинағышты тазалау тәртібі **A6** (8 бет) сыйбасын қараңыз.

Тазарту тәртібі НЕРА-сүзгін және моторлы сұзгі ауыстыруды **A7** (9 бет) сыйбасын қараңыз.

i Шаңжинағышты толғанына қарай тазалаңыз. Сыртқа шығаратын сұзгін алып тұрған суға жуып алып тұрыңыз.

НЕРА-сүзгі жұмысының ресурсы 12 айдан кем емес уақытты құрайды.

Осы үлгінің өлшемі мен нысан бойынша сыйысымды ERA таңбалумен сұзгінің орнатылуына жол беріледі.

Шансорышты пайдалануды жаңартпас бұрын барлық элементтердің дұрыс орнатылуына көз жеткізіңіз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралдың құрғак желденетін жерде жылды аспаптарынан алыс және тікеlei күн сәулелерден алыс сақтаңыз. Сақтауға қолайлы болу үшін шансорыш жеткіліміне кіреді **A8** (10 бет) сыйбасынан қараңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігіне әкелу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтыңдардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою адістері
Аспап жұмыс істемейді	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аккумуляторды толықтау күтәңіз («Аккумуляторды зарядтау» құралды тазартуды жүргізіңіз)
Жұмыс кезінде сору күтілгенде елеулі түрде төмөндеді, қатты шу пайдада болды	Шашорыш шамадан артық толды	Шаңжинағыш тазартыңыз
	Тұтік-ұзартқыш немесе қылашқаң қоқысқа толған	Қоқымдарды алып тастаңыз
Аспап аккумулятор зарайдалмайды	Куат көзі адаптерін электр желісіне қосылмаған	Куат көзі адаптердің косу дұрыстығын тексеріңіз

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана қүшіне енеді. Осы кепілдік текті бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес колданылған, жоңдемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуында және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тыйызыдаушытар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің колданысы мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнде бұйым корпусының сәйкестендіру жасырымасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланулығы осы нұсқаулық пен колданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 4 жылды құрайды.

i Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өндіреу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдага асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндаи бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RV-UR360-CIS-UM-2