

lamart

by Pierre Lamart

TUBE

RU Уважаемый покупатель,

у Вас в руках находится: измельчитель специй / перца / соли с керамическим механизмом размола с настраиваемой степенью помола.

Указания по использованию:

- 1) Распакуйте измельчитель и удалите весь упаковочный материал.
- 2) Протрите измельчитель слегка влажной тряпкой. Избегайте попадания воды на измельчитель и не помещайте измельчитель в посудомоечную машину.
- 3) Снимите пластмассовый корпус / корпус из нержавеющей стали с измельчителя, повернув его против часовой стрелки. Засыпьте специи в чашу через специальное отверстие. Если измельчитель электрического типа, также снимите батарейный отсек посредством поворота внутрь. Установите батареи типа AAA в соответствии со схемой, затем установите батарейный отсек на свое место (раздастся щелчок). Используйте только качественные батареи AAA от широко известных производителей. Установите корпус измельчителя на свое место и поверните его по часовой стрелке, вернув в исходное положение. – должен раздастся щелчок.
- 4) Снимите крышку, защищающую механизм размола (если она входит в комплектацию измельчителя). Выберите степень помола, поворачивая регулятор степени помола. Ослабляйте регулятор степени помола для увеличения грубости помола или затягивайте регулятор для более мелкого помола. **ВНИМАНИЕ!** Не перетягивайте регулятор степени помола в обоих положениях, так как это может повредить механизм размола.
- 5) Удерживайте измельчитель над блюдом ровно столько, сколько необходимо, чтобы приправить ее. Когда блюдо будет приправлено, закройте крышку, предназначенную для сбора лишних специй. (если она входит в комплектацию измельчителя).

Сведения о безопасности и обслуживании:

Для очистки измельчителя используйте только слегка влажную ткань, затем сразу вытрите устройство насухо. Избегайте попадания воды на устройство и составляющие измельчителя и не помещайте его в посудомоечную машину. Не разбирайте механизм размола. Если измельчитель необходимо очистить, ослабьте регулятор степени помола и используйте щеточку или продуйте устройство. Храните устройство только в сухом месте.

Экология и гарантия:

В зависимости от размера изделие имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления упаковки, самого изделия и его элементов, а также информацию об утилизации. Если устройство подходит к завершению эксплуатационного цикла, извлеките из него батареи AAA. Батареи AAA не предназначены для утилизации совместно с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в соответствующий пункт сбора. Надлежащая утилизация этого изделия помогает сохранять ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде вследствие неправильной утилизации отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. В соответствии с законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких отходов может облагаться штрафными санкциями. Храните полиэтиленовые мешки в недоступном для детей месте во избежание душения. На этот продукт распространяется 3-летняя гарантия. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, ставшие следствием непрофессионального обращения, падения, удара или попытки модификации или ремонта устройства вопреки положениям руководства пользователя.

Для ремонта устройства обращайтесь в сервисные центры www.fastcr.cz.

Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно с ним обращаться.