



MP6010IP

ЧАША ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АЛЮМИНИЯ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы и наклейки, тщательно вымойте чашу теплой водой с мягким моющим средством, тщательно ополосните и высушите.
- При приготовлении в чаше с антипригарным покрытием используйте силиконовые, пластиковые или деревянные кухонные принадлежности, это продлит срок службы эксплуатации изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ:

- Перед чисткой необходимо дать чаше остыть.
- Необходимо очищать чашу после каждого использования.
- При сильном загрязнении налейте в чашу теплую воду и оставьте на некоторое время.
- Без усилия удалите загрязнения губкой с использованием мягкого моющего средства.
- Чашу можно мыть в посудомоечной машине!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не используйте острые предметы и не режьте пищу, когда она находится в чаше.
- Не используйте металлические принадлежности при работе с чашей.
- Не используйте холодную воду для охлаждения чаши. Резкие перепады температуры могут стать причиной изменения цвета и деформации поверхности.
- Не используйте чашу для приготовления пищи на плите или в духовке.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок - 12 месяцев. Гарантия OURSSON действует с момента покупки товара и распространяется на любые производственные дефекты. Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате неправильного использования, удара или падения. Гарантия не распространяется на пятна, изменения цвета и механические повреждения на внутренней или внешней поверхности. Производитель гарантирует, что антипригарное покрытие соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к материалам, вступающим в контакт с продуктами питания. Срок службы изделия - 3 года со дня продажи через розничную торговую сеть.

Горячая линия OURSSON AG
(бесплатные звонки со стационарных
телефонов): 8 800 100 8 708

WWW.OURSSON.RU