



ПУЛЬТ С ГИРОСКОПОМ И МИКРОФОНОМ AF-110



Режим обучения

1. Чтобы войти в режим обучения, нужно нажать одновременно кнопку голосового ввода и кнопку режима «Мышь». Светодиод при этом будет светиться постоянно.
2. Нажмите нужную кнопку для указания команды. Светодиод при этом начнет медленно мигать.
3. Совместите ИК-излучатели пульта и телевизора на расстоянии 2-3 см и нажмите нужную кнопку еще раз. Светодиод начнет светить в обычном режиме, что означает успешную запись команды.
4. Продолжайте дальше, повторяя пункты 2 и 3.
5. Чтобы завершить обучение, вам нужно снова нажать одновременно кнопку голосового ввода и режима «Мышь» чтобы закончить обучение.

Сброс к заводским настройкам

1. Чтобы удалить все заданные команды кнопок, нужно одновременно зажать на 5 секунд кнопку «Вкл./Выкл» и кнопку «Назад», светодиод будет мигать 4 секунды и после этого настройки и команды пульта будут сброшены к заводским.

Кнопки:

- 🏠 Домой
- ⏪ Назад / левая кнопка мыши
- ⏩ Ввод/ правая кнопка мыши
- 🖱️ Режим «мышь»
- ⏸️ Воспроизведение / пауза
- 📺 Соприжение с телевизором
- 🗑️ Стереть текст
- ☰ Меню
- 🔊 Увеличить громкость
- 🔊 Уменьшить громкость
- 🔊 Вкл./Выкл.

Голосовой ввод:

Для использования голосового ввода, удерживайте кнопку «Голосовой ввод» пока не закончите говорить, после чего отпустите кнопку.

Напоминание о низком заряде аккумулятора.

Красный светодиод будет медленно моргать, сигнализируя о низком заряде аккумулятора.

Первое подключение.

1. Подключите USB приемник к управляемому устройству.
2. Зажмите на 3 секунды одновременно кнопки «Ввод» и «Назад», и отпустите их, когда индикатор перестанет мигать, что означает успешное подключение пульта

Характеристики.

Связь: радиоканал 2,4ггц
Питание: батарейки 2 AAA
Вес: 60г.
USB: USB 2,0
OC: Совместим с Windows, Mac OS, Linux, Android

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

ПРОДАВЕЦ _____

ДАТА ПОКУПКИ _____