

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный прибор соответствует требованиям безопасности. Внимательно прочитайте эту инструкцию и используйте прибор только в соответствии с приведенными указаниями, чтобы избежать случайных ран и повреждений. Сохраняйте инструкцию в течение всего времени пользования прибором

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модель HC9003.
Питание: 1 батарейка типоразмера AA 1,5 В или аккумуляторная батарейка.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по назначению. Выключайте прибор после использования, возвращайте на место режущую головку, если вы ее снимали, и закрывайте защитным колпачком. Батарейку, прилагаемую к машинке, нельзя уничтожать в огне, разбирать или пытаться разрядить путем короткого замыкания. Храните машинку и батарейки к ней в недоступном для детей месте. Не погружайте прибор в воду. Не позволяйте людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться машинкой без вашего присмотра.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- A. Защитный колпачок.
 - B. Режущая головка.
 - C. Кнопка включения/выключения.
 - D. Насадка для стрижки бакенбард.
 - E. Подставка.
 - F. Щеточка для чистки.
 - H. Расческа для бороды и усов.
- В комплект также входит батарейка типоразмера AA 1,5 В.

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНКИ

Используйте машинку только для стрижки волос в носу, ушах и для ухода за бакенбардами. Не погружайте машинку в ухо или ноздрю более чем на 0,5 см, т. к. вы можете повредить барабанную перепонку или слизистую оболочку носа. Для удобства пользуйтесь зеркалом.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

Машинка работает на 1 батарейке типоразмера AA. Предпочтительнее использовать щелочные батарейки. Однако можно также использовать аккумуляторы. Откройте машинку, открутив нижнюю крышку от корпуса против часовой стрелки. Вставьте батарейку в полость корпуса, соблюдая полярность, как указано на нижней соединительной части корпуса. Закройте машинку, надев обратно нижнюю крышечку.



ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Снимите защитный колпачок. Сместите кнопку включения/выключения в сторону режущей головки.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Сместите кнопку включения/выключения вниз до упора. Произведите чистку прибора. Закройте колпачком и поместите на хранение.

УСТАНОВКА НАСАДОК

Снять насадку можно движением против часовой стрелки и затем вверх. Чтобы надеть насадку, насадите ее на ось в корпусе прибора и прокрутите по часовой стрелке до упора.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОСКОВ ИЗ УШЕЙ

Включите прибор и осторожно поместите его внутрь уха. Осторожно двигайте машинку вдоль волосков.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОСКОВ ИЗ НОСА

Включите прибор и осторожно погрузите его в ноздрю. Удаляйте волоски путем осторожных круговых движений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ БАКЕНБАРД

Установите насадку для бакенбард. Включите триммер. Двигайте насадку под небольшим углом к поверхности кожи, ни в коем случае не надавливая. По окончании работы выключите триммер.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Всегда очищайте триммер после использования. Не погружайте прибор в воду. Выключите прибор перед тем как очистить его. Насадку снимите и промойте в теплой воде. Промокните насадку мягкой тканью, дайте ей высохнуть. Промокните корпус прибора мягкой тканью. Наденьте насадку на триммер и закройте защитным колпачком.

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Прибор не работает.	Проверьте функциональность батарейки.
Неровно крутится режущая головка.	Прочистите головку с помощью щеточки.
Прибор периодически отключается.	Проверьте, правильно ли вставлена батарейка и плотно ли она закрыта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте батарейки в соответствии с нормами утилизации, установленными в вашем регионе. Утилизируйте прибор в соответствии с нормами утилизации, установленными в вашем регионе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на:

- изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- внешний вид изделия;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
- самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях: при истечении срока гарантии; при наличии механических повреждений наружных частей изделия; при нарушении правил эксплуатации.